

Bedienungsanleitung

Content-Update:

USB-Stick erstellen

>> Stecken Sie einen formatierten USB-Stick in den USB-Slot Ihres PCs
>> Kopieren Sie nun die Media-Dateien (Video im Format MPEG-2, Bild-Dateien im Format JPG) in das Root-Verzeichnis (obere Dateiebene). Für den Fall, dass Ihr Monitor über einen Kopierschutz verfügt, gibt es eine "sys-Datei", die ebenfalls in das Root-Verzeichnis kopiert werden müsste. Es können entweder Video- oder Bild-Dateien abgespielt werden. Bei einem Wechsel bitte „Optionen“ mit der Fernbedienung entsprechend abändern.

USB-Update vornehmen

>> Schalten Sie zuerst den Monitor an. Der aktuelle Film bzw. die aktuelle Slide-Show läuft.

>> Stecken Sie dann den USB-Stick in den dafür vorgesehenen USB-Slot Ihres Monitors.

>> Es erscheint nebenstehende Ansicht auf dem Display.

>> Warten Sie, bis der Kopiervorgang beendet ist. Dieser Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern.

>> Ist der Vorgang beendet, so erscheint die Meldung auf dem „COPY OK“ auf dem Display und das Abspielen des Videos oder der Slides startet automatisch.

>> Ziehen Sie den USB-Stick vorsichtig ab.

>> Das Gerät initialisiert sich automatisch neu und beginnt mit dem Abspielen der neuen Inhalte.

>> Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät während des Updates nicht ausgeschaltet wird und es zu keiner Unterbrechung der Stromversorgung kommt. Dies könnte zu einem Schaden führen, der nur von einem Technical Service Manager der VCR behoben werden kann.

