

# Bedienungsanleitung

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung, in dem Sie die Schraube auf der Rückseite lösen und legen Sie 2x Micro-Batterien (AAA) richtig gepolt ein. Für die Belegung müssen Sie den Aufdruck im Batteriefach beachten. Verschließen Sie anschließend das Batteriefach wieder.
2. Geben Sie einen 4-stelligen Code ein (4x Piepton als Bestätigung).
3. Bestätigen Sie den Code, in dem Sie die zuerst die F-Taste drücken und anschließend den 4-stelligen Code (4x Piepton als Bestätigung). Bei einem falschen Code ertönt 2x ein Piepton. Nach 3x falschen Eingeben wird eine Sirene ausgelöst.
4. Sie haben 3 Sirenentöne zur Auswahl:  
Sirene 1: Drücken Sie 1 - F - 1  
Sirene 2: Drücken Sie 1 - F - 2  
Sirene 3: Drücken Sie 1 - F - 3  
Sobald Sie die Tastenkombination gedrückt haben, bleibt dieser Sirenton gespeichert.
5. Sie können die Dauer des Sirenentons auswählen:  
10 Sekunden Sirenton: Drücken Sie 2 - F - 1 (4x Piepton als Bestätigung)  
20 Sekunden Sirenton: Drücken Sie 2 - F - 2 (4x Piepton als Bestätigung)  
30 Sekunden Sirenton: Drücken Sie 2 - F - 3 (4x Piepton als Bestätigung)  
Sobald Sie die Tastenkombination gedrückt haben, bleibt die Sirendauer gespeichert.
6. Bringen Sie den Taschenalarm an das zu sichernde Objekt an.
7. Aktivierung des Alarms:  
Drücken Sie die F-Taste 2-mal. Die LED blinkt 5 mal als Bestätigung. Nach dem das Blinken aufgehört hat, ist der Alarm scharf geschalten.
8. Bei einer Vibration ertönt 2-mal ein Piepton. Wenn weiterhin eine Vibration erfasst wurde, ertönt ein lauter Alarm. Der Alarm dauert so lange an, wie Sie ihn unter Punkt 5 eingestellt haben.
9. Deaktivierung des Alarms:  
Drücken Sie zuerst die F-Taste und anschließend den 4-stelligen Code innerhalb 5 Sekunden (2x Piepton als Bestätigung). Der Alarm ist nun deaktiviert.
10. Panik-Funktion:  
Bei unmittelbarer Gefahr müssen Sie die F-Taste 2 Sekunden lang drücken, um einen lauten Alarm auszulösen.
11. Schwache Batterien:  
Wenn die Batterien schwach sind, ertönt alle 20 Sekunden 1x ein Piepton. Bitte wechseln Sie die Batterien (siehe Punkt 1).
12. Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!

