

Digitale Küchenwaage "CT KW-5" 0-5kg, $\pm 1g$, 18x14x2cm

Art.-Nr. 23911

Produktbeschreibung:

Vielseitig einsetzbare Präzisionswaage für Küche, Haushalt, Hobby, Büro, Briefwaage, Lager & Versand:

Technische Details:

- Genauigkeit 0-5kg: 1g
- automatische Nullstellung
- automatische Abschaltung zur Batterieschonung
- Überlast Anzeige (0-Ld)
- Batterieüberwachung (Lo = tauschen)
- robuste Wägefläche aus Stahl
- beleuchtete LCD-Anzeige
- Betrieb über 2x AAA Micro-Batterie (nicht dabei)



2x AAA/Micro (nicht dabei)



Bedienungshinweise

Ein kurzer Druck auf die ON/OFF aktiviert die Waage, ein langer Druck auf Selbige deaktiviert sie. Nach dem Drücken dauert es 1-2 Sekunden bis das Gerät gestartet ist, das Display stellt sich automatisch auf 0,00 ein. Mit der Unit Taste können sie die Wiegeeinheiten "durchschalten". Die Maßeinheiten werden im Display angezeigt. zur Auswahl stehen g (Gramm), k (Kilogramm), lb (Pfund), ml (Milliter), oder ml - milk (Milch). Ein Nullstellung ist mit der ON/OFF Taste jederzeit möglich. Die ON/OFF Taste erfüllt auch die Funktionen Tara und Nullstellung. Zur Erhöhung der Messgenauigkeit empfiehlt sich die Waage horizontal liegend auf hartem Untergrund, z.B. auf einem Tisch einzuschalten.

Sicherheitshinweise:

Die Waage ist nicht wasserdicht. Bei längerer Nichtnutzung sind die Batterien zu entnehmen. Die Waage nicht schüteln. Auto Abschaltung nach ca. 4 Minuten Nichtnutzung. Die Waage verfügt über eine Überlastanzeige (0-Ld im Display) und über eine Batteriekapazitäts-Erkennung. Bei Anzeige von "Lo" sollten die Batterien (2x AAA) umgehend ausgetauscht werden.



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.