

Haustüralarm AVIDSEN

Best.Nr. 580 849

Kurzanleitung

- Öffnen Sie das Batteriefach, in dem Sie den Deckel in Pfeilrichtung herauschieben.
- Legen Sie 3 volle Micro-Batterien (AAA) in das Batteriefach. Beachten Sie dabei die Polung der Batterien (siehe Aufdruck).
- Verschließen Sie das Batteriefach anschließend wieder.
- Um den Alarm zu aktivieren, müssen Sie den Schalter auf "ON" schalten. Danach sollte die rote LED einmal kurz blinken.
- Montieren Sie den Alarm mit Hilfe der Klebefläche direkt neben dem Türgriff der Haustür oder Nebentür innen.
- Sobald eine Erschütterung, die länger als 4 Sekunden andauert, erkannt wird, blinkt die LED einmal und es ertönt ein Piepton.
- Wenn der Einbruchsversuch 8 Sekunden lang verlängert wird, wird die Sirene für einen Zeitraum von 20 Sekunden ausgelöst.
- Um den Alarm wieder auszuschalten, müssen Sie den Schalter auf "OFF" stellen.
- Wenn die LED alle 5 Sekunden blinkt, sind die Batterien schwach und müssen ersetzt werden.



Achtung: Das Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Die Sirene kann bei längerer Benutzung Gehörschäden verursachen!