

Bedienungsanleitung CSALA1

Master/Slave Einschaltautomatik (E3347)



Lesen Sie sich bitte die folgenden Bedienungshinweise sorgfältig durch, um dieses Gerät sicher und richtig zu betreiben. Bewahren Sie diese Anleitung bitte auf.

Funktionsbeschreibung / Anwendungszweck

Die CSALA1 ist eine in Deutschland entwickelte und vollständig gefertigte, innovative Einschaltautomatik, die zum zeitverzögerten, automatischen Ein- und Ausschalten einer Absaugung (z. B. eines Staubsaugers) dient.

An die "Master"-Steckdose kann beispielsweise eine Kreissäge angeschlossen werden. Nach dem Einschalten der Kreissäge startet der an die "Slave"-Steckdose angeschlossene Staubsauger automatisch nach etwa 2 Sekunden. Sobald die Kreissäge ausgeschaltet wird, läuft der Staubsauger noch für einige Sekunden nach. Die induktive Mindestlast an der "Master"-Steckdose beträgt ca. 70 Watt. Die maximale Gesamtleistung des Geräts darf 3500 Watt nicht überschreiten.

Technische Daten:

Betrieb:	AC 230 V ~ 50 Hz
Schaltstrom:	16 A (AC-1) 6 A (AC-3)
Anschlussleistung:	max. 3500W
Schutzart:	IP44
Abschaltung:	2-polig (N+L)
Netzleitung:	H05VV-F3G1,5 (4m)
Abmessungen:	ca. 158 x 60 x 73mm
Einschaltverzögerung:	ca. 1,5 Sekunden
Nachlaufzeit:	ca. 4 Sekunden

Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, das Gerät bitte nicht in Betrieb nehmen!
- Nehmen Sie das Gerät aus der Steckdose wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Das Gerät nicht öffnen! Auf der Rückseite befinden sich Gewindebohrungen, mit denen das Gehäuse mithilfe passender Schrauben auf einer ebenen und nicht brennbaren Fläche befestigt werden kann.
- Das Gerät wegen der Durchlüftung nicht abdecken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch.
- Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt reparieren.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

Inbetriebnahme

- Befestigen Sie den Schalter ordnungsgemäß an seinem Bestimmungsort.
- Schließen Sie die Einschaltautomatik an eine geerdete mit FI und LS abgesicherte 230V/16A Steckdose an.
- Schließen Sie Ihre handgeführte Maschine (z.B. Kreissäge) an die „Master“ Steckdose an.
- Schließen Sie Ihre Absaugung (z.B. Staubsauger) an die „Slave“ Steckdose an.

Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokale bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. WEEE-Reg.-Nr. DE 97697730

Sie haben Fragen zu diesem Produkt oder benötigen Hilfe?

centralsystems GmbH, Berwanger Pfad 4/1, 74193 Schwaigern

Tel: 07138-8143260 E-Mail: info@centralsystems.de

www.centralsystems.de

