

Art.-Nr.: 22132

Mini-Bohrmaschine "Drill-Flex" 40-teilig, mit biegsamer Welle



Produktbeschreibung:

Kraftvolle Mini-Bohrmaschine mit einstellbarer Drehzahl und mit biegsamer Welle für flexibles Arbeiten.

Technische Details:

- robuste Maschine mit 170W Leistung und 2m Kabelzuleitung
- 105cm lange biegsame Welle
- Maße: 223mm x 52mm
- 2 Aufnahme-Adapter für 2mm & 3mm Werkzeuge
- Ein/Aus Schalter • 6-stufiger Geschwindigkeitsregler
- praktisches Stativ mit Tischkemme, max. 56cm hoch
- inklusive Schleifwerkzeugen, Bohrern und Poliermatten



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! **Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!** Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

- Benutzung nur mit Schutzbrille, Handschuhen und ggf. Atemschutzmaske erlaubt!
- Nur zugelassene Aufsätze dürfen benutzt werden, das Bohrfutter fasst bis zu $\varnothing 2,42\text{mm}$!
- Benutzung nur in trockenen gut gelüften, gasfreien Räumen mit original Zubehör erlaubt!
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Maschine und die Leitungen!
- Achten Sie stets auf sachgerechte Verwendung / Inbetriebnahme!
- Das Gerät darf nur bei Raumtemperatur gelagert und betrieben werden!
- Zum Einsetzen der Werkzeuge muss die Maschine ausgeschaltet sein, und stillstehen. Halten Sie den Arretierungsknopf gedrückt, setzen den Stift ein und drehen die Feststimmutter im Uhrzeigersinn gut handfest. Zum Entnehmen des Werkzeugs gegen den Uhrzeigersinn drehen, Arretierung festhalten!

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

