

Motorbetriebene Lüftungsklappe

Best.Nr. 320 378/ 320 379

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!



Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie die Lüftungsklappe nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallengelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und großer Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Lüftungsklappe dient zum Einbau in Wand und Decke. Die motorbetriebene Klappe wird über eine programmierbare Zeitschaltuhr gesteuert und kann so individuell auf die persönlichen Bedürfnisse eingestellt werden. Die Lüftungsklappe dient zum Energiesparen.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienung

Nehmen Sie zuerst das Timer-Steuermodul aus dem Schacht der Lüftungsklappe.

Schieben Sie den Deckel auf der Rückseite auf und setzen Sie zwei 1,5V- -Micro-Batterien richtig gepolt in das Batteriefach ein. Anschließend schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder zu.

Setzen Sie nun das Timer-Steuermodul wieder in den dafür vorgesehenen Schacht an der Lüftungsklappe.

Manuelles Öffnen bzw. Schließen der Klappe

Drücken und halten Sie die Taste "MIN/CLOSE" bis "CLOSE" im Display blinkt und die Klappe sich schließt.

Drücken und halten Sie die Taste "HR/OPEN" bis "OPEN" im Display blinkt und die Klappe sich öffnet.

Programmieren des Timer-Steuermodul

Sie können das Timer-Steuermodul für bis zu 4 Öffnungs- und Schließzyklen (2 Wochentagszyklen / 2 Wochenendzyklen) programmieren.

Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.

Uhrzeit einstellen:

Öffnen Sie die Klappe unter dem Display.

Drücken Sie den "SET"-Knopf kurz und es erscheint "12 Hr" im oberen Teil des Displays.

Wechseln Sie mit den Tasten "HR/OPEN" oder "MIN/CLOSE", um zwischen dem 12 Std.- (Vormittag AM/Nachmittag PM) oder 24 Std.-Modus.

Drücken Sie anschließend "SET", um den Modus zu bestätigen.

Drücken Sie nun "HR/OPEN", um die derzeitige Stunde einzustellen. Um die Minuten einzustellen, drücken Sie "MIN/CLOSE".

Bestätigen Sie mit der Taste "SET". Im Anschluss daran blinkt unter dem Uhrzeit im oberen Teil des Displays ein Buchstabe der für den Wochentag steht. (M=Montag / T=Dienstag / W=Mittwoch / TH = Donnerstag / F= Freitag / S = Samstag / SU = Sonntag). Geben Sie mit den Tasten "HR/OPEN" und "MIN/CLOSE" den heutigen Tag an und bestätigen Sie mit der Taste "SET".

Schließ- und Öffnungszeiten der Klappe einstellen

Drücken und halten Sie die Taste "SET". Der mittlere Teil (CLOSE) des Displays blinkt nun.

Drücken Sie, wie bei der Uhrzeiteinstellung, die gewünschte Schließzeit der Klappe mithilfe der Tasten "HR/OPEN" (für Stunden) und "MIN/CLOSE" (für Minuten).

Bestätigen Sie anschließend mit der Taste "SET".

Im Anschluss daran blinkt der untere Teil (OPEN) des Displays. Nun können Sie ebenfalls die Öffnungszeit einstellen.

Geben Sie die gewünschte Öffnungszeit mithilfe der Tasten "HR/OPEN" und "MIN/CLOSE" ein.

Bestätigen Sie mit der Taste "SET".

Sie haben nun die Zeiten für Wochentage eingegeben. (M, T, W, TH, und F leuchten unter der Uhrzeit)

Sie können nun einen zweiten Schließ- und Öffnungszyklus einstellen.

Stellen Sie dazu die gewünschten Zeiten mit den Tasten "HR/OPEN" und "MIN/CLOSE" ein.

Zum Abschließen des Zyklus nach Einstellung der Öffnungszeit drücken Sie die Taste "SET".

Sie gelangen nun zu den Schließ- und Öffnungseinstellungen für die Wochenendtage Samstag und Sonntag (S und SU leuchten unter der Uhrzeit)

Geben Sie die gewünschte Öffnungszeit mithilfe der Tasten "HR/OPEN" und "MIN/CLOSE" ein.

Bestätigen Sie mit der "SET"-Taste.

Sie können nun einen zweiten Schließ- und Öffnungszyklus für Wochenendtage einstellen.

Stellen Sie dazu die gewünschten Zeiten mit den Tasten "HR/OPEN" und "MIN/CLOSE" ein.

Bestätigen Sie mit der "SET"-Taste.

Warten Sie einige Sekunden, bis dass das Timer-Steuermodul aus den Einstellungen geht.

Das Modul ist nun fertig eingestellt und die Lüftungsklappe ist einsatzbereit.

Batteriewechsel

Wenn auf dem Display die Anzeige für Batterie neben den Wochentagen erscheint, zeigt dies an, dass die Batterien erschöpft sind und gegen neue Batterien ausgetauscht werden müssen.

Schritte zum Austausch der Batterien:

Nehmen Sie das Timer-Steuermodul aus der Lüftungsklappe. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung auf und nehmen Sie die alten Batterien heraus.

Setzen Sie zwei neue, aufgeladene Micro-Batterien (1,5V- / AAA) richtig gepolt in das Batteriefach ein.

Nach Wechsel der Batterie, schieben Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf das Timer-Steuermodul. Setzen Sie nun das Timer-Steuermodul wieder in den dafür vorgesehenen Schacht an der Lüftungsklappe.

Problembekämpfung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Anzeige	Batterie leer	Alte Batterie gegen neue Batterie des selben Typs tauschen.
Durchgehendes Piepen		

Pflege und Wartung

Wischen Sie regelmäßig mit einem feuchten Tuch über die Lüftungsklappe. Beachten Sie dabei die Sicherheitshinweise (S. 1)

Technische Daten

Betriebsspannung: 3V- (2x Micro-Batterie Typ AAA / 1,5V)

7-Tage Zeitschaltuhr mit 2 Öffnungs-/Schließzeiten pro Tag

LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

Einbaumaße (BxHxT): 255x150x57 mm (Best.Nr. 320 378) /305x100x57 mm (Best.Nr. 320 379)

Außenmaße (BxHxT): 300x197x60 mm (Best.Nr. 320 378) /350x145x60 mm (Best.Nr. 320 379)

Lieferumfang

Lüftungsklappe

2 Montageschrauben

Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

©Copyright 2011 by Pollin Electronic GmbH