

Akku-Bohrmaschine

Best.Nr. 500504

Sicherheitshinweise:

- halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber
- stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass das Netzkabel in einwandfreiem Zustand ist
- verwenden Sie die Bohrmaschine nicht in feuchten und nassen Umgebungen
- verwenden Sie die Bohrmaschine nicht in näherer Umgebung von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen
- tragen Sie eine Schutzbrille und eine Staubschutzmaske, bei lauterem Arbeitsgeräuschen sollten Sie zusätzlich einen Gehörschutz verwenden
- tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck
- binden Sie lange Haare zurück oder verwenden Sie ein Haarnetz
- überprüfen Sie regelmäßig die Akku-Bohrmaschine, das Netzkabel, die Einsätze, den Ein/Aus-Schalter. Sollte eine der Komponenten beschädigt sein, verwenden Sie die Akku-Bohrmaschine auf keinen Fall weiter
- bewahren Sie die Akku-Bohrmaschine außerhalb der Reichweite von Kindern, an einem trockenen Platz auf
- verwenden Sie zum Laden der Akku-Bohrmaschine nur das mitgelieferte Netzteil

Bedienungshinweise:

Halten Sie zum Lösen des Bohrfutters den Arretierungsknopf gedrückt. Anschließend können Sie das Bohrfutter gegen den Uhrzeigersinn auf- bzw. abschrauben und die Einsätze sowie die Spannzangen austauschen.

Zur Verriegelung halten Sie ebenfalls den Arretierungsknopf gedrückt, so können Sie das Bohrfutter im Uhrzeigersinn verschrauben.

Zum Aufladen der Akku-Bohrmaschine verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil und schließen es an der Unterseite der Bohrmaschine an. Nach ca. 1 Stunde Ladezeit ist die Bohrmaschine einsatzbereit. Bei einem völlig entleerten Akku dauert der Ladevorgang bis zur vollständigen Aufladung ca. 7 Stunden.

Technische Daten:

- 3,6 V- Betriebsspannung
- bis zu 10.000 U/min
- wiederaufladbarer NiCd Akku 700 mAh