

Gebruiksaanwijzing

PDX-1100
PDX-1120
PDX-1130



- gebruik toets **c** op de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in
- druk op toets **↵****OK**
- gebruik toets **c** op het oude nummer te wissen en voer via het toetsenbord het nieuwe nummer in
- druk op toets **↵****OK**
- selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer

- druk op toets **↵****OK** om het gecorrigeerde geheugen op te slaan

Selectief geheugen wissen:

- druk op toets **□**
- zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op
- druk op toets **↵****OK**
- selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [WISSEN]
- druk op toets **↵****OK** om dit geheugen te wissen

Gehele geheugen wissen:

- druk op toets **□**
- druk op toets **↵****OK**
- selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [ALLES WISSEN]
- druk 2x op toets **↵****OK** om het gehele geheugen te wissen

Geheugen status:

- Als volgt kunt u zien hoeveel geheugenplaatsen van de beschikbare 50 in gebruik heeft:
 - druk op toets **□**
 - druk op toets **↵****OK**
 - selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [TB STATUS]
- druk op toets **↵****OK**, in het display verschijnt nu bijvoorbeeld: 15/50
BEZET (15 van de 50 geheugens in gebruik)
- druk 3x op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

	5	
3. <u>doorverbinden:</u>	conferentie:	
druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord, op de telefoon-uit toets, de buitenlijn wordt nu doorgeschakeld	druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord, <i>gedurende 2 seconden</i> op toets * (sterretje), de buitenlijn wordt nu bijgeschakeld	
Aanmelden:		
1. druk op toets ↵ OK en selecteer de optie [REGISTRATIE]		
2. druk op toets ↵ OK en voer de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of uw eigen PIN-code en druk op toets ↵ OK <i>de handset gaat nu op zoek naar het betreffende basisstation</i>		
3. houd nu bij de basis toets ↵) <i>gedurende 15 seconden</i> ingedrukt		
4. na enkele seconden is de handset aangemeld en wordt rechts in het display het interne nummer van deze handset weergegeven (1–6)		
Afmelden handsets:		
Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te worden afgemeld.		
1. druk op toets ↵ OK en selecteer de optie [BASIS INST]		
2. druk 2x op toets ↵ OK en voer de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of uw eigen PIN-code		
3. druk op toets ↵ OK en selecteer de handset die u wilt afmelden (*)		
4. druk op toets ↵ OK , de geselecteerde handset wordt nu afgemeld * <i>u kunt alleen andere handsets afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden</i>		
INSTELLINGEN TELEFOON		

Introductie:

- u opent het menu door op toets **↵****OK** te drukken
- gebruik de toetsen **▲** en **▼** om door de menu opties te bladeren
- druk op toets **↵****OK** om de gewenste optie te openen
- met de toetsen **▲** en **▼** maakt u dan een keuze of selecteert u ‘aan’ of ‘uit’
- druk tot slot op toets **↵****OK** om de instelling op te slaan.

	10	
Lichtnetuitval:		
Deze telefoon betreft zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand te houden.		
Hoortoestellen:		
Dragers van oudere generatie hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons nog steeds rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.		
Afjuisterson:		
Het afjuisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.		
Onderhoud:		
• Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.		
• Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.		
Medische apparatuur:		
Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.		
Voeding handset:		
• Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteitsmeter: ☐ : geheel symbool knippert als de batterijen geladen worden alleen het binnenste knippert als de batterijen geladen zijn ☐ : indicatie dat de batterijen geladen dienen te worden knippert als de batterijen vrijwel leeg zijn		
• Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor de oplaadbare batterijen.		

	11	
• Oplaadbare batterijen of batterijpakketten mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.		
• Batterijen of batterijpakketten nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.		
MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN		
Problemen met inkomende oproepen:		
• Inkomende oproepen worden niet gemeld: <ul style="list-style-type: none">- De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in.		
• U bent continu in gesprek: <ul style="list-style-type: none">- Controleer of een 2e telefoon of een 2e handset die op de basis is aangemeld, de lijn heeft belegd. - Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon of in uw aansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.		
Problemen met uitgaande oproepen:		
• Er klinken alleen beeptonen als u een toets indrukt: <ul style="list-style-type: none">- De toetsblokkering is ingeschakeld. Druk gedurende 2 seconden op toets *-> om de toetsblokkering uit te schakelen.		
Problemen tijdens telefoneren:		
• Beeptonen tijdens intercomgesprek: <ul style="list-style-type: none">- U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindig dit gesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep		
• Ruis en andere bijgeluiden: <ul style="list-style-type: none">- U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand. - In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten die storend inwerken op de radiogolven van uw DECT telefoon; probeer een andere locatie.		
Problemen met NummerWeergave:		
• U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display van uw handset. <ul style="list-style-type: none">- Controleer of u telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige providers dient u zich te abonneren op deze dienst)		

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaar ik, Commaxx, dat het type radioapparatuur Profoon PDX-1100 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://DOC.hesdo.com/PDX-1100-DOC.pdf

INSTALLATIE

Basis:

- het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de basis steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
- de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken
- het laagspanningsstekkertje van de adapter achter in de telefoon steken en de adapter in een 230 Volt stopcontact doen

Handset:

- open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven en plaats de batterijen in het batterijcompartiment, let hierbij op de polariteit (+ en -)
- schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis
- de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis laten staan om de batterijen goed op te laden

Extra handsets en opladers:

Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor elke extra handset 2 batterijen en een oplader met adapter met dikke plug meegeleverd. Doe de adapter van deze opladers in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) gedurende 15 uur onafgebroken in de oplader(s) om de batterijen op te laden.
GEbruik ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTERS. HET AANSLUITEN VAN ANDERE ADAPTERS ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELECTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.

	1	
LAATSTE NUMMER GEHEUGEN		
De handset onthoudt de laatste 5 nummers die u met die handset heeft gekozen.		
Nummerherhaling:		
1. druk op toets ☉ , het laatst door u gekozen nummer verschijnt in het display		
2. zoek met ▲ en ▼ het gewenste nummer op		
3. druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen		
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:		
1. druk op toets ☉		
2. zoek met ▲ en ▼ het gewenste nummer op		
3. druk 2x op toets ↵ OK		
4. voer via het toetsenbord de naam in		
5. druk 2x op toets ↵ OK		
6. selecteer met ▲ en ▼ de gewenste VIP beltoon voor dit nummer		
7. druk op toets ↵ OK om het geheugen vast te leggen		
Selectief laatste gekozen nummer wissen:		
1. druk op toets ☉		
2. zoek met ▲ en ▼ het gewenste nummer op		
3. druk op toets ↵ OK		
4. selecteer met ▲ en ▼ de optie [WISSEN]		
5. druk op toets ↵ OK om dit geheugen te wissen		
Gehele laatste nummer geheugen wissen:		
1. druk op toets ☉		
2. zoek met ▲ en ▼ de gewenste nummer op		
3. selecteer met ▲ en ▼ de optie [ALLES WISSEN]		
4. druk 2x op toets ↵ OK om het gehele laatste nummer geheugen te wissen		
Opm: naar keuze kunt u toets ☉ gebruiken om de laatst gekozen nummers te zien of toets ☚		
	6	

Menustructuur:

De menustructuur van de telefoon serie ziet er als volgt uit:

BELLJST	HANDESET VERV
TELEF.BOEK	FLASHTIJD
BASIS INST	PIN WIJZIG
	HANDESET INST
	ALARM
	BEL INSTEL
	INTERN BEL
	EXTERN BEL
	BELVOLUME
	TOON INSTEL
	TAAL
	NW NAAM HS
	HS DISPLAY
	AUTOM.ANTW
	DATUM&TIJD
	REGISTRATIE
	STANDAARD

Belsignalen:

- Selecteer de optie [BEL INSTEL] om de belsignalen van de handset in te stellen:
 - *u kunt aparte melodieën instellen voor intercom-oproepen en oproepen van buiten af*
 - *bij [INTERN BEL] en [EXTERN BEL] heeft u de keuze uit 5 verschillende melodieën*
 - *bij [BELVOLUME] heeft u de keuze uit 5 volume-standen en ‘volume-uit’*
- Handsettoontjes:**
 - Via de optie [TOON INSTEL] kunt u de volgende toontjes in of uitschakelen:
 - [TOETSTOON]: toontjes die klinken bij het indrukken van een toets
 - [BATTER TOON]: toontjes die klinkt als de batterijen bijna leeg zijn
 - [BUITENBEREIK]: toontjes die klinken als u buiten bereik raakt

	12	
• U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon. <ul style="list-style-type: none">- De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door, informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij. - De naam is niet in het geheugen van uw handset geprogrammeerd; programmeer deze. - De naam is wel in het geheugen geprogrammeerd maar het bijbehorende telefoonnummer is ingeprogrammeerd zonder kengetal; programmeer het nummer inclusief kengetal.		
Overig:		
• Het display blijft blanco: <ul style="list-style-type: none">- De batterijen zijn leeg. Plaats de handset in de basis of in de oplader om de batterijen op te laden en laat de handset minimaal 15 uur onafgebroken opladen.		
• De handset wil niet inschakelen: <ul style="list-style-type: none">- De batterijspanning is te laag; plaats de handset in de basis of oplader en laad de batterijen gedurende 15 uren op. - De batterijen zijn niet geplaatst; controleer dit.		
• De batterijen raken te snel leeg: <ul style="list-style-type: none">- Controleer de oplaadcontacten van de basis of oplader en van de handset en reinig deze desgewenst. - De batterijen zijn aan vervanging toe; vervang deze.		
• De handset heeft geen contact met de basis: <ul style="list-style-type: none">- U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand. - De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact); herstel dit. - De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan.		
In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is: <ul style="list-style-type: none">• Neem de batterijen uit de handset en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan.		
Problemen met NummerWeergave:		
• U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display van uw handset. <ul style="list-style-type: none">- Controleer of u telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige providers dient u zich te abonneren op deze dienst)		

! ALLEEN OPLAADBARE BATTERIJEN (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEIDT TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.

GEBRUIKEN

Oproep aannemen:

- Druk op de telefoon-aan toets om een oproep aan te nemen *zie het hoofdstuk INSTELLINGEN TELEFOON om een oproep direct aan te nemen door alleen de handset uit de basis of oplader te nemen*

Opbellen:

blokkiezen:

- voer via het toetsenbord het telefoonnummer in *een foutieve invoer kunt u met toets c op wissen voor een kiespauze toets 0 even ingedrukt houden*
- druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

direct kiezen:

- druk op de telefoon-aan toets en wacht op de kiestoon
- voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt nu direct gekozen

Oproep beëindigen:

- druk op de telefoon-uit toets om een oproep te beëindigen *u kunt ook de handset terug in de basis of oplader plaatsen om de oproep te beëindigen.*

Toetsblokkering:

- druk gedurende ruim 2 seconden op toets *-> om de toetsblokkering in te schakelen
- nogmaals toets *-> ruim 2 seconden indrukken om de toets-blokkering op te heffen

	2	
NUMMERWEERGAVE		
Introductie:		
Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset(s) weergegeven. Stuur uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam op het display weergegeven. Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van 10 nummers. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven.		
Nieuwe oproepen:		
Het display geeft aan of het hoeveel nieuwe oproepen in het Nummer-Weergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien heeft. Zodra u het geheugen heeft ingezien, dooft deze mededeling.		
Geheugen inzien & terugbellen:		
1. druk op toets ▲ , de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display		
2. gebruik ▲ en ▼ om door het geheugen te bladeren <i>druk, als er een naam wordt weergegeven, op toets # om het nummer te zien; druk ↵OK en selecteer DETAILS om de tijd en datum van de oproep te zien</i>		
3. druk op de telefoontoets om deze abonnee terug te bellen		
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:		
1. druk op toets ▲ , de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display		
2. zoek met ▲ en ▼ de gewenste oproep op		
3. druk 2x op toets ↵ OK en voer via het toetsenbord de naam in		
4. druk 2x op toets ↵ OK en selecteer met ▲ en ▼ de gewenste VIP beltoon voor dit nummer		
5. druk op toets ↵ OK om het geheugen vast te leggen		
6. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset		
Automatisch aannemen:		
Met deze functie [AUTOM.ANTW] ingeschakeld kunt u oproepen aannemen door alleen de handset uit de basis of oplader te nemen; u hoeft dan niet de telefoon-aan toets te gebruiken. Let op: <i>In het geval de handset niet in de basis of in de oplader staat, dient u altijd de telefoon-aan toets in te drukken om een oproep aan te nemen.</i>		
Alarm: (wekfunctie)		
U kunt de telefoon op een vooraf ingesteld moment en gedurende 60 seconden een alarmtoonje laten geven. (of druk op een willekeurige toets om het signaal voortijdig uit te schakelen)		
Selecteer AAN om deze functie in te schakelen en voer daarna via het toetsenbord de alarmtijd in (24-uurs systeem). Hierna kunt u de sluimerfunctie (snooze) in- of uitschakelen. Het alarm moet dagelijks opnieuw ingesteld worden.		
Weergave handsetnaam of tijd:		
Via de optie [HS DISPLAY] kan het display van de handset in rust de handsetnaam of de actuele tijd weergeven.		
Taal:		
Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse instructies op het display weergegeven worden. <i>Instructies om terug te keren naar de Nederlandse taal in het geval u per ongeluk een vreemde taal heeft ingesteld:</i>		
1. 3x 'telefoon-uit' toets drukken		
2. 1x toets ↵ OK drukken		
3. 3x toets ▼ drukken		
4. 1x toets ↵ OK drukken		
5. 3x toets ▼ drukken		
6. 1x toets ↵ OK drukken		
7. met ▲ en ▼ de Nederlandse taal selecteren		
8. 1x toets ↵ OK drukken		
9. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset		
	12	
• U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon. <ul style="list-style-type: none">- De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door, informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij. - De naam is niet in het geheugen van uw handset geprogrammeerd; programmeer deze. - De naam is wel in het geheugen geprogrammeerd maar het bijbehorende telefoonnummer is ingeprogrammeerd zonder kengetal; programmeer het nummer inclusief kengetal.		
Overig:		
• Het display blijft blanco: <ul style="list-style-type: none">- De batterijen zijn leeg. Plaats de handset in de basis of in de oplader om de batterijen op te laden en laat de handset minimaal 15 uur onafgebroken opladen.		
• De handset wil niet inschakelen: <ul style="list-style-type: none">- De batterijspanning is te laag; plaats de handset in de basis of oplader en laad de batterijen gedurende 15 uren op. - De batterijen zijn niet geplaatst; controleer dit.		
• De batterijen raken te snel leeg: <ul style="list-style-type: none">- Controleer de oplaadcontacten van de basis of oplader en van de handset en reinig deze desgewenst. - De batterijen zijn aan vervanging toe; vervang deze.		
• De handset heeft geen contact met de basis: <ul style="list-style-type: none">- U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand. - De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact); herstel dit. - De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan.		
In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is: <ul style="list-style-type: none">• Neem de batterijen uit de handset en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan.		

Hoornvolum:

- druk tijdens het gesprek op de toetsen **▲** of **▼** om het volume te verhogen of te verlagen

R/Flash:

- druk tijdens het gesprek kort op toets **R** om een FLASH puls te geven *de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor het hoofdstuk INSTELLINGEN TELEFOON*

Mute (microfoon uit):

- druk tijdens het gesprek kort op toets **c** op de microfoon uit te schakelen *u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet meer horen*
- nogmaals toets **c** op kort indrukken om de microfoon weer in te schakelen

Handset zoeken:

- druk op de basis kort op toets **↵**) *gedurende 60 seconden klinkt uit de handset een signaal en knip-pert het woord 'PAGING' in het display van de handset; druk op de telefoon-uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen*

Gesprekstimer:

- gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in het display weergegeven

Sneltoets bel-uit:

- druk gedurende ruim 2 seconden op toets **#** ***** om de bel van de handset uit te schakelen
- nogmaals toets **#** ***** ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen

Selectief oproep wissen:

- druk op toets **▲**, de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
- zoek met **▲** en **▼** de gewenste oproep op
- druk op toets **↵****OK** en selecteer met **▲** en **▼** de optie [WISSEN]
- druk op toets **↵****OK** om deze oproep te wissen

Gehele NummerMeldergeheugen wissen:

- druk op toets **▲**, de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
- druk op toets **↵****OK** en selecteer met **▲** en **▼** de optie [ALLES WISSEN]
- druk 2x op toets **↵****OK** om het gehele NummerMeldergeheugen te wissen

VoiceMail indicatie: (LD)

In

USER'S MANUAL

PDX-1100
PDX-1120
PDX-1130



v1.6



5.

- Use key **c** to delete the old name and enter the new name through the keyboard.
- Press the key **☞**.
- Use key **c** to delete the old number and enter the new number through the keyboard.
- Press the key **☞**.
- Select the desired VIP ring tone for this number with **▲** and **▼**.
- Press the key **☞** to save the corrected memory.

Delete memory selectively:

- Press the key **□**.
- Search the desired memory, using keys **▲** and **▼**.
- Press the key **☞**.
- Search the option [DELETE] with the keys **▲** and **▼**.
- Press key **☞** to delete this memory.

Delete memory completely:

- Press the key **□**.
- Press the key **☞**.
- Search the option [DELETE ALL] with the keys **▲** and **▼**.
- Press key **☞** twice to delete the memory completely.

Memory status:

You can see how many storage locations you have used of the 50 available:

- Press the key **□**
- Press the key **☞**
- Search the option [PB STATUS] with the keys **▲** and **▼**.
- Press the key **☞**, for example, the following appears on the display: 15/50 OCCUPIED (*15 of the 50 memories are in use*).
- Press the key phone-off trice to return to the idle mode of the handset.

5

3. **Forwarding:**

As soon as the called handset answers, press the phone-off key; the outside line is now forwarded.

Registration:

- Press the key **☞** and select the option [REGISTRATION].
- Press the key **☞** and enter the PIN code (de factory code 0000 or your own PIN code) and press the key **☞**.
The handset will search for the concerning base station
- Hold the key **Ⓜ**) on the base station **during 15 seconds**.
- After a few seconds a beep tone will sound from the handset, and the handset has been registered. At the right side of the display the internal number of this handset is displayed (1-6).

Deregistration of handsets:

Handsets that are faulty shall be deregistered.

- Press the key **☞** and select the option [BS SETTINGS].
 - Press the key **☞** twice, and enter the PIN code (de factory code 0000 or your own PIN code).
 - Press the key **☞** and select the handset that you want to deregister*.
 - Press the key **☞**; the selected handset is deregistered now.
- * You can only deregister other handsets; you cannot deregister your own handset.*

PHONE SETTINGS

Introduction:

- Open the menu by pressing the key **☞**.
- Browse through the menu options by using **▲** and **▼**.
- Press the key **☞** to open the desired option.
- Make a choice or select 'on' or 'off' with the keys **▲** and **▼**.
- Finally, press the key **☞** to save the settings.

10

Eavesdropping:

Eavesdropping on a DECT phone is virtually impossible. Not only shall one be within reach of the DECT phone, one also needs expensive equipment.

Maintenance:

- Clean the phone only with a moist cloth; do not use any chemical detergents.
- The adapter and the phone cable shall be disconnected before cleaning.

Medical equipment:

It is possible that enabled DECT phones interfere with sensitive medical equipment. When the phone is kept in the vicinity of the medical device, interference can occur. Do not place a DECT phone on or near a medical device, not even when it is in standby mode.

Power supply handset:

- The display of the handset is provided with a built-in battery capacity meter:
 - : The complete symbol flashes when the batteries are charged. Only the inner part flashes when the batteries have been charged.
 - : The indication that the batteries shall be charged flashes when the batteries are low.
- We recommend placing the handset every evening on the base station or charger, for optimal use. This does not have an adverse effect on the rechargeable batteries.

- Rechargeable batteries or battery packs shall not be exposed to fire or extreme heat.
- Never cut open batteries of battery packs. The content is chemical and poisonous.

15

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Commax declares that the radio equipment type Profoon PDX-1100 is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://DOC.hesdo.com/PDX-1100-DOC.pdf

INSTALLATION

Base station:


- Plug the small connector at the phone cable into the back of the base station (press the connector until you hear a click).
- Plug the phone connector into the phone socket.
- Plug the low voltage connector of the adapter into the backside of the phone, and plug the adapter into a 230 Volt mains socket.

Handset:

- Open the battery compartment of the handset, by sliding the battery cover down and insert the batteries into the battery compartment; at this, pay attention to the polarity (+ and -).
- Slide the battery cover back onto the handset and place the handset on the base station. Leave the handset continuously during 15 hours on the base station, to charge the batteries properly.

Extra handsets and chargers:

If your phone has been delivered with multiple handsets, 2 batteries and a charger with adapter will be included for every handset. Plug the adapter of these chargers in a 230 Volt mains socket, insert the batteries into the handset(s) and place the handset(s) on the charger(s) to charge the batteries.



1

LAST NUMBER MEMORY

The handset will remember the last 5 numbers dialed with it.

Redialing:

- Press the key **☉**, the last number you dialed appears on the display.
- Search the desired number with **▲** and **▼**.
- Press on the phone key to dial this number.

Copying to the phone book memory:

- Press the key **☉**.
- Search the desired number with **▲** and **▼**.
- Press the key **☞** twice
- Enter the name through the keyboard.
- Press the key **☞** twice
- Select the desired VIP ring tone for this number with **▲** and **▼**.
- Press the key **☞** to store the memory

Delete last dialed number selectively:

- Press the key **☉**.
- Search the desired number with **▲** and **▼**.
- Press the key **☞**
- Select the option [DELETE] with **▲** and **▼**.
- Press the key **☞** to delete this memory

Delete the complete last number memory:

- Press the key **☉**.
- Press the key **☞**
- Select the option [DELETE ALL] with **▲** and **▼**.
- Press the key **☞** twice, to delete the complete last number memory.

Tip: you can also open the last number memory by pressing the key **▼** from the idle mode of the handset.

6

Menu structure:

The menu structure of the phone looks as follows:

```

RING SETUP
PHONEBOOK
BS SETTINGS
  DELETED HS
  FLASH TIME
  CHANGE PIN
HS SETTINGS
  ALARM
  RING SETUP
    INT. RING
    EXT. RING
    RING VOLUME
  TONE SETUP
  LANGUAGE
  RENAME HS
  HS DISPLAY
  AUTO ANSWER
  DATE & TIME
REGISTRATION
DEFAULT
    
```

Ring signals:

Select the option [RING SETUP] to select the ring tones of the handset:

- You can set different melodies for intercom calls and calls from outside.*
- You can chose from 5 different melodies for [INT. RING] and [EXT. RING].*
- You can chose from 5 volume levels and 'volume-off' for [RING VOLUME].*

Handset tones:

You can enable or disable the following tones through the option [TONE SETUP]:

- [KEY TONE]: the tones that sound when you press a key.
- [BATTERY TONE]: the tones that sound when the batteries are low.
- [OUT OF RANGE]: the tones that sound when you get out of reach.

11

POSSIBLE PROBLEMS AND SOLUTIONS

Problems with incoming calls:


- No notification of incoming calls:
 - The bell is disabled; enable it.
- You are continuously busy:
 - Check whether a 2nd phone or a 2nd handset that has been registered with the base station, is using the line.
 - Connect another phone to your phone connection, and use this to check whether the malfunction originates from your connection or your carrier.

Problems during calling:

- Beep tones during an intercom call:
 - You are called from outside during an intercom call; end this call, wait until the phone rings normally and answer the call.
- Noise and other distortions:
 - You are getting out of reach of the base station; reduce the distance.
 - There are other electrical devices in the vicinity that interfere with the radio waves of your DECT phone; try another location.

Problems with Caller Identification:

- You do not receive Name or Caller Identification information on the display of your handset.
 - Check whether your carrier transmits these signals (you shall subscribe to this service with some providers).
- You do not receive the numbers on the display of your phone, but not the name.
 - The carrier does not forward names; consult your carrier for this.
 - The name has not been programmed in the memory of your handset; program it.
 - The name has been programmed in the memory, but the accompanying phone number has been programmed without area code; program the number including area code.



OPERATION

Answering calls:

- Press the key phone-on to accept a call. See *chapter PHONE SETTINGS to accept a call directly by only taking the handset from the base station or the charger.*

Making calls:
Block dialing:

- Enter the phone number through the keyboard.
You can delete an incorrect entry with key c
- Press key **0** for a dial-pause
- Press the phone-on key to dial the number

Direct dialing:

- Press the phone-on key and wait for the dial tone.
- Enter the phone number through the keyboard; this number will be dialed directly.

End the call:

- Press the key phone-off to end a call
The end the call, you can also place the handset back on the base station or the charger.

Key lock:

- To enable the key lock, keep the key ***→** pressed for more than 2 seconds.
- To disable the key lock, keep the key ***→** pressed for more than 2 seconds again.

2

CALLER IDENTIFICATION

Introduction:

If you have the service Caller Identification at your disposal, the number of the calling party is displayed on the display of your handset(s). If your carrier also transmits names, or you have programmed this number including name and the phone book memory of the handset, the name is also displayed on the display. The Caller Identification memory has a capacity of 10 numbers. Attention: when this memory is full, every following incoming call will overwrite the oldest call in the memory.

New calls:

This display indicates whether and how many new calls are stored in the Caller Identification memory that you have not seen yet. As soon as you have viewed the memory, this notification goes off.

View memory and callback:

- Press the key **▲**; the name or the number of the last received call appears on the display.
- Browse through the memory by using **▲** and **▼**.
*When a name is displayed, press the key # to view the number. Press the key **☞** and select DETAILS, to enter the time and date of the call.*
- Press the phone key to call back this subscriber.

Copying to the phone book memory:

- Press the key **▲**: the name of the number of the last received call appears on the display.
- Search the desired call with **▲** and **▼**.
- Press the key **☞** twice, and enter the name through the keyboard.
- Press they key **☞** twice, and select the desired VIP ring tone with **▲** and **▼**.
- Press the key **☞** to store the memory.
- Press the key phone-off to return to the idle mode of the handset.

7

Answering automatically:

When the function [AUTO ANSWER] is enabled, you can accept calls by only taking the handset from the base station or charger; then you do not need to use the phone key. Attention: *In case the handset is not placed on the base station or the charger, you always need to press the phone-on to accept a call.*

Alarm: (alarm function)

You can set the phone to sound an alarm tone during 40 seconds at a preset moment (or press any key to switch off the signal prematurely). Select ON to enable this function, and enter the alarm time through the keyboard (24 hour system). After this, you can enable or disable the snooze function. The alarm is not repeated automatically daily.

Displaying name or time on the handset:

At idle, you can display the name or the actual time of the handset on the display of the handset, through the option [DISPLAY HS].

Language:

Here you can set the language in which the various instructions are displayed on the display.

Instructions to revert to the English language, in case you have set a foreign language accidentally:

- Press the key 'phone-off' 3 times.*
- Press the key **☞** once.*
- Press key **▼** thrice.*
- Press the key **☞** once.*
- Press key **▼** thrice.*
- Press the key **☞** once.*
- Select the English language with **▲** and **▼**.*
- Press the key **☞** once.*
- Press the key phone-off to return to the idle mode of the handset.*

12

Other:

- The display stays blank:
 - The batteries are empty. Place the handset on the base station or on the charger to charge the batteries, and let the handset charge during at least 15 hours uninterrupted.
- The handset does not switch on:
 - The battery voltage is too low; place the handset on the base station or the charger and charge the batteries for 15 hours.
 - The batteries have not been inserted; check this.
- The batteries get low too fast:
 - Check the charging contacts of the base station or the charger and of the handset, and clean them if necessary.
 - The batteries shall be replaced; replace them.
- The handset does not have contact with the base station:
 - You are too far from the base station; reduce the distance.
 - The base station has been switched off (adapter from the mains socket); correct this.
 - The handset is not registered with the base station (anymore); register it (again).

In case the failure has not been solved with aforementioned solutions:

- Remove the batteries from the handset, and unplug the power supply adapter and the phone connector from their sockets; connect everything again after several minutes.

SYSTEEM RESET (forgot PIN code)

If you have lost or forgotten the new PIN code, or if the phone does not respond anymore, you can completely reset the phone, at which the PIN code is reset to 0000. Take care to deregister the handset(s). You shall register it again.

- Unplug the adapter from the mains socket.
- Press the key **Ⓜ**) on the base station AND KEEP THIS KEY PRESSED.
- Plug the adapter back into the mains socket (keep key **Ⓜ**) pressed).
- Release the key **Ⓜ**) AFTER 30 SECONDS; the phone had been reset.
- Now register the handset(s) again, as described in chapter 'Multiple handsets'.

17

Volume volume:

- During the call,** press the keys **▲** or **▼**, to increase or decrease the volume.

R/Flash:

- Press the key **R** to give a FLASH pulse. The interruption time *the FLASH pulse is adjustable; see for this the chapter PHONE SETTINGS.*

Mute (microphone off):

- To disable the microphone, shortly press the key **c** during the call.
You can still hear the other party, but they cannot hear you.
- To enable the microphone again, shortly press the key **c** again.

Search handset:

- Shortly press the key **Ⓜ**) on the base station.
During 60 seconds, a signal will sound from the handset, and the word 'PAGING' flashes on the display of the handset. Press the key phone-off to end the signal prematurely.

Call timer:

- During the phone call, the elapsed call duration is displayed on the display.

Quick key bell off:

- To disable the bell of the handset, press key **##** for more than 2 seconds.
- To enable the bell again, press key **##** for more than 2 seconds.

Delete call selectively:

- Press the key **▲**; the name or the number of the last received call appears on the display.
- Search the desired call with **▲** and **▼**.
- Press the key **☞** and select the option [DELETE] with **▲** and **▼**.
- Press the key **☞** to delete this call.

Delete complete call history:

- Press the key **▲**; the name or the number of the last received call appears on the display.
- Press the key **☞** and select the option [DELETE ALL] with **▲** and **▼**.
- Press the key **☞** twice, to delete the complete call history.

Voicemail indication: (LD)

In case the carrier left a Voicemail message for you, this is shown on the display with an illuminating envelope. This symbol goes off as soon as you have listened to this message.

Attention: this function is only available on the FSK system and when this is supported by the carrier.

8

Name handset:

You can name your handset through the option (NW NAME HS). Use key **c** to delete the old name and enter the new name of at most 10 characters through the keyboard. Press the key **☞** to save the name.

Flash time:

A flash pulse is a very short interruption the phone connection. You can set the interruption time of the FLASH pulse on [SHORT] (100 ms), [MEDIUM] (300 ms) or [LONG] (600 ms). 100 ms is the standardized interruption time, and this time is set at the factory. Refer to the user manual of your home or office switchboard or consult your carrier concerning the desired interruption time.

PIN code:

You can change the PIN code, which you need with registering and deregistering of (new) handset, with [CHANGE PIN]. The factory PIN code is 0000. See chapter 'SYSTEM RESET', in case you have lost or forgotten the new PIN code.

Date and time:

At idle, you can display the time on the display of the handset, an at Caller Identification, the time and date of the call are registered. You can chose from the formats day-month-year or month-day-year at [DATE FORMAT], and you can chose from 12 hour or 24 hour time format at [TIME FORMAT]. Enter the time and the date at the respective options [SET TIME] and [SET DATE].

Factory settings:

You can reset the settings the way they were when the phone left the factory, through the option [STANDARD]:

Name handset:	handset
Display language:	Dutch
Ring volume:	level 3
Call melody external call:	melody 1
Call melody internal call:	melody 2

13

SPECIFICATIONS

Protocol:	DECT / GAP, 5 handsets
Frequency Range:	1880-1900 Mhz
Maximum Power:	< 24 dBm
Call history:	DTMF & FSK, auto recognition, 10 memories
FLASH :	100/300/600 ms, adjustable.
Phone book:	50 memories
Power supply base station:	through adapter <p>in: 100 - 240 VAC 50 Hz</p> off: 6 VDC, 450 mA,
Power supply handset:	model number: VT05EEU06045 <p>through 2 batteries</p> voltage: 1.2 V capacity: 300 mAh
Power supply charger:	material: NiMH format: AAA or HR03 <p>through adapter</p> in: 100 - 240 VAC 50 Hz off: 6 VDC, 450 mA modelnr. VT05EEU06045
Range:	50 m indoors/300 m outdoors
Operational life:	standby: > 100 hours, use: > 10 hours
Operational temperature:	0 °C to 40 °C
Storage temperature:	-20 °C to 60 °C
Loading factor:	12.5

Information Power Adapter:
Manufacturers name and address : Vtech Telecommunications LTD, 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

Model Identifier :	VT05EEU06045
Input voltage :	100-240VAC
Input AC frequency :	50/60 Hz
Output voltage :	6.0V DC
Output current :	0.45 A
Output Power :	2.7 W
Average active efficiency :	74.2 %
Efficiency at low 10% load :	-
No load Power consumption :	0.07 W

18

PHONE BOOK MEMORY

Introduction:

Every handset has a phone book memory with a capacity of 50 phone numbers of at most 20 digits. You can program a name of at most 12 characters with each number.

The phone book memory in the handset is connected to the function Caller Identification. When you are called by somebody, whose name and number you have programmed in the memory, the name of this person is also displayed beside the number on the display of your handset. However, for this you need to subscribe to the service Caller Identification.

Programming:



v1.6



- Suchen Sie die Option [AENDERN] mit den Tasten **▲** und **▼**, drücken Sie die Taste **⇨OK**
- Löschen Sie mit der Taste **↵** den alten Namen und geben den neuen Namen auf der Tastatur ein.
- Drücken Sie die Taste **⇨OK**
- Löschen Sie mit der Taste **↵** die alte Nummer und geben die neue Nummer auf der Tastatur ein.
- Drücken Sie die Taste **⇨OK**
- Wählen Sie den gewünschten VIP-Klingelton für diese Nummer mit **▲** und **▼** aus.
- Drücken Sie die Taste **⇨OK**, um den korrigierten Speicher abzuspeichern.

Speicher selektiv löschen:

- Drücken Sie die Taste **☐**
- Suchen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** den gewünschten Speicher.
- Drücken Sie die Taste **⇨OK**
- Suchen Sie die Option [LOESCHEN] mit den Tasten **▲** und **▼**.
- Drücken Sie die Taste **⇨OK**, um diesen Speicher zu löschen.

Speicher komplett löschen:

- Drücken Sie die Taste **☐**
- Drücken Sie die Taste **⇨OK**
- Suchen Sie die Option [ALLE LOESCH.] mit den Tasten **▲** und **▼**.
- Drücken Sie zweimal die Taste **⇨OK**, um den Speicher komplett zu löschen.

Speicherstatus:

Sie können sehen, wie viele der 50 verfügbaren Speicherorte Sie genutzt haben:

- Drücken Sie die Taste **☐**
- Drücken Sie die Taste **⇨OK**
- Suchen Sie die Option [TB-STATUS] mit den Tasten **▲** und **▼**.
- Drücken Sie die Taste **⇨OK**; zum Beispiel, erscheint Folgendes auf dem Display: 15/50 BELEGT (15 der 50 Speicher werden genutzt).
- Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um zum Ruhemodus des Mobilteils zurückzukehren.

5	<u>Konferenz:</u> Sobald das angerufene Mobilteil antwortet, drücken Sie auf die Taste Telefon-Aus; die Amtsleitung wird jetzt weitergeleitet.
3.	<u>Weiterleiten:</u> Sobald das angerufene Mobilteil antwortet, drücken Sie auf die Taste Telefon-Aus; die Amtsleitung wird jetzt weitergeleitet.

Registrierung:

- Halten Sie die Taste **⏻**) an der Basisstation **innerhalb 15 Sekunden** gedrückt.
- Drücken Sie am Mobilteil, mit dem Sie antworten möchten, die Taste **⇨OK** und wählen Sie die Option [REGISTRIERUNG].
- Drücken Sie die Taste **⇨OK** und geben den PIN-Code ein (den werksseitigen Code 0000 oder Ihren eigenen PIN-Code), dann drücken Sie die Taste **⇨OK**. *Das Mobilteil sucht die entsprechende Basisstation.*
- Nach ein paar Sekunden ertönt am Mobilteil ein Piepton und das Mobilteil wurde registriert. Rechts am Display wird die interne Nummer dieses Mobilteils angezeigt (1-5).

Abmelden der Mobilteile:

Fehlerhafte Mobilteile müssen abgemeldet werden.

- Drücken Sie die Taste **⇨OK** und wählen Sie die Option [BS-EINSTEL.].
- Drücken Sie zweimal die Taste **⇨OK** und geben den PIN-Code ein (den werksseitigen Code 0000 oder Ihren eigenen PIN-Code).
- Drücken Sie die Taste **⇨OK** und wählen Sie das Mobilteil aus, das Sie abmelden möchten (*).
- Drücken Sie die Taste **⇨OK**; das ausgewählte Mobilteil ist jetzt abgemeldet. * Sie können nur andere Mobilteile abmelden; Sie können nicht Ihr eigenes Mobilteil abmelden.

TELEFONEINSTELLUNGEN
Einführung:
1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste ⇨OK .
2. Blättern Sie mit ▲ and ▼ durch die Menüoptionen.
3. Drücken Sie die Taste ⇨OK , um die gewünschte Option zu öffnen.
4. Treffen Sie eine Auswahl oder wählen Sie 'Ein' oder 'Aus' mit den Tasten ▲ and ▼ .
5. Zum Schluss drücken Sie die Taste ⇨OK , um die Einstellungen zu speichern.
10

Stromausfall:

Dieses Telefon wird über das Stromnetz mit Strom versorgt. Bei Stromausfall kann dieses Telefon nicht benutzt werden. Daher ist es ratsam, ein schnurgebundenes Telefon als Reserve zu behalten.

Hörgeräte:

Träger von Hörgeräten der älteren Generation müssen immer einen möglichen unangenehmen Brummtton in Kauf nehmen, wenn sie DECT-Telefone benutzen.

Abhören:

Das Abhören eines DECT-Telefons ist nahezu unmöglich. Man muss nicht nur in Reichweite des DECT-Telefons sein, sondern benötigt auch eine kostspielige Ausrüstung.

Wartung:

- Reinigen Sie das Telefon nur mit einem feuchten Tuch; keine chemischen Reiniger benutzen.
- Das Netzteil und Telefonkabel müssen vor der Reinigung getrennt werden.

Medizinische Geräte:

Aktivierte DECT-Telefone können empfindliche medizinische Geräte stören. Wenn das Telefon in der Nähe des medizinischen Geräts aufgestellt ist, können Interferenzen auftreten. Stellen Sie niemals ein DECT-Telefon auf oder neben ein medizinisches Gerät, auch nicht im Standby-Modus.

Stromversorgung des Mobilteils:

- Das Display des Mobilteils ist mit einem integrierten Messgerät für Akkukapazität ausgestattet.
 - : Das komplette Symbol blinkt, wenn die Akkus aufgeladen werden. Nur der Innenteil blinkt, wenn die Akkus aufgeladen sind.
 - : Die Anzeige, dass die Akkus aufgeladen werden müssen, blinkt bei schwachen Akkus.
- Wir empfehlen für optimalen Betrieb, dass Sie das Mobilteil jeden Abend auf die Basisstation oder die Ladestation stellen. Die Akkus werden dadurch nicht beeinträchtigt.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Commaxx, dass der Funkanlagentyp Profoon PDX-1100 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://DOC.hesdo.com/PDX-1100-DOC.pdf

INSTALLATION
Basisstation:
1. Stecken Sie den kleinen Stecker am Telefonkabel in die Rückseite der Basisstation (drücken Sie auf den Stecker, bis Sie einen Klickton hören).
2. Stecken Sie den Telefonstecker in die Telefonbuche.
3. Stecken Sie den Kleinspannungsstecker des Netzteils in die Rückseite des Telefons und stecken Sie das Netzteil in eine 230 Volt Steckdose.
Mobilteil:
1. Öffnen Sie das Akkufach des Mobilteils, indem Sie den Akkudeckel nach unten schieben und legen Sie den Akku in das Akkufach; achten Sie dabei auf die Polarität (+ und -).
2. Schieben Sie den Akkudeckel wieder auf das Mobilteil und stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation.
3. Lassen Sie das Mobilteil kontinuierlich für 15 Stunden auf der Basisstation stehen, um die Akkus ordnungsgemäß aufzuladen.
Zusätzliche Mobilteile und Ladestationen:
Wenn Ihr Telefon mit mehreren Mobilteilen ausgeliefert wurde, sind für jedes Mobilteil 2 Akkus und eine Ladestation mit Netzteil beigelegt. Verbinden Sie das Netzteil dieser Ladestationen mit einer 230 Volt Steckdose, legen Sie die Akkus in das (die) Mobilteil(e) und stellen Sie das (die) Mobilteil(e) auf die Ladestation(en), um die Akkus aufzuladen.
NUR DAS MITGELIEFERTE NETZTEIL ANSCHLIESSEN. DAS ANSCHLIESSEN ANDERER NETZTEILE KANN ZU GEFÄHRENSITUATIONEN FÜHREN ODER DIE ELEKTRONIK DES TELEFONS BESCHÄDIGEN.
1

WAHLWIEDERHOLUNGSSPEICHER

Wahlwiederholung:

- Drücken Sie die Taste **☐**, die letzte von Ihnen gewählte Nummer erscheint auf dem Display.
- Suchen Sie die gewünschte Nummer mit **▲** und **▼**.
- Drücken Sie die Telefontaste, um diese Nummer zu wählen.

Kopieren in den Telefonbuchspeicher:

- Drücken Sie die Taste **☐**.
- Suchen Sie die gewünschte Nummer mit **▲** und **▼**.
- Drücken Sie zweimal die Taste **⇨OK**.
- Geben Sie die Nummer auf der Tastatur ein.
- Drücken Sie zweimal die Taste **⇨OK**.
- Wählen Sie den gewünschten VIP-Klingelton für diese Nummer mit **▲** und **▼** aus.
- Drücken Sie die Taste **⇨OK**, um den Speicher abzuspeichern.

Die zuletzt gewählte Nummer selektiv löschen:

- Drücken Sie die Taste **☐**.
- Suchen Sie die gewünschte Nummer mit **▲** und **▼**.
- Drücken Sie zweimal die Taste **⇨OK**.
- Wählen Sie die Option [LOESCHEN] mit **▲** und **▼**.
- Drücken Sie die Taste **⇨OK**, um diesen Speicher zu löschen.

Den kompletten Wahlwiederholungsspeicher löschen:

- Drücken Sie die Taste **☐**.
- Drücken Sie die Taste **⇨OK**.
- Wählen Sie die Option [ALLE LOESCH.] mit **▲** und **▼**.
- Drücken Sie zweimal die Taste **⇨OK**, um den kompletten Wahlwiederholungsspeicher zu löschen.

Tipp: Sie können den Wahlwiederholungsspeicher auch öffnen, indem Sie die Taste **▼** im Ruhemodus des Mobilteils drücken.

6
Menüstruktur:
Die Menüstruktur des Telefons sieht folgendermaßen aus:
RUFTON
TELEFONBUCH
BS-EINSTEL.
MT ABMELDEN
FLASH-ZEIT
PIN AENDERN
MT-EINSTEL.
WECKER
RUFTON
INTERN
EXTERN
RUFTONLAUTST
TOENE
SPRACHE
MT-NAME
MT-DISPLAY
AUTO-ANTWORT
DATUM & ZEIT
ANMELDEN
RUECKSETZ.

6
Klingelsignale:
Wählen Sie die Option [RUFTON], um die Klingeltöne des Mobiltelefons auszuwählen.
- Sie können verschiedene Melodien für Interkom-Anrufe und externe Anrufe einstellen.
- Sie können aus 5 verschiedenen Melodien für [INTERN] und [EXTERN] auswählen.
- Sie können aus 5 Lautstärkepegeln und ‚Lautstärke Aus‘ für [RUFTON-LAUTST] wählen.

6
Mobilteiltöne:
Sie können folgende Töne mit der Option [TOENE] aktivieren oder deaktivieren:
- [TASTENTON]: die Töne, die beim Drücken einer Taste ertönen.

- Akkus oder Akkupacks dürfen keinem Feuer oder extremer Hitze ausgesetzt werden.
 - Schneiden Sie die Akkus des Akkupacks niemals auf. Der Inhalt ist chemisch und giftig.
- | |
|----|
| 11 |
|----|

11
MÖGLICHE PROBLEME UND LÖSUNGEN

- Probleme mit eingehenden Anrufen:**
- Keine Benachrichtigung bei eingehenden Anrufen:
 - Die Klingel ist deaktiviert; bitte aktivieren.
 - Ihr Anschluss ist ständig besetzt:
 - Überprüfen Sie, ob ein zweites Telefon oder ein zweites Mobilteil an der Basisstation registriert ist, das die Leitung nutzt.
 - Verbinden Sie ein anderes Telefon mit Ihrem Telefonanschluss und prüfen Sie damit, ob die Fehlfunktion von Ihrem Anschluss oder Ihrem Anbieter verursacht wird.

Probleme während des Anrufs:

- Pieptöne während eines Interkom-Anrufs:
 - Sie werden während eines Interkom-Anrufs von außen angerufen; beenden Sie diesen Anruf, warten Sie, bis das Telefon normal klingelt und nehmen Sie den Anruf entgegen.
- Lärm und andere Störungen:
 - Sie gelangen außer Reichweite der Basisstation; verringern Sie den Abstand.
 - Es sind andere Elektrogeräte in der Nähe, die die Radiowellen Ihres DECT-Telefons stören; probieren Sie einen anderen Standort aus.

Probleme mit der Rufnummernerkennung:

- Sie erhalten auf dem Display Ihres Mobiltelefons keine Informationen zu Namen oder Rufnummernerkennung.
 - Überprüfen Sie, ob Ihr Anbieter diese Signale überträgt (bei manchen Anbietern müssen Sie sich für diesen Service anmelden).
- Sie empfangen die Nummern auf dem Display des Telefons, aber keinen Namen.
 - Der Anbieter leitet keine Namen weiter; kontaktieren Sie hierfür Ihren Anbieter.

NUR NIMH AKKUS (NICKEL-METALL-HYDRID) ANLEGEN. DIE VERWENDUNG NICHT AUFLADBARER BATTERIEN KANN GEFÄHRENSITUATIONEN ODER EXPLOSIONEN GEFÄHR VERURSACHEN.

BETRIEB
Anrufe annehmen:
1. Drücken Sie die Taste Telefon-Ein, um einen Anruf anzunehmen. <ul style="list-style-type: none">Siehe Kapitel TELEFONEINSTELLUNGEN, um einen Anruf direkt entgegenzunehmen, wenn Sie einfach das Mobilteil von der Basisstation oder der Ladestation nehmen.
Anrufen:
Blockwahl:
1. Geben Sie die Telefonnummer auf der Tastatur ein. <ul style="list-style-type: none">Sie können eine falsche Eingabe mit der Taste ↵ löschen.
2. Drücken Sie die Taste Telefon-Ein, um die Nummer zu wählen.
Direktwahl:
1. Drücken Sie die Taste Telefon-Ein und warten Sie auf den Wählton.
2. Geben Sie die Telefonnummer auf der Tastatur ein; diese Nummer wird direkt gewählt.

Anruf beenden:
1. Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um einen Anruf zu beenden. <ul style="list-style-type: none">Um den Anruf zu beenden, können Sie das Mobilteil auch zurück auf die Basisstation oder die Ladestation stellen.
Tastensperre:
1. Um die Tastensperre zu aktivieren, halten Sie die Taste *↵ für mehr als 2 Sekunden gedrückt.
2. Um die Tastensperre zu deaktivieren, halten Sie die Taste *↵ nochmals für mehr als 2 Sekunden gedrückt.

1
RUFNUMMERNERKENNUNG

Einführung:
Wenn Sie über den Service Rufnummernerkennung verfügen, wird die Nummer des Anrufers auf dem Display Ihres(r) Mobilteils(e) angezeigt. Wenn Ihr Anbieter auch Namen überträgt oder wenn Sie diese Nummer einschließlich Name und Telefonbuchspeicher des Mobilteils programmiert haben, wird auch der Name auf dem Display angezeigt. Der Speicher Rufnummernerkennung hat eine Kapazität von 10 Nummern. Achtung: Wenn dieser Speicher voll ist, überschreibt jeder folgende eingehende Anruf den ältesten Anruf im Speicher.
Neue Anrufe:
Diese Anzeige zeigt an, ob und wie viele neue Anrufe im Speicher Rufnummernerkennung gespeichert sind, die Sie noch nicht gesehen haben. Sobald Sie den Speicher angezeigt haben, wird diese Meldung ausgeschaltet.
Speicher anzeigen und Rückruf:
1. Drücken Sie die Taste ▲ , der Name oder die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs erscheint auf dem Display.
2. Blättern Sie mit ▲ und ▼ durch den Speicher. <ul style="list-style-type: none">Wenn ein Name angezeigt wird, drücken Sie die Taste #, um die Nummer anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ⇨OK und wählen Sie DETAILS, um Uhrzeit und Datum des Anrufs anzuzeigen.
3. Drücken Sie die Telefontaste, um diesen Teilnehmer zurückzurufen.

1
Kopieren in den Telefonbuchspeicher:
1. Drücken Sie die Taste ▲ , der Name der Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs erscheint auf dem Display.
2. Suchen Sie den gewünschten Anruf mit ▲ und ▼ .
3. Drücken Sie zweimal die Taste ⇨OK und geben Sie den Namen auf der Tastatur ein.
4. Drücken Sie zweimal die Taste ⇨OK und wählen Sie den gewünschten VIP-Klingelton mit ▲ und ▼ .
5. Drücken Sie die Taste ⇨OK , um den Speicher abzuspeichern.
6. Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um zum Ruhemodus des Mobilteils zurückzukehren

- [AKKU LEER]: die Töne, die bei schwachen Akkus ertönen.
- [REICHWEITE]: die Töne, die beim Verlassen der Reichweite ertönen.

1
Automatisch antworten:
Wenn die Funktion [AUTO-ANTWORT] aktiviert ist, können Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie einfach das Mobilteil von der Basisstation oder der Ladestation abnehmen; dann müssen Sie die Telefontaste nicht benutzen. Achtung: Falls das Mobilteil nicht auf der Basisstation oder der Ladestation steht, müssen Sie immer Telefon-Ein drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen.
Alarm: (Alarmfunktion)
Sie können das Telefon so einstellen, dass für 40 Sekunden zu einem vorgestellten Zeitpunkt ein Alarm ertönt (oder Sie drücken eine beliebige Taste, um das Signal vorzeitig auszuschalten).
Wählen Sie EIN, um diese Funktion zu aktivieren und geben Sie die Alarmzeit auf der Tastatur ein (24-Stunden-System). Anschließend können Sie die Schlummerfunktion aktivieren oder deaktivieren. Der Alarm wird nicht täglich automatisch wiederholt.
Name oder Uhrzeit auf dem Mobilteil anzeigen:
Im Ruhemodus können Sie den Namen oder die aktuelle Uhrzeit des Mobilteils am Display des Mobilteils mit der Option [DISPLAY HS] anzeigen.

1
Sprache:
Hier können Sie die Sprache einstellen, in der die verschiedenen Anweisungen auf dem Display angezeigt werden.
Anleitung zum Zurückkehren zur Deutsche Sprache, falls Sie versehentlich eine fremde Sprache eingestellt haben.
1. Drücken Sie dreimal die Taste 'Telefon-Aus'.
2. Drücken Sie einmal die Taste ⇨OK .
3. Drücken Sie dreimal die Taste ▼ .
4. Drücken Sie einmal die Taste ⇨OK .
5. Drücken Sie dreimal die Taste ▼ .
6. Drücken Sie einmal die Taste ⇨OK .
7. Wählen Sie die Deutsche Sprache mit ▲ und ▼ .
8. Drücken Sie einmal die Taste ⇨OK .
9. Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um zum Ruhemodus des Mobilteils zurückzukehren.

12
- Der Name wurde nicht im Speicher Ihres Mobilteils programmiert; bitte programmieren.
- Der Name wurde im Speicher programmiert, aber die dazugehörige Telefonnummer wurde ohne Vorwahl programmiert; programmieren Sie die Nummer einschließlich Vorwahl.
Sonstige:
• Das Display bleibt leer: <ul style="list-style-type: none">Die Akkus sind leer. Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder auf die Ladestation, um die Akkus aufzuladen und lassen Sie das Mobilteil mindestens 15 Stunden ununterbrochen laden.
• Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten: <ul style="list-style-type: none">Die Akkuspannung ist zu niedrig; stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder die Ladestation und laden Sie die Akkus für 15 Stunden auf. Die Akkus sind nicht eingelegt; bitte überprüfen.
• Die Akkus werden zu schnell leer: <ul style="list-style-type: none">Überprüfen Sie die Ladekontakte der Basisstation oder der Ladestation und des Mobilteils und reinigen Sie sie, falls nötig. Die Akkus müssen ausgetauscht werden; bitte austauschen.
• Das Mobilteil hat keinen Kontakt zur Basisstation: <ul style="list-style-type: none">Sie befinden sich außer Reichweite der Basisstation; verringern Sie den Abstand. Die Basisstation wurde ausgeschaltet (Netzteil von der Steckdose getrennt); bitte korrigieren. Das Mobilteil ist nicht (mehr) an der Basisstation registriert; bitte (erneut) registrieren.

12
Falls der Fehler nicht mit den oben genannten Lösungen gelöst wurde:
• Entnehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und ziehen Sie das Netzteil und den Telefonstecker aus ihren Steckdosen; schließen Sie alles nach ein paar Minuten wieder an.

- Mobilteillaufzüge:**
- Während des Anrufs drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

R/Flash:

- Drücken Sie für FLASH-Impuls die Taste **R**. Die Unterbrechungszeit des FLASH-Impuls ist einstellbar; siehe hierzu das Kapitel TELEFONEINSTELLUNGEN.

Stummschaltung (Mikrofon aus):

- Um das Telefon zu deaktivieren, drücken Sie während eines Anrufs kurz die Taste **↵**.
 - Sie können den anderen Teilnehmer hören, aber er kann Sie nicht hören.
- Um das Mikrofon wieder zu aktivieren, drücken Sie nochmals kurz die Taste **↵**.

Mobilteil finden:

- Drücken Sie kurz die Taste **Ⓜ**) an der Basisstation.
 - Innerhalb von 60 Sekunden ertönt am Mobilteil ein Signalton und das Wort 'SUCHRUF' blinkt auf dem Display des Mobilteils. Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um das Signal vorzeitig zu stoppen.

Gesprächstimer:

- Während eines Anrufs wird die verstrichene Gesprächsdauer auf dem Display angezeigt.

Schnelltaste für Klingel aus:

- Um die Klingel des Mobilteils zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **##*** für mehr als 2 Sekunden.
- Um die Klingel wieder zu aktivieren, drücken Sie die Taste **##*** für mehr als 2 Sekunden.

3
Anruf selektiv löschen:
1. Drücken Sie die Taste ▲ , der Name oder die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs erscheint auf dem Display.
2. Suchen Sie den gewünschten Anruf mit ▲ und ▼ .
3. Drücken Sie die Taste ⇨OK und wählen Sie die Option [LOESCHEN] mit ▲ und ▼ .
4. Drücken Sie die Taste ⇨OK , um diesen Anruf zu löschen.
Komplette Anrufliste löschen:
1. Drücken Sie die Taste ▲ , der Name oder die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs erscheint auf dem Display.
2. Drücken Sie die Taste ⇨OK und wählen Sie die Option [ALLE LOESCH.] mit ▲ und ▼ .
3. Drücken Sie zweimal die Taste ⇨OK , um die komplette Anrufliste zu löschen.

3
Mailboxanzeige: (LD)
Falls der Anbieter eine Mailboxnachricht hinterlassen hat, wird diese auf dem Display mit einem beleuchteten Briefumschlag angezeigt. Dieses Symbol geht aus, sobald Sie die Nachricht abgehört haben.
Achtung: Diese Funktion ist nur im FSK-System verfügbar, sofern dies vom Anbieter unterstützt wird.

3
Mobilteil benennen:
Sie können Ihr Mobilteil mithilfe der Option (NW NAME HS) benennen. Löschen Sie mit der Taste ↵ den alten Namen und geben den neuen Namen mit höchstens 10 Zeichen auf der Tastatur ein. Drücken Sie die Taste ⇨OK , um den Namen zu speichern.
Flash-Zeit:
Ein Flash-Impuls ist eine sehr kurze Unterbrechung der Telefonverbindung. Sie können die Unterbrechungszeit des FLASH-Impuls auf [KURZ] (100 ms), [MITTEL] (300 ms) oder [LANG] (600 ms) einstellen. 100 ms sind die standardisierte Unterbrechungszeit und diese Zeit wird werksseitig eingestellt. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer privaten oder geschäftlichen Telefonzentrale nach oder kontaktieren Sie Ihren Anbieter bezüglich der gewünschten Unterbrechungszeit.
PIN-Code:
Sie können den PIN-Code, den Sie für die Registrierung und Abmeldung des (neuen) Mobilteils benötigen, mit [PIN ÄNDERN] ändern. Der werksseitige PIN-Code lautet 0000. Siehe Kapitel 'SYSTEM RESET', falls Sie den neuen PIN-Code verloren oder vergessen haben.
Uhrzeit und Datum:
Im Ruhemodus können Sie die Uhrzeit auf dem Display des Mobilteils anzeigen und die Rufnummernerkennung, Uhrzeit und das Datum des Anrufs werden registriert.
Sie können aus den Formaten Tag-Monat-Jahr oder Monat-Tag-Jahr in [DATUMSFORMAT] und aus den Uhrzeitformaten 12 oder 24 Stunden in [ZEITFORMAT] wählen Geben Sie Uhrzeit und Datum mithilfe der entsprechenden Optionen [ZEIT EINST.] und [DATUM EINST.] ein.
14

14
SYSTEM RESET (PIN-Code vergessen)
Wenn Sie den neuen PIN-Code verloren oder vergessen haben oder das Telefon nicht mehr reagiert, können Sie das Telefon komplett zurückstellen, dabei wird der PIN-Code auf 0000 zurückgestellt. Denken Sie daran, das(die) Mobilteil(e) abzumelden. Sie müssen es erneut registrieren.
1. Ziehen Sie den Netzteilstecker aus der Steckdose.
2. Drücken Sie die Taste Ⓜ) an der Basisstation UND HALTEN SIE DIESE TASTE GEDRÜCKT.
3. Stecken Sie den Netzteilstecker wieder in die Steckdose (die Taste Ⓜ) gedrückt halten).
4. Lösen Sie die Taste Ⓜ) NACH 30 SEKUNDEN; das Telefon ist zurückgestellt.
5. Jetzt registrieren Sie wieder das(die) Mobilteil(e), siehe Kapitel 'Mehrere Mobilteile'.

14
TECHNISCHE DATEN
Protokoll: DECT / GAP, 5 Mobilteile
Frequenz Range: 1880-1900 Mhz
Maximum Power: < 24 dBm
Anrufliste: DTMF & FSK, autom. Erkennung, 10 Speicher
FLASH : 100/300/600 ms, einstellbar.
Telefonbuch: 50 Speicher
Stromversorgung durch Netzteil
der Basisstation:
In: 100 - 240 V AC 50 Hz
Aus: 6 V DC, 450 mA
modelnr.: VT05EEU06045
durch 2 Akkus
Stromversorgung des Mobilteils:
Netzspannung: 1,2 V, Kapazität: 300 mAh
Material: NIMH, Format: AAA oder HR03
Stromversorgung der Ladestation:
In: 100 - 240 V AC 50 Hz
Aus: 6 V DC, 450 mA
modelnr.: VT05EEU06045
50 m Innenbereich/300 m Außenbereich
Standby: > 100 Stunden, Einsatz: > 10 Stunden
0 °C bis 40 °C
-20 °C bis 60 °C
12,5

TELEFONBUCHSPEICHER

Einführung:
Jedes Mobilteil hat einen Telefonbuchspeicher mit einer Kapazität von 50 Telefonnummern mit höchstens 20 Ziffern. Sie können für jede Nummer einen Namen mit höchstens 12 Zeichen programmieren. Der Telefonspeicher im Mobilteil ist mit der Funktion Rufnummernerkennung verbunden. Wenn Sie von jemand angerufen werden, dessen Name und Nummer Sie im Speicher programmiert haben, wird neben der Nummer auch der Name dieser Person auf dem Display Ihres Mobilteils angezeigt. Hierfür müssen Sie sich jedoch beim Service Rufnummernerkennung anmelden.

Programmieren:

- Drücken Sie die Taste **☐** und zweimal nacheinander die Taste **⇨OK**.
- Geben Sie den Namen auf der Tastatur ein (siehe ABC auf den Wähltasten).
 - Sie können eine falsche Eingabe mit der Taste **↵** löschen.
- Drücken Sie die Taste **⇨OK**
- Geben Sie die Nummer auf der Tastatur ein.
 - Sie können eine falsche Eingabe mit der Taste **↵** löschen.
- Drücken Sie die Taste **⇨OK**
- Wählen Sie den gewünschten VIP-Klingelton für diese Nummer mit