

Funk-Türglocke FG-100

Best.Nr. 551 380

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie die Fuktürglocke nicht weiter, wenn diese beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Der Empfänger muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden. Sie darf nur im Innenbereich verwendet werden.
- Der Taster / Sender hat ein spritzwassergeschütztes Gehäuse und kann im Außenbereich montiert werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit und Funktionalität.
- Lassen Sie niemals Verpackungsmaterial oder das Gerät unachtsam herumliegen. Es kann für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden, es besteht Erstickungsgefahr.
- Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Batteriehinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollte versehentlich eine Batterie verschluckt werden oder das Kind mit der Säure einer Batterie in Kontakt kommen, melden Sie dies sofort Ihrem Arzt.
- Laden Sie normale Standard-Batterien niemals auf. Es besteht Explosionsgefahr!
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme aus.
- Sollten Sie mit der Batteriesäure in Kontakt kommen, spülen Sie die betroffenen Stellen mit klarem, fließendem Wasser großzügig aus.
- Reinigen Sie bei Bedarf die Gerätekontakte vor dem Einlegen der Batterien.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität beim Einlegen der Batterien.
- Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien.
- Entfernen Sie bei längerer Lagerung die Batterien. Batterien können auslaufen und zu Schäden am Gerät führen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist eine Funk-Türklocke. Bei Betätigung des Klingelknopfs wird ein Funksignal zum Empfänger übertragen, der dadurch einen akustischen Ton von sich gibt. Die Spannungsversorgung von Sender und Empfänger erfolgt über Batterien.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt die Garantie.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Inbetriebnahme

Die Sendeeinheit sollte fest montiert sein. Wählen Sie dazu einen stabilen, festen Untergrund. Ideal ist das Mauerwerk. Die Empfangseinheit ist als mobiles Gerät mit einem Gürtelclip konzipiert kann jedoch mit der Schraubenkopf-Öse auch angehängt werden.



- Lösen Sie den Rücken der Mobileinheit mit Hilfe eines Schraubendrehers.
- Zeichnen Sie mit Hilfe des Rückens die Montagelöcher an und montieren Sie ihn mit dem beiliegendem Montagematerial.
- Legen Sie eine L1028 12 V Batterie in den Sender ein. Achten Sie auf die Polarität! Befolgen Sie den Hinweis im Batteriefach auf der Platine.
- Stülpen Sie den Sender über den an der Wand montierten Rücken und drücken Sie beide Teile zusammen, bis sie einschnappen.
- Öffnen Sie das Batteriefach des Empfängers indem Sie die untere Hälfte des Gehäuses an der Vorderseite herunterziehen und legen Sie 3 Mignon (AA) Batterien ein. Achten Sie auf die Polarität! Befolgen Sie den Hinweis im Batteriefach.
- Das Gerät ist nun funktionsbereit.
- Der Ein-/Aussschalter befindet sich an der Seite. Bewegen Sie ihn zum Einschalten nach H oder L. H= Laut, L= Leise.
- Zum Einstellen der Klingelton Melodie, drücken Sie bei geöffnetem Batteriefach die Taste **1**. Die neue Melodie wird nach jedem Taster abgespielt. Nach 36 Melodien beginnt es wieder bei Melodie 1.

- Um auf die Schnelle die Melodieauswahl auf Melodie 1 zurückzusetzen, entnehmen Sie kurz eine der Batterien.
- Schließen Sie das Batteriefach.
- Das Gerät ist nun betriebsbereit.
- Drücken Sie den Klingelknopf der Sendeeinheit. Eine rote LED leuchtet kurz unter dem Klingelknopf auf und die Empfangseinheit spielt die ausgewählte Klingelmelodie.

Problembehandlung

Wenn es nicht klingelt kann dies vielfache Ursachen haben:

Mögliche Ursache	Lösung
Die LED im Sender leuchtet nicht rot auf, wenn die Klingel gedrückt wird..	Polarität der eingelegten Batterie prüfen. Batterie ersetzen.
Die LED des Senders leuchtet auf, aber der Empfänger gibt keinen Ton von sich.	Polarität der eingelegten Batterie prüfen. Batterie ersetzen.
	Batterie im Empfänger herausnehmen und wieder einsetzen. (Reset)
	Batterie im Sender herausnehmen und wieder einsetzen. (Reset)
	Verkürzen Sie die Entfernung zwischen Sender und Empfänger. Ggf. Montageort des Senders verändern, da es zu Abschirmungseffekten kommen kann.

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Pflege und Wartung

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Features

- 36 wählbare Melodien
- 2-stufige Lautstärkeeinstellung
- Reichweite bis zu 100 m (im Freifeld)
- Digitale, codierte Funkübertragung
- Übertragungsfrequenz: 433 MHz
- Sendeleistung: 3,2 mW
- Schutzart Sender: IP44
- Großes, beschreibbares Namensfeld
- Sender und Empfänger wandmontage fähig
- Empfänger mit aufsteckbarem Gürtelclip
- Betrieb des Senders mit einer 12 V-Batterie (L1028)
- Betrieb des Empfängers mit drei Mignon-Batterien (AA)
- Maße Sender (BxHxT): 94x35x22 mm
- Maße Empfänger (BxHxT): 69x120x28 mm

Lieferumfang

- Sender
- Empfänger
- Schrauben zur Montage des Senders
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Der Hersteller erklärt, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der RED-Richtlinie entspricht.

Die Konformitätserklärung ist auf unserer Homepage www.pollin.de im Bereich "Kontakt und Service" als Download zur Verfügung gestellt.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2016 by Pollin Electronic GmbH