

## Art.-Nr.: 22183, 3-fach / 22128, 5-fach Tischsteckdose mit Einzelschaltung für den Innenbereich • 230V/16A max.



### Produktbeschreibung:

Steckdosenleisten mit Kindersicherung und 3 bzw. 5 Schutzkontakt-Steckdosen mit einem Ein-/Aus-Schalter je Steckdose. • 1,5m Anschlusskabel + Winkelstecker • für den Innenbereich • 230V/16A max.

### Technische Details- Wichtige Informationen:

- Das Typenschild darf nicht entfernt werden
- Das Produkt darf nicht abgedeckt werden
- Das Produkt darf nicht hintereinander gesteckt werden
- Nur Einzelbetrieb an 230V/50Hz erlaubt
- Die Belastung von 3500W darf nicht überschritten werden
- Das Produkt ist... > Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!
- Das Produkt darf nicht verändert werden
- Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt im Betriebsbereich spielen
- Betrieb nur im trockenen Innenbereich erlaubt
- Ein beschädigtes Produkt darf nicht in Betrieb genommen werden



### Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

### - Hinweise zur Reinigung, Pflege und zum Umweltschutz

#### **Vor der Reinigung ist sicherzustellen das die Stromzufuhr komplett unterbrochen ist!**

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Produkt ist mit einer durchgestrichenen Mülltöne gekennzeichnet, bitte beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ersten Seite dieser Anleitung.



Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltöne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.