

Wasserkocher TAIPENG PPSK0318-15

Best.Nr. 692 282

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie den Wasserkocher nicht weiter, wenn er beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Betreiben Sie das Gerät auf keinen Fall ohne Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten, das kann zur Zerstörung der eingebauten Heizspulen führen und damit eine Brandgefahr darstellen.
- Befüllen Sie den Wasserkocher nur bis zur Markierung "MAX", sonst kann es zum Überkochen und damit zu schweren Verbrühungen kommen. Bitte beachten Sie auch die Mindestfüllmenge "MIN".
- Der Deckel des Wasserkochers sollte beim Aufbrühen des Wassers stets geschlossen bleiben, damit die automatische Abschaltung ausgelöst werden kann.
- **Achtung:** Die Edelstahlwände des Wasserkochers sind nicht wärmeisoliert, diese werden beim Aufheizen von Wasser sehr heiß und stellen eine Verbrennungsgefahr dar, fassen Sie deswegen den Wasserkocher nur am Griff an.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebsspannung des Geräts beträgt 220...230V~ / 50...60 Hz, sowie die Leistung 1500 W.

Der Aufbau des Geräts entspricht der Schutzklasse I.

Um mit dem Wasserkocher Wasser zu erwärmen, füllen Sie den Wasserbehälter bis zur gewünschten Menge mit Wasser auf, bitte beachten Sie dabei die maximale und minimale Füllmenge. Bitte schließen Sie den Deckel vor Benutzung, um das Herauslaufen oder Überkochen des Wassers zu verhindern.

Danach können Sie das Gerät auf den Sockel stellen und die Taste am Griff betätigen. Um den Kochvorgang abzubrechen, betätigen Sie den Schalter erneut.

Der Wasserkocher besitzt ein eingebautes Thermostat und schaltet bei Erreichen der Kochtemperatur automatisch ab.

Nach Verwendung des Wasserkochers entleeren Sie bitte das im Wasserkocher verbleibende Wasser um die Bildung von Kalkablagerungen bzw. das Verderben des Wassers zu verhindern.

Zur Reinigung können Sie jeden haushaltsüblichen Entkalker verwenden, befolgen Sie dazu die Anleitung des jeweiligen Herstellers.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Lieferumfang

- Wasserkocher
- Sockel
- Anleitung

Technische Daten

- Betriebsspannung: 220...230V~ / 50...60 Hz
- Leistung: 1500 W
- Füllmenge: max. 1,8 l
- Farbe: grau/schwarz
- Material: Edelstahl/Kunststoff

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Entsorgung



DE 56584608

Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Pollin
ELECTRONIC

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2020 by Pollin Electronic GmbH