


Video-Türspion Bedienungsanleitung

Lieferumfang

Inhalt	Stück	Zeichen	Bemerkung
Innenmonitor	1	A	Monitor mit LCD-Bildschirm
Schrauben	4	B	Zwei Paare mit verschiedene n Längen je nach Türdicke
Außenkamera	1	C	Wird über das Guckloch per Flachbandkabel mit Monitor verbunden
Stahlblech	1	D	Wird über die Schrauben an der Tür befestigt
Anleitung	1		

Sie benötigen



01

Montage



Entweder entfernen Sie Ihr aktuellen Türspion oder Sie bohren ein neues Loch mit einem Durchmesser von 13...20 mm an einer geeigneten Stelle Ihrer Tür, um den Besucher zu sehen.

Hinweis: Testen Sie zuerst immer das Produkt, bevor Sie es montieren.


04



Öffnen Sie das Batteriefach des Innenmonitors (A) und legen Sie eine MicroSD-Karte ein.
Legen Sie dann 3x AA Batterien ein und achten Sie auf die Polarität.


Hinweis: Bitte legen Sie die MicroSD-Karte zuerst ein bevor die Batterien eingelegt werden.

07



Schieben Sie den Innenmonitor (A) vorsichtig in das Stahlblech (D) nach unten, bis er einrastet. Achten Sie besonders auf das empfindliche Flachbandkabel.

02



Wählen Sie die jeweiligen Schrauben (B) passend zu Ihrer Türdicke aus und befestigen Sie diese an der Außenkamera (C), aber ziehen sie noch nicht ganz fest.


Richten Sie die Außenkamera (C) so aus, dass sich der Pfeil oben befindet und ziehen Sie das Flachbandkabel durch das Bohrloch.

05



Verbinden Sie das Flachbandkabel mit der Buchse auf der Rückseite des Monitors, bis Sie ein "Klick" hören können und es einrastet. Achten Sie darauf, dass das Kabel richtig herum eingesteckt wurde (siehe Abbildung).

03



Befestigen Sie das Stahlblech (D) an der Innenseite der Tür so, dass sich der Pfeil oben befindet und ziehen Sie das Flachbandkabel durch den Schlitz des Blechs.

Schieben Sie die Schrauben durch die vorgesehenen Öffnungen des Blechs versetzen diese in Mittelstellung. Ziehen Sie die Schrauben anschließend fest.

06



Verschließen Sie den Batteriedeckel anschließend wieder. Das Flachbandkabel passt durch eine kleine Öffnung am Deckel.

Mehr Details...

Technische Daten

Maße Inneneinheit LxBxH: 136x75x18mm

Maße Außeneinheit LxBxH: 30x30x7mm

Bohrdurchmesser Tür: 12mm...28mm

Türdicke: 35mm...105mm

Batterie: 3x AA Mignon Batterien (Nicht enthalten)

Batterielebensdauer: 3 Monate (bei 10 Benutzungen pro Tag)

Betriebsspannung: 3,5V...4,5V

Bemerkungen

Wir empfehlen Marken-Alkaline-Batterien mit guter Qualität zu verwenden.

Platzieren Sie das Produkt nicht an unebenen oder instabilen Oberflächen, um es vor Beschädigungen durch Sturz auf dem Boden zu verhindern.

Vermeiden Sie es, das Produkt an heißen Oberflächen, Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub oder anderen rauen Umgebungsbedingungen zu platzieren, da dies die Lebensdauer des Geräts verringern kann.


Bitte gehen Sie vorsichtig mit dem Flachkabel um, da es sehr empfindlich ist und leicht reißen kann.

Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit unten stehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Video-Türspion Bedienungsanleitung



Bedienung

Hauptbedienung:

Drücken Sie die Antwort-Taste (1), um das Bild der Kamera zu betrachten und den Besucher vor der Tür zu sehen. Nach 10 Sekunden Inaktivität schaltet sich der Bildschirm automatisch aus. Wenn Sie eine Foto- oder Videoaufnahme machen wollen, müssen Sie die Antwort-Taste (1) einmal drücken, um das Kamerabild aufzurufen und erneut drücken, um die Aufnahme zu starten.

Menüeinstellungen:

Benutzen Sie die Links- (2) und Rechts-Taste (3), um zwischen den Menüpunkten zu navigieren und die Menü/OK-Taste (4), um eine Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Antwort-Taste (1), um das Menü zu verlassen. Mit der Menü/OK-Taste (4) können Sie das Menü wieder aufrufen.



Systemfunktionen

Bilder / Aufnahmen betrachten:

Drücken Sie die Menü/OK-Taste (4), um das Menü aufzurufen und erneut, um die Aufnahmen zu öffnen. Das Datum der Aufnahmen wird angezeigt und Sie können mit der Menü/OK-Taste (4) eine Auswahl des jeweiligen Tages treffen und die Foto-/Videoaufnahmen anzeigen. Mit der Links- (2) und Rechts-Taste (3) können Sie die Aufnahmen auswählen und mit der Menü/OK-Taste (4) betrachten.

Bilder / Aufnahmen löschen:

Drücken Sie die Menü/OK-Taste (4), um das Menü aufzurufen und erneut, um die Aufnahmen zu öffnen. Das Datum der Aufnahmen wird angezeigt und Sie können mit der Menü/OK-Taste (4) eine Auswahl des jeweiligen Tages treffen und die Foto-/Videoaufnahmen anzeigen. Mit der Links- (2) und Rechts-Taste (3) können Sie die Aufnahmen auswählen und durch 5 Sekunden langes Drücken der Menü/OK-Taste (4) erscheint "Delete". Drücken Sie erneut die Menü/OK-Taste (4), um die Aufnahme zu löschen.

Systemeinstellungen:

Drücken Sie die Rechts-Taste (3), um die Systemeinstellungen zu markieren und dann die Menü/OK-Taste (4). Mit der Links- (2) und Rechts-Taste (3) können Sie zwischen den Menüpunkten navigieren und mit der Menü/OK-Taste (4) in die Einstellung gelangen:

- Datum & Uhrzeit – Zum Einstellen des Datums und der Uhrzeit, die bei Bilder/Aufnahmen angezeigt wird.
- Sprache – Zum Einstellen der Menüsprache.
- Aufnahmemodus – Auswahl zwischen den Aufnahmemodi Foto 640x480, 320x240 und Video 3, 5, 10 Sekunden (Aufnahmedauer).
- LCD Helligkeit – Verändert Sie die Bildschirmhelligkeit (je höher desto mehr Batterieverbrauch).
- Dauer der Hintergrundbeleuchtung – Einstellen, wie lange das Display an bleibt (5, 10, 15, 20 Sekunden).
- MicroSD-Karte formatieren – Löscht alle Daten auf der MicroSD-Karte.
- Werkseinstellung wieder einstellen – Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Benutzerhandbuch & Problembehandlung

Benutzerhandbuch:

Drücken Sie die Rechts-Taste (3), bis das Benutzerhandbuch-Symbol markiert ist und drücken Sie die Menü/OK-Taste (4), um die Systeminformationen anzuzeigen.

Problembehandlung:

Frage: Das Gerät lässt sich nicht einschalten / zeigt bei Tastendruck nichts am Display an.
Antwort: Überprüfen Sie die Batterien auf Ladung und richtige Polarität.

Frage: Das Gerät schaltet sich zufällig an/aus.
Antwort: Bitte ersetzen Sie die Batterien.

Frage: Das Gerät zeigt "Insert Memory Card" beim Versuch Aufnahmen zu machen an.
Antwort: Stellen Sie sicher, dass die MicroSD-Karte richtig herum eingesetzt wurde. Entnehmen Sie die Batterien, setzen Sie die MicroSD-Karte wieder neu ein oder ersetzen Sie diese und legen Sie die Batterien wieder ein.

Frage: Das Gerät zeigt "Camera Module not Ready" an.
Antwort: Stellen Sie sicher, dass das Flachbandkabel richtig eingesteckt wurde (siehe Schritt 5 der Montage).

Sicherheitshinweise

Sicherheit

- ✓ Verdecken Sie nicht die Lüftungsschlitze des Geräts.
- ✓ Das Gerät muss vor Kontakt mit Hitze und offener Flamme geschützt werden.
- ✓ Das Gerät muss vor starken elektromagnetischen Störungen geschützt werden.
- ✓ Das Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt.
- ✓ Das Gerät muss vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt werden.
- ✓ Behälter, die mit Wasser gefüllt sind wie z.B. Vasen, sollten nicht in der Nähe des Geräts platziert werden.
- ✓ Halten Sie einen Mindestabstand von ca. 10 cm zum Gerät ein, um für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.
- ✓ Montieren Sie das Gerät nicht an Orten, an der Wasser/Regen in das Gerät eindringen kann.
- ✓ Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Batterie-Warnhinweise

- ✓ Das Einlegen und Wechseln der Batterien sollte stets von Erwachsenen durchgeführt werden.
- ✓ Entnehmen Sie verbrauchte Batterien aus dem Produkt.
- ✓ Halten Sie die Batterien vor Feuer fern, da es zu Explosionen und Auslaufen der Batterien führt!
- ✓ Schließen Sie die Batterien nie kurz!
- ✓ Mischen Sie nicht neue und alte Batterien!
- ✓ Mischen Sie nicht Standard Alkaline Batterien mit Lithium-Batterien oder wiederaufladbaren Batterien!
- ✓ Benutzen Sie keine wiederaufladbaren Batterien!
- ✓ Laden Sie keine nicht-wiederaufladbaren Batterien auf!
- ✓ Halten Sie die Batterien vor Hitze und offenen Flammen fern!
- ✓ Halten Sie die Batterien vor Wasser und Feuchtigkeit fern!
- ✓ Legen Sie die Batterien vorsichtig ein, damit sie nicht beschädigt werden.
- ✓ Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polung. Die Polung steht auf den Batterien (+/-).
- ✓ Benutzen Sie nur Batterien des richtigen Typs (AA Mignon).
- ✓ Entnehmen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit nicht in Benutzung ist.
- ✓ Halten Sie das Gerät von Kindern fern!
- ✓ Lagern Sie unbenutzte Batterien immer in der Originalverpackung.
- ✓ Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll (siehe Entsorgung).

**WICHTIG - BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM NACHLESEN AUF
LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH**