

Funk-Türglocke FG-110SI

Best.Nr. 551 461

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie den Artikel nicht weiter, wenn dieser beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossen-schaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswir-kungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, senso-rischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese elegante, kabellose Türklocke im stilvollen Design lässt sich schnell und ohne großen Aufwand installieren. Wählen Sie zwischen 16 Melodien Ihre Lieblingsmelodie aus. Die Lautstärke lässt sich in 3 Stufen einstellen.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienelemente



- | | | |
|---|------------------------|---|
| ❶ | Optische Signallampe | Rotes Blinklicht |
| ❷ | Melodienauswahl-Taster | Zur Auswahl der Melodie |
| ❸ | Moduswahlregler | Zum Einstellen der Art des Signals (optisch, akustisch, beides) |
| ❹ | Lautstärkeregler | Zum Einstellen der Lautstärke |
| ❺ | Klingelknopf | Zum Auslösen des Signals |
| ❻ | Beschriftungsfeld | Möglichkeit den Klingeltaster zu beschriften |
| ❼ | Verriegelung | Verriegelung des Batteriefachs |

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Funktürglocke, legen Sie drei Mignon-Batterien ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Polarität!
- Öffnen Sie die Batterieabdeckung des Klingeltasters, in dem Sie mit einem flachen Schraubenzieher auf die Verriegelung ⑦ drücken. Nun können Sie die Rückseite des Klingeltasters abnehmen. Legen Sie eine 12V-Batterie LR23A ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Polarität!
- Über den Melodienauswahl-Taster ② können Sie die gewünschte Melodie auswählen.
- Über den Moduswahlregler ③ können Sie einstellen, ob Sie optisch, akustisch oder mit beiden parallel benachrichtigt werden wollen.
- Die Lautstärke lässt sich über den Lautstärkereglern ④ festlegen.
- Bei Bedarf können Sie den Klingeltaster beschriften ⑥.

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Pflege und Wartung

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.
- **Batteriewechsel:**
Funktürglocke: Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Funktürglocke, ersetzen Sie die drei verbrauchten Mignon-Batterien. Bitte beachten Sie die Polaritätsmarkierungen. Nach dem Wechsel der Mignon-Batterien schließen Sie das Batteriefach wieder.
Klingeltaster: Öffnen Sie die Rückseite des Klingeltasters, in dem Sie mit einem flachen Schraubenzieher auf die Verriegelung ⑦ drücken. Nun können Sie die Rückseite des Klingeltasters abnehmen. Ersetzen Sie die verbrauchte 12V- Batterie (LR23A). Bitte beachten Sie die Polaritätsmarkierungen. Nach dem Wechsel der Batterie schließen Sie den Klingeltaster wieder.

Technische Daten

- Betrieb Sender mit 12V-Batterie LR23A (nicht im Lieferumfang)
- Betrieb Empfänger mit 3 Mignon-Batterien (nicht im Lieferumfang)
- Reichweite (Freifeld): max. 50 m
- Frequenz: 433 MHz
- 16 Melodien (per Knopfdruck wählbar)
- Lautstärke in 3 Stufen wählbar
- Sender mit roter Tastenbeleuchtung
- Befestigung des Senders mit doppelseitigem Klebeband oder Schraubmontage
- Empfänger ist wandmontagefähig
- Gewicht Sender: 30 g
- Maße Beschriftungsfeld (BxH): 56x25 mm
- Maße Sender (BxHxT): 93x34x23 mm
- Gewicht Empfänger: 90 g
- Maße Empfänger (HxBxT): 110x72x30 mm

Lieferumfang

- Sender
- Empfänger
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Der Hersteller erklärt, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG entspricht.

Die Konformitätserklärung ist auf unserer Homepage www.pollin.de im Bereich "Kontakt und Service" als Download zur Verfügung gestellt.



Pollin
ELECTRONIC

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2016 by Pollin Electronic GmbH