DK Håndvisker ... 2
SE Handtvättare ... 6
NO Håndvisker ... 14
FI Käsisäilien ... 18
UK Hand mixer ... 25
PL Mikser ręczny ... 38
FR Batteur ... 46

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vi har lagt stor vægt på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, så senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Generelt

- Forkert brug af apparatet kan medføre personskader og beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af forkert brug eller håndtering og også under reklamationsbetingelserne.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes kommercielt eller til erhvervsbrug.
- Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.

- Apparatet, tilbehør og emballage skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug kun tilbehør, der følger med apparatet eller er anbefalet af producenten.

RENGØRING

Ved rengøring af apparatet bør du være opmærksom på følgende:

- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af, før du påbegynder rengøring.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand ind i det. Rengør apparatet med en fugtig klud. Tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel til vandet, hvis apparatet er meget snavset.
- Pulserne og dobbeltpiskerens rengøres i varmt sæbevand umiddelbart efter brug, eller mærkede hurtigt, at de overvejes alle er blevet indsprøjtet i mugen af apparatet på en måde, så det ikke er til skade for det omkringliggende materiale. Rør ikke ved skarpe apparatets udvendige dele med pulserne.
- Apparatet indeholder ingen dele, som du selv kan udskifte eller tilgængelig for børn.

OPBEVARING

- Sørg for, at apparatet er rent, tørt og helt afkølet, før du sætter det væk.
- Opbevar apparatet på et rent, tørt og støvfrit sted.
- Stil ikke tunge ting oven på apparatet.
- Ledningen må ikke bøjes eller vikles omkring apparatet.

BRUG AF APPARATET

1. Sæt pulserne (7) ind i apparatets dobbeltpiskerholder (6) indtil de klikker på plads.
2. Kontroller, at apparatet er slukket (0) og ikke tilsluttet strømforsyningen.
3. Tilslut apparatet.
4. Sænk pulserne/dobbeltpiskerne ned i dråber mel, sukker, æg eller lignende, så de ikke er helt nedsænket i skålen. Tænd apparatet ved at skubbe hastighedsknappen (4) til ønsket hastighed.
   - Apparatet har 5 hastighedsindstillinger, hvor 1 er den laveste hastighed og 5 er den højeste.
   - Start med en lavhastighed, og øg gradvist hastigheden, efterhånden som ingredienser i skålen, begynder at blande sammen.
5. Hvis du holder hastighedsknappen (5) nede ved en vilkårlig hastighed, øges hastigheden gradvist, indtil du kun fortsætter med at holde knappen nede.
6. Sluk for apparatet, når du er færdig med at bruge det.
7. Tryk på udløserknappen (8) for at fjerne pulserne/dobbeltpiskerne fra apparatet.

8. Tryk på udløserknappen (8) for at fjerne pulserne/dobbeltpiskerne fra apparatet.

ANVENDELSE

- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, medmindre de er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de er under opsyn.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Apparatet må kun bruges, hvis det er helt samlet.
- Apparatet må ikke bruges, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller en lignende kvalificeret person for at undgå farlige situationer.
- Apparatet må ikke bruges, hvis det er faldet ned på gulvet eller er blevet beskadiget på anden måde.
- Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af producenten eller dennes servicetekniker. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt kundeservice, hvis der er tale om en reparation, der ikke er omtalt under vedligeholdelse. Hvis der forekommer uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder reklamationsretten.

OVERSIGT OVER APPARATETS DELE

1. Frigørelsesknap (E/JECT)
2. Hastighedsknap
3. Turbofunktion (TURBO)
4. Håndtag
5. Motorhus
6. Dæksel
7. Pulsere
8. Monteringshjul

FØR FØRSTE ANVENDELSE

- Fjern al emballage og alle transportmaterialer fra apparatet og indvendigt og udvendigt.
- Kontrollér, at apparatet ikke har nogle skader, og at der ikke mangler noget udstyr.
- Rengør apparatet grundigt, kommer i kontakt med fødevarer, som du anvender apparatet første gang (eller efter længere tids opbevaring uden brug). Se afsnittet Rengøring.

BRUG AF APPARATET

- Brug altid apparatet med omtanke og forsigtighed.
- Tænd ikke apparatet, hvis pulserne eller dobbeltpiskerne ikke er monteret.
- Lad ikke apparatet køre længere end 30 sekunder, efter endte generelle tid i kort i 5 minutter, skal du lade det køle af, inden du bruger det igen. Fyld ikke for mange ingredienser i skålen, da det kan overbelaste motoren.
- Undgå at overbelaste eller deaktivere apparatet, hvis det kører meddens personsikkerhed. Sluk apparatet, og vent, indtil det er helt standset, før du rører ved dem.
- Hvis du ikke bakkeemballage eller andre genstande ind i pulserne eller dobbeltpiskerne, mens apparatet kører, da det kan medføre personskader og skader på apparatet.
- Frigør aldrig pulserne eller dobbeltpiskerne, mens apparatet kører.

RENGØRING

Tag stikket ud af stikkontakten, før rengøring, for udskiftning af pulserne/dobbeltpiskerne, og når apparatet ikke er i brug.

Rengør pulserne/dobbeltpiskerne og apparatet, før du er færdig med dem.

- Apparatet, ledningen og stikket må ikke nedsænkes i vand.
- Brug ikke grydeskrubber eller andre grove rengøringsmidler til rengøring af apparatet, da disse kan ridse overfladen.

Ledning og stik

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Kontrollér, at ledning og stik ikke er beskadiget, inden du bruger apparatet.
- Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller en lignende kvalificeret person for at undgå farlige situationer.
- Sørg for, at ledningen ikke kommer i kontakt med varme overflader.

OPBEVARING

- Sørg for, at ledningen er afkølet, før du pakker den væk.
- Ledningen må ikke bøjes eller vikles omkring apparatet.
- Opbevar apparatet på et rent, tørt og støvfrit sted.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet virker ikke.	Apparatet er ikke tilsluttet strømforsyningen.	Kontrollér, at apparatet er korrekt tilsluttet strømforsyningen.
	Apparatet er ikke tændt.	Tænd for apparatet.
	Apparatet er overbelastet.	Sluk for apparatet, og lad det køle af, inden du bruger det igen.
Apparatet virker ikke effektivt.	Pulserne/dobbeltpiskerne er ikke korrekt monteret.	Kontrollér, at pulserne/dobbeltpiskerne er korrekt monteret.
	Der er for mange ingredienser i skålen.	Fjern nogle af ingredienserne.
	Ingredienserne er for kolde.	Brug ingredienser ved stuetemperatur.

MILJØBESKYTTELSE

Dette produkt er i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Produktet skal bortskaffes på en miljøvenlig måde i overensstemmelse med lokale regler for affaldshåndtering af elektrisk udstyr. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvor og hvordan dette produkt kan bortskaffes på en miljøvenlig måde.

GARANTI

Der ydes 2 års garanti på dette produkt. Garantien dækker ikke skader, der skyldes forkert brug, misbrug, ændringer eller reparationer, der ikke er udført af et autoriseret servicecenter. Garantien dækker ikke slitage af dele, der er udsat for slid, eller skader på glasdele.

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til produktet, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Du kan finde vores kontaktoplysninger på vores hjemmeside www.adee.eu.

IMPORTØR

Adee Group
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

SE

INTRODUKTION

För att du skall få så stor nytta som möjligt av din nya apparat är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Vår speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar också att du sparar bruksanvisningen så att du kan använda den som referens senare.

SÄKERHETSFÖRÅDER

Allmänt

- Felaktig användning av den här apparaten kan orsaka personskador och skada på apparaten.
- Använd endast apparaten för det ändamål den är avsedd för. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering liv även garantivillkoren.
- Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
- Apparaten får anslutas till 230 V, 50 Hz.

- Förvara apparaten, tillbehör och förpackningsmaterial där barn inte kommer åt.
- Använd endast tillbehör som medföljer eller rekommenderas av tillverkaren.

RENGÖRING

Tänk på följande när du rengör apparaten:

- Dra ur kontakten och låt apparaten svalna helt innan du påbörjar rengöringen.
- Sänk inte ner apparaten, stadet eller kontakt i vatten och se till att inget vatten tränger in i apparaten. Rengör med en fuktig trasa. Använd vid behov lite diskmedel om apparaten är mycket smutsig.
- Pulsarna och dubbelvispen rengörs i varmt tvålvatten direkt efter användning, innan det hinner torka in i degen som apparaten har blandats i, så att det inte skadar det omgivande materialet. Var försiktig med apparatens utsida när du rengör pulsarna.
- Apparaten innehåller inga delar som du själv kan byta ut eller underhålla.

FÖRVARING

- Se till att apparaten är ren, torr och helt avsvalnad innan du förvarar den.
- Förvara apparaten på en ren och torr plats.
- Placera inga tunga föremål ovanpå apparaten.
- Linda inte sladden runt apparaten och undvik att den kommer i kläm.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Apparaten fungerar inte.	Apparaten är inte ansluten till strömkällan.	Kontrollera att apparaten är ordentligt ansluten till strömkällan.
	Apparaten är inte påslagen.	Slå på apparaten.
	Apparaten är överhettad.	Stäng av apparaten och låt den svalna innan du använder den igen.
Apparaten fungerar dåligt.	Pulsarna/dubbelvispen är inte korrekt monterade.	Kontrollera att pulsarna/dubbelvispen är korrekt monterade.
	För mycket ingredienser i skålen.	Ta bort en del av ingredienserna.
	Ingredienserna är för kalla.	Använd ingredienser i rumstemperatur.

MILJÖSKYDD

Den här produkten uppfyller kraven i EU-direktiv 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Produkten måste kasseras på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala bestämmelser för hantering av elektriskt avfall. Kontakta lokala myndigheter för information om hur och var produkten kan kasseras på ett miljövänligt sätt.

GARANTI

Garanti gäller för 2 år. Garantin täcker inte skador som uppstår till följd av felaktig användning, missbruk, ändringar eller reparationer som inte har utförts av ett auktoriserat servicecenter. Garantin täcker inte slitage av delar som är utsatta för slitage eller skador på glasdelar.

KONTAKT

Om du har några frågor angående användningen av produkten är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Du hittar vår kontaktinformation på vår webbplats www.adee.eu.

IMPORTÖR

Adee Group
www.adee.eu

NO

INNLEDNING

For å få mest mulig glede av din nye apparat ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk. Legg spesiell merke til sikkerhetstiltakene. Vi anbefaler deg også å ta vare på denne bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den senere dersom du skulle være i tvil om noe.

SIKKERHETSTILTAK

Generelt

- Feilaktig bruk av dette apparatet kan forårsake personskader og skade på apparatet.
- Apparatet må kun brukes til det det er beregnet til. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuell skade som måtte oppstå som følge av feilaktig bruk eller håndtering av apparatet. Garantivilkår.
- Apparatet er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Det er ikke beregnet for kommersiell bruk eller profesjonell bruk.
- Apparatet må kun kobles til 230 V, 50 Hz.

- Apparatet, tilbehør og emballasjematerialer skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Bruk kun tilbehør som følger med apparatet eller anbefales av produsenten.

RENGJØRING

Ta hensyn til følgende når du rengjør apparatet:

- Trekk ut støpselet og la apparatet kjøle helt ned før du begynner rengjøringen.
- Apparatet må ikke senkes ned i vann, og det må ikke trenge vann inn i det. Rengjør apparatet med en fuktig klut. Tilsett eventuelt litt oppvaskmiddel til vannet hvis apparatet er veldig skittent.
- Pulsarene og dobbelvispen rengjøres i varmt såpevann umiddelbart etter bruk, eller de vil bli vanskelige å rengjøre etterpå. Vær forsiktig med apparatets utside når du rengjør pulsarene.
- Apparatet inneholder ingen deler som du selv kan skifte ut eller vedlikeholde.

OPPBEVARING

- Sørg for at apparatet er rent, tørt og helt avkjølt før du pakker det bort.
- Oppbevar apparatet på et rent, tørt og støvfritt sted.
- Ikke legg tunge gjenstander oppå strømledningen.
- Ledningen må ikke bøyes eller vikles rundt apparatet.

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet virker ikke.	Apparatet er ikke koblet til strømforsyningen.	Kontroller at apparatet er riktig koblet til strømforsyningen.
	Apparatet er ikke slått på.	Slå på apparatet.
	Apparatet er overbelastet.	Slå av apparatet og la det kjøle seg ned før du bruker det igjen.
Apparatet fungerer ikke effektivt.	Pulsarene/dobbelvispen er ikke riktig montert.	Kontroller at pulsarene/dobbelvispen er riktig montert.
	For mange ingredienser i bollen.	Ta noen av ingrediensene ut.
	Ingrediensene er for kalde.	Bruk ingredienser i romtemperatur.

MILJØVERN

Dette produktet er i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Produktet må kastes på en miljøvennlig måte i samsvar med lokale forskrifter for håndtering av elektrisk avfall. Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon om hvordan og hvor dette produktet kan kastes på en miljøvennlig måte.

GARANTI

Det gis 2 års garanti på dette produktet. Garantien dekker ikke skader som skyldes feilaktig bruk, misbruk, endringer eller reparasjoner som ikke er utført av et autorisert servicesenter. Garantien dekker ikke slitasje på deler som er utsatt for slitasje eller skader på glassdeler.

KONTAKT

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til produktet, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice. Du finner vår kontaktinformasjon på vår nettside www.adee.eu.

IMPORTØR

Adee Group
www.adee.eu

FI

JOHDANTO

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennenkuin alat käyttämään laitetta, jotta voit käyttää sitä mahdollisimman monipuolisesti. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme, että säilytät käyttöoppaan, jotta voit tarvittaessa tarkistaa käyttöohjeita. Tällöin voit varmistaa laitteen oikean käytön.

TURVALLISUUS

Yleistä

- Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
- Käytä laitetta vain käyttötarkoitukseen.
- Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen väärästä käytöstä tai käsittelystä (ohjeista voidaan poiketa vain valtuutetun huoltoliikkeen luvalla).
- Laitteen saa liittää vain 230 V, 50 Hz -verkkoon.

- Säilytä laitetta, sen tarvikkeita ja pakkausmateriaaleja lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia tai laitteen mukana toimitettuja lisävarusteita.

PUHDISTUS

Laitteen puhdistus:

- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen kuin puhdistat sitä.
- Älä koskaan upota laitetta tai sähköjohtoa veteen, jotta laitteen sisään ei pääse vettä. Puhdista laite pyyhkimällä kostealla liinalla. Jos laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä hieman astianpesuainetta.
- Vispilät ja kelmuvarsi voi pestä kuuman saippuaveden kanssa heti käytön jälkeen, jotta ruoka-aineet eivät pääse kuivumaan niihin. Ole varovainen laitteen ulkopuolen kanssa vispilöitä puhdistaessasi.
- Laitteessa ei ole käyttäjän vaihdettavia tai huollettavia osia.

SÄILYTYS

- Varmista, että laite on puhdas ja täysin kuiva ennen säilytykseen laittamista.
- Säilytä laitetta puhtaassa ja kuivassa paikassa.
- Älä laita laitteen päälle painavia esineitä.
- Virtajohtoa ei saa väärällä tavalla taivuttaa tai kiertää laitteen ympärille.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä tuote on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (WEEE) direktiivin 2012/19/EU mukainen. Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos haluat lisätietoja tuotteen hävittämisestä ympäristöystävällisesti.

UK

INTRODUCTION

To get the best out of your new appliance please read this user guide carefully before using it for the first time. Pay particular attention to the safety precautions. We recommend you keep the user guide for future reference, so that you can refresh your memory on the functions of your appliance.

SAFETY MEASURES

General

- Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage to the appliance.
- Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage caused by incorrect use or handling (see warranty conditions).
- For domestic use only. Not for commercial or outdoor use.
- Connect to 230 V, 50 Hz only.

- Do not use souring pads, steel wool or any form of strong solvents or abrasive cleaning agents to clean the appliance as these can damage the external surface of the appliance.
- IMPORTANT! Allow to dry completely after cleaning.
- Keep the appliance and its accessories out of the reach of children.

- Use only accessories supplied with the appliance or those recommended by the manufacturer.

CLEANING

When cleaning the appliance, please observe the following:

- Switch off and unplug from the mains socket and allow to cool before using it for the first time or before cleaning.
- Never immerse the appliance in water and take care that no water enters the appliance. Clean with a damp cloth. Add a little washing up liquid if the appliance is very dirty.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use if the appliance, cord or plug is damaged or has been dropped.
- Do not immerse the appliance, cord or plug in water.
- Remove whisks/dough hooks before cleaning them.
- Do not clean with the ventilation holes.
- Unplug when not in use.

- Keep the cord hang out over the edge of the worktop.
- Check the appliance, plug and cord before use.
- Do not pull or trap the cord between objects or squash or damage the cord.
- Keep the cord away from heated surfaces.

STORAGE

- Ensure that the appliance is clean, dry and completely cool before storing it.
- Store the appliance in a clean and dry place, for example in a cupboard.
- Do not place any objects on top of the appliance.
- Do not wrap the cord around the appliance.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The appliance does not work.	The appliance is not plugged in.	Check that the appliance is correctly plugged in.
	The appliance is not switched on.	Switch on the appliance.
	The appliance is overheated.	Switch off the appliance and allow it to cool before using it again.
The appliance does not work effectively.	The whisks/dough hooks are not correctly fitted.	Check that the whisks/dough hooks are correctly fitted.
	There are too many ingredients in the bowl.	Remove some of the ingredients.
	The ingredients are too cold.	Use room temperature ingredients.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

This product is in accordance with EU directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). The product must be disposed of in accordance with local regulations for the disposal of electrical waste. Contact your local authorities for information on how and where this product can be disposed of environmentally safely.

WARRANTY

This product is covered by a 2 year warranty. The warranty does not cover damage caused by misuse, modifications or repairs not carried out by an authorised service centre. The warranty does not cover wear and tear of parts subject to wear and tear or damage to glass parts.

CONTACT

If you have any questions or comments about the product, please contact our customer service. You can find our contact information on our website www.adee.eu.

IMPORTER

Adee Group
www.adee.eu

PL

WSTĘP

Aby jak najlepiej wykorzystać Państwa nowe urządzenie, prosimy przed rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady bezpieczeństwa. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi, aby w razie wątpliwości można było sprawdzić, jak należy obsługiwać urządzenie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Informacje ogólne

- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia (patrz warunki gwarancji).
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie nadaje się do użytku komercyjnego ani na zewnątrz.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz.

- Urządzenie, akcesoria i opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych z urządzeniem lub zalecanych przez producenta.

CZYSZCZENIE

Podczas czyszczenia urządzenia należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania i poczekać, aż urządzenie się całkowicie ostygnie.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie dopuszczaj do przedostania się wody do jego wnętrza. Urządzenie należy czyścić wilgotną ściereczką. W przypadku dużego zabrudzenia można dodać odrobinę płynu do mycia naczyń.
- Końcówki mieszające i hak do ciasta należy myć w ciepłej wodzie z mydłem bezpośrednio po użyciu, aby zapobiec przylepianiu się ciasta do powierzchni urządzenia i uniknąć uszkodzenia powierzchni urządzenia. Podczas czyszczenia końcówek mieszających należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić powierzchni urządzenia.
- Urządzenie nie zawiera części, które użytkownik może sam wymienić lub naprawić.

PRZECHOWYWANIE

- Przed schowaniem należy upewnić się, że urządzenie jest czyste, suche i całkowicie ostygnięte.
- Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym miejscu, na przykład w szafce.
- Na blacie na urządzeniu nie należy stawiać ciężkich przedmiotów.
- Nie należy owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci zasilania.	Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci zasilania.
	Urządzenie nie jest włączone.	Włącz urządzenie.
	Urządzenie jest przegrzane.	Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie, zanim ponownie zaczniesz z niego korzystać.
Urządzenie działa nieprawidłowo.	Końcówki mieszające/hak do ciasta nie są prawidłowo zamocowane.	Sprawdź, czy końcówki mieszające/hak do ciasta są prawidłowo zamocowane.
	Za dużo składników w misce.	Usuń część składników.
	Składniki są za zimne.	Użyj składników o temperaturze pokojowej.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Urządzenie jest zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego. Aby uzyskać informacje na temat sposobu i miejsca bezpiecznej utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

GWARANCJA

Na produkt udzielana jest gwarancja trwająca 2 lata. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, modyfikacji lub napraw wykonywanych przez nieautoryzowane centrum serwisowe. Gwarancja nie obejmuje zużycia części podlegających zużyciu ani uszkodzeń elementów szklanych.

KONTAKT

W razie pytań lub uwag dotyczących produktu prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej www.adee.eu.

IMPORTER

Adee Group
www.adee.eu

FR

INTRODUCTION

Afin de tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant la première utilisation. Portez une attention particulière aux consignes de sécurité. Nous vous recommandons de conserver le mode d'emploi afin de pouvoir vous référer aux instructions pour accroître la connaissance que vous avez de votre appareil en cas de besoin.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Généralités

- L'utilisation non conforme de cet appareil peut provoquer des blessures et endommager l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation incorrecte (voir les conditions de garantie).
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Il n'est pas approprié aux utilisations professionnelles ou commerciales.
- Ne branchez l'appareil que sur une alimentation électrique de 230 V, 50 Hz.

- N'immergez pas l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau et assurez-vous que l'eau ne pénètre pas l'appareil.
- Ne touchez jamais l'appareil, le cordon ou la prise murale avec les mains mouillées.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Il peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou avec peu d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés, ont reçu des instructions relatives à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprennent les dangers encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- N'utilisez pas des accessoires fournis avec l'appareil ou ceux recommandés par le fabricant.

Utilisation

- Utilisez l'appareil toujours avec un récipient.

- Ne branchez pas l'appareil tant que les fouets ou les crochets pétrisseurs ne sont pas installés.
- Ne faites pas tourner l'appareil en continu pendant plus de 3 minutes. Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 5 minutes avant de le remettre en marche si nécessaire.
- Trop d'ingrédients dans le récipient peuvent conduire à une surcharge du moteur.
- Ne touchez jamais les pièces mobiles de l'appareil pendant le fonctionnement de l'appareil. Risques de blessures graves. Attendez l'arrêt complet de l'appareil avant de retirer les fouets ou les crochets pétrisseurs du récipient.
- N'insérez jamais d'ustensiles de cuisine ou d'autres objets dans l'appareil pendant son fonctionnement. Risques de blessures graves et de détériorations de l'appareil.
- N'essayez jamais de toucher ou de nettoyer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de retirer les accessoires ou de remplacer les fouets/crochets pétrisseurs, et avant de nettoyer l'appareil.
- Ne recouvrez pas les orifices de ventilation.

Cordon de fiche

- Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord du plan de cuisine.
- Vérifiez qu'il n'est pas possible de tirer ou de trébucher sur le cordon ou sur un autre câble.
- Gardez le cordon et l'appareil à l'écart des sources de chaleur, comme les surfaces chaudes.

Rangement

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans un endroit propre, sec et à l'abri de la poussière.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.
- Le cordon ne doit pas être enroulé autour de l'appareil.

Nettoyage

Lors du nettoyage de l'appareil, vous devez veiller aux points suivants :

- Retirez la fiche de la prise électrique et laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et assurez-vous que l'eau ne pénètre pas l'appareil.
- Nettoyez l'appareil et les fouets/crochets pétrisseurs avec un chiffon humide. Vous pouvez ajouter un peu de détergent si l'appareil est très sale.
- Les fouets/crochets pétrisseurs peuvent être nettoyés à la main dans de l'eau savonneuse chaude ou au lave-vaisselle.
- N'utilisez pas d'éponges à récurer, de tampons à récurer, de produits de nettoyage abrasifs ou de solvants forts pour nettoyer l'appareil car ils peuvent endommager les surfaces.

IMPORTANT ! Laissez l'appareil et les accessoires sécher complètement avant de les remettre à leur emplacement de stockage ou de les utiliser.

- Nettoyez toujours l'appareil avant de le ranger s'il ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT ET LE RECYCLAGE DE CE PRODUIT

Ce produit est conforme à la directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) 2012/19/UE. Il doit être éliminé conformément à la directive relative aux déchets électriques et électroniques. Dans l'Union européenne, les particuliers peuvent retourner gratuitement leurs équipements usagés dans des centres de revalorisation (déchèteries). Dans certains États membres, vous pouvez dans certains cas retourner votre ancien produit au détaillant lorsque vous achetez un nouvel équipement. Contactez votre municipalité ou votre détaillant local pour obtenir de plus amples informations sur la façon d'éliminer les déchets électriques et électroniques.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie devient caduque :

- si les consignes ci-dessus n'ont pas été respectées ;
- si l'appareil a été modifié ;
- si l'appareil a été utilisé de manière inappropriée ou brutale, ou s'il a subi toute autre forme de dommage.

Cet appareil est conforme à la directive européenne relative à la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE).

CONTACT

En raison du développement continu des fonctions et du design de nos produits, les illustrations et descriptions peuvent différer. Des modifications du produit sans notification préalable.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Si vous avez rapidement obtenir les coordonnées de contact par notre site, d'avez toutefois nous contactez pour des questions techniques, des réparations, des accessoires ou des pièces détachées.

IMPORTATEUR

Groupe Adee www.adee.eu

DK

- Sørg for, at ledningen ikke kommer i kontakt med varme overflader.

OVERSIGT OVER APPARATETS DELE

1. Frigørelsesknap (E/JECT)
2. Hastighedsknap
3. Turbofunktion (TURBO)
4. Håndtag
5. Motorhus
6. Dæksel
7. Pulsere
8. Monteringshjul

FØR FØRSTE ANVENDELSE

- Fjern al emballage og alle transportmaterialer fra apparatet og indvendigt og udvendigt.
- Kontrollér, at apparatet ikke har nogle skader, og at der ikke mangler noget udstyr.
- Rengør apparatet grundigt, kommer i kontakt med fødevarer, som du anvender apparatet første gang (eller efter længere tids opbevaring uden brug). Se afsnittet Rengøring.

BRUG AF APPARATET

- Brug altid apparatet med omtanke og forsigtighed.
- Tænd ikke apparatet, hvis pulserne eller dobbeltpiskerne ikke er monteret.
- Lad ikke apparatet køre længere end 30 sekunder, efter endte generelle tid i kort i 5 minutter, skal du lade det køle af, inden du bruger det igen. Fyld ikke for mange ingredienser i skålen, da det kan overbelaste motoren.
- Undgå at overbelaste eller deaktivere apparatet, hvis det kører meddens personsikkerhed. Sluk apparatet, og vent, indtil det er helt standset, før du rører ved dem.
- Hvis du ikke bakkeemballage eller andre genstande ind i pulserne eller dobbeltpiskerne, mens apparatet kører, da det kan medføre personskader og skader på apparatet.
- Frigør aldrig pulserne eller dobbeltpiskerne, mens apparatet kører.

RENGØRING

Tag stikket ud af stikkontakten, før rengøring, for udskiftning af pulserne/dobbeltpiskerne, og når apparatet ikke er i brug.

Rengør pulserne/dobbeltpiskerne og apparatet, før du er færdig med dem.

- Apparatet, ledningen og stikket må ikke nedsænkes i vand.
- Brug ikke grydeskrubber eller andre grove rengøringsmidler til rengøring af apparatet, da disse kan ridse overfladen.

Ledning og stik

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Kontrollér, at ledning og stik ikke er beskadiget, inden du bruger apparatet.
- Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller en lign