22-10-19改
22-4-15(65x100mm)

USER MANUAL

DENVER PLO-118 outdoor power plug

www.denver.eu

FR Cet appareil est recyclable | A DÉPOSER EN MAGASIN | ou | A DÉPOSER EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

ITA 1

Questa spina per esterni è dotata di un grado di protezione IP44 (uso all'aperto) all'acqua IP44.
Assicurarsi di utilizzare anche il cavo per esterni.
1.Per iniziare
Scaricare l'app chiamata " TUYA "sul proprio smartphone. E
disponibile su Appstore e Google play.
L'app richiederà la registrazione dell'utente. Per fare ciò, usa il tuo l'indirizzo e-mail.
poi eseguire l'accesso all'app. Verrà chiesto di creare una "famiglia". Ciò consente di
gestire facilmente diversi sistemi nell'app contemporaneamente.
Ora è necessario aggiungere la spina di alimentazione all'app.
Innanzitutto, collegala alla presa di corrente e accendila. Quindi premere il pulsante
di accensione/spegnimento per 5 secondi fino a quando l'indicatore lampeggia
rapidamente.
Premere "Aggiungi dispositivo" o " nella parte superiore dell'app, e scegliere "presa", e
seguire le istruzioni sullo schermo. Si verrà guidati per l'intera procedura di
configurazione.

ITA 2

Safety information

Please read the safety instructions carefully before using the product for the first time and keep the instructions for future reference.

1. This product is not a toy. Keep it out of reach of children.
2. Keep product out of the reach of children and pets to avoid chewing and swallowing.
3. Product operating and storage temperature is from -30 degree Celsius to 45 degree Celsius. Under and over this temperature might affect the function.
4. Never open the product. Touching the inside electrics can cause electric shock Repairs or service should only be performed by qualified personnel.
5. This product is for IPX4 which means it is protected from splashing water, no matter the direction. The product is not protected from water jets at any direction or immersed in to water.
6. Do not expose to heat or direct sunlight
7. The direct plug-in adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. So, make sure there is space around the power outlet for easy access.

This outdoor plug is IP44 water proof. Please make sure to use outdoor cable as well.

1.Get started
Download the app called " TUYA " on your smart phone. It is
available on Appstore and Google play. The app will ask you to register a user.
Please do this by using your email address, and then log into the app.
You will be asked to create a "family". This is to make it easy to have several systems in
the app at the same time. Now you need to add the power plug to the app. First,
connect it to your power outlet and turn this on. Then press the on/off button
for 5 seconds until the indicator flashes quickly. Push 'Add Device' or + in top of app.
and choose 'socket', and follow on screen instructions. It will guide you through the
whole setup.

ENG 1

Now the power plug is connected and you can make timers, countdown timers, different automatisations etc. within the app. Please notice, there are two ways to add the power plug to your system. EZ mode and AP mode. EZ mode are the easiest, but if you have problems using that, the app will guide you through the AP mode instead. In this case, just follow the in-app instructions.

2.Daily use
In your home screen of the app you can now find your power plug. Push this and you will get to power plug page. Here you can turn on, turn off, make timers etc.

3.Amazon Alexa & Google assistant
It is possible to use the power plug
with Amazon Alexa & Google assistant. Use the app to add this function.
Instructions are shown in the app
If you by any means need to reset the power plug. Please turn it off
pushing the on/off button 5 seconds. Now you can set it up from start
again.

Input Voltage: AC 230V/50Hz
Output: 16A Maximum 3680W
Wireless Type: 2.4GHz
App Support: iOS/Android

Please notice - All products are subject to change without any notice.
We take reservations for errors and omissions in the manual.
ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S

ENG 2

Electric and electronic equipment contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment is marked with the crossed out trash can symbol, seen above. This symbol signifies that electric and electronic equipment should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

Hereby, Denver A/S declares that the radio equipment type PLO-118 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.denver.eu
and then click the search ICON on topline of website. Write
model number: PLO-118. Now enter product page, and red directive is found
under downloads/other downloads.
Operating Frequency Range: 2.4G(2.412 MHZ ~ 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Maximum radio-frequency power : 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/Denver.eu

ENG 3

Electrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool(zie, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool b eeternd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclingstations kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur PLO-118 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver.eu, en klik vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: PLO-118 . Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.
Frequentiebereik: 2.4G(2412 MHZ ~ 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Maximaal vermogen radiofrequentie: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/Denver.eu

NED 3

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen mogen niet bij het normale huishoudelijke afval worden gegooid, maar moeten worden ingezameld en gerecycled. Dit helpt de verspreiding van gevaarlijke stoffen te beperken. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op wielen geeft aan dat dit product onder de Europese richtlijn 2014/53/EU valt.

Informeer u over de plaatselijke regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Gooi oude producten niet weg met het gewone huisvuil. De correcte verwijdering van oude producten helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Hierbij verklaart Denver A/S dat het type radioapparatuur PLO-118 voldoet aan de EU-richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.denver.eu
Ga vervolgens naar de zoekfunctie op de bovenste regel van de website. Typ het modelnummer: PLO-118 . Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.
Frequentiebereik: 2.4G(2412 MHZ ~ 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Maximaal vermogen radiofrequentie: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/Denver.eu

NED 2

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräyspisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettavaksi kierrätysasemille ja muihin keräyspisteisiin tai niille voidaan järjestää keräly kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi PLO-118 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: www.denver.eu -napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero PLO-118 . Siirry nyt tuotesivulle. Red-direktiivi näkyy latauksen/muiden latausten alla.
Käyttötaajuusalue: 2.4G(2412 MHZ ~ 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Suurin radiotaajuusteho: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/Denver.eu

FIN 3

Ora la spina di alimentazione è collegata ed è possibile creare timer, timer per il conto alla rovescia, diverse automatizzazioni ecc. all'interno dell'app.
Si noti che esistono due modi per aggiungere la spina di alimentazione al sistema.
Modalità EZ e modalità AP. La modalità EZ è la più semplice, ma se si hanno problemi ad usarla, l'app guiderà invece attraverso la modalità AP. In questo caso, basta seguire le istruzioni in-app.
2.Uso quotidiano

Nella schermata iniziale dell'app è possibile trovare la propria spia di alimentazione. Spingere e si arriverà alla pagina della spina di alimentazione. Qui è possibile accendere, spegnere, creare timer ecc.
3.Amazon Alexa & Google assistant
È possibile utilizzare la spina di alimentazione con Amazon Alexa e Google Assistant. Utilizzare l'app per aggiungere questa funzione. Le istruzioni sono mostrate nell'app.
Se è necessario ripristinare la spina di alimentazione, ciò avviene premendo il pulsante di accensione/spegnimento per 5 secondi. Ora è possibile impostarla nuovamente dall'inizio.

Tensione in ingresso: CA 230 V/50 Hz
Uscita: 16A Max 3680W
Tipo wireless: 2.4GHz
Supporto App: iOS/Android

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

ITA 3

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non vengano gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici; ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio PLO-118 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello PLO-118 . Ora inserire la pagina del prodotto. la direttiva RED si trova sotto downloads/altri download.
Intervallo di frequenze operative: 2.4G(2412 MHZ ~ 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Potenza massima di radiofrequenza: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/Denver.eu

POR 1

Aqora, a ficha de alimentação está ligada e pode criar temporizadores, temporizadores de contagem regressiva, diferentes automatizações, etc. dentro da aplicação.
Deve observar que há duas maneiras de adicionar a ficha de alimentação ao seu sistema. Modo EZ e Modo AP. O modo EZ é o mais fácil, mas se tiver problemas a usá-lo, a aplicação irá guiá-lo através do modo AP. Neste caso, seguir apenas as instruções na aplicação.
2.Uso diário
No seu ecrã inicial da aplicação pode agora encontrar a sua ficha de alimentação.

Premir isto e obterá a página de definição da ficha de alimentação. Aqui pode ligar, desligar, criar temporizadores, etc.
3.Amazon Alexa e Assistente do Google
É possível usar a ficha de alimentação com Amazon Alexa e Assistente do Google. Use a aplicação para adicionar esta função. As instruções são exibidas na aplicação.
Se por qualquer meio precisar de reiniciar a ficha de alimentação. Irá ser feito premindo o botão liga/desligar durante 5 segundos. Agora, pode ser configurada de novo a partir do início.

Tensão de entrada: CA 230 V/50 Hz
Saída: 16 A Máximo 3680 W
Tipo de ligação sem fios: 2,4 GHz
A aplicação suporta: iOS/Android

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Asseguramos reservas quanto a erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

POR 2

Maintenant, la prise est connectée et vous pouvez créer dans l'application des minuteurs, comptes à rebours, différentes automatisations, etc.
Notez qu'il existe deux manières d'ajouter la prise au système. Mode EZ et mode AP. Le mode EZ est le plus simple, mais si vous avez des problèmes pour l'utiliser, l'application vous guidera plutôt à travers le mode AP Dans ce cas, suivez simplement les instructions de l'application.
2.Utilisation quotidienne

Dans votre écran d'accueil de l'application, vous pouvez maintenant trouver votre prise de courant. Appuyez dessus et vous obtiendrez la page de la prise de courant. Là, vous pouvez allumer, éteindre, créer des minuteurs, etc.
3.Amazon Alexa et Google assistant
Il est possible d'utiliser la prise de courant avec Amazon Alexa et Google assistant. Utilisez l'application pour ajouter cette fonction. Les instructions sont indiquées dans l'application.
La réinitialisation de la prise se fait en maintenant appuyé le bouton Allumer/Éteindre pendant 5 secondes. Vous pouvez maintenant la reconfigurer à partir du début.

Tension d'entrée : 230 V CA/50 Hz
Sortie : 16A Maximum 3680W
Type sans fil : 2,4GHz
Application compatible avec : iOS/Android

FRA 1

Remarque : Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés séparément des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Par la présente, PLO-118 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.denver.eu , et cliquez sur l'icône de recherche situé en haut de la page du modèle : PLO-118 . Allez à la page du produit, les directives se trouvent dans Téléchargements/Autres téléchargements.
Plage de fréquence de fonctionnement : 2.4G(2412 MHZ ~ 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Puissance de radiofréquence maximale: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.facebook.com/Denver.eu

FRA 3

Nu är strömkontakten ansluten och du kan registrera tidtagare, nedräkning och olika automatiseringar etc. i appen.
Observera att det finns två sätt att lägga till strömkontakten i ditt system. EZ-läge och AP-läge. EZ-läget är det enklaste men om du har problem med att använda det kommer appen att leda dig genom AP-läget istället. Följ i så fall endast instruktioner na i appen.
2.Daglig användning
På appens startsida kan du nu hitta din strömkontakt. Tryck på den och du kommer till dess sida. Här kan du slå på, stänga av och skapa tidtagningar etc.
3.Amazon Alexa och Google assistant
Det är möjligt att använda strömkontakten med Amazon Alexa och
Google-assistent. Använd appen för att lägga till den här funktionen.
Instruktioner visas i appen.
Om du på något sätt behöver återställa strömkontakten görs detta genom att trycka på strömbrytaren i fem sekunder. Nu kan du ställa in den från början igen.

Ingångsspänning: AC 230 V/50 Hz
Utgång: 16 A med max. 3 680 W
Trådlös typ: 2,4 GHz
App-stöd: iOS/Android

SWE 1

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE. UPPHOVSRÄTT DENVER A/S

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed förklarar Denver A/S att denna typ av radioutrustning PLO-118 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.denver.eu
och klicka sedan på sök-IKONEN på toppen av webbplatsen. Skriv modellnummer: PLO-118 . Ange produktsida, och direktiv i rött finns under hämtningar/andra hämtningar.
Driftsfrekvensområde: 2.4G(2412 MHZ ~ 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Maximal radiofrekvenseffekt: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/Denver.eu

SWE 2

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed förklarar Denver A/S att denna typ av radioutrustning PLO-118 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.denver.eu
och klicka sedan på sök-IKONEN på toppen av webbplatsen. Skriv modellnummer: PLO-118 . Ange produktsida, och direktiv i rött finns under hämtningar/andra hämtningar.
Driftsfrekvensområde: 2.4G(2412 MHZ ~ 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Maximal radiofrekvenseffekt: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/Denver.eu

SWE 3

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä lelu poissa lasten ja lemmikkieläin ten ulottuvilta, jotta vältät niiden purskeiluun ja nielemisen.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on -30 celsiusasteen ja 45 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkil öt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
5. Tämän tuotteen tulisiitua on IPX4, joka tarkoittaa sitä, että lake kestää kaikista suunnista tulevia vesiroiskeita. Tuotetta ei ole suojattu mistään suunnista tulevilta vesisuihkuilta tai upottamista veteen.
6. Älä altista kuumuudelle tai suoralle auringonpaisteelle!
7. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemi seen ja irtikytkemis laitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käyttettävyyden takaamiseksi.

Ulkopistorasilla on IP44-luokan vesisuojaus. Varmista myös, että myös ulkokaapelilla on sama.
1.Aloitusopas
Lataa sovellus nimeltä " TUYA " älypuhelimeesi. Se on saatavissa
App Storesta ja Google Playstä.
Sovellus pyytää sinua rekisteröitymään käyttäjäksi. Tee tämä käyttämällä sähköpostiosoitettasi ja kirjaudu sen jälkeen sovellukseen. Sinua pyydetään luomaan "perhe". Tämän tarkoituksena on helpottaa useiden järjestelmien hallintaa sovelluksessa samanaikaisesti.
Nyt sinun täytyy lisätä virtapistoke sovellukseen.
Yhdistä se ensin pistorasiaan ja kytke pistoke. Paina sitten virtapainiketta 5 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti.
Paina "Lisää laite" tai + sovelluksen yläreunasta, valitse "liitäntä", noudata sitten näytön ohjeita. Ne opastavat sinua koko asennuksen läpi.

FIN 1

Nyt kun virtapistoke on yhdistetty, voit tehdä ajastuksia, sammutusajastuksia, erilaisia automatisointia jne. sovelluksessa.
Huomaa, että virtapistoke voidaan lisätä järjestelmään kahdella tavalla. EZ-tila ja AP-tila. EZ tila on helpoin. Jos sinulla on ongelmia sen käytössä, sovellus ohjaa sinut AP-tilaan sen sijaan. Noudata tässä tapauksessa vain sovelluksen ohjeita.
2.Päivittäinen käyttö
Näet virtapistokkeen nyt sovelluksen aloitusnäytöstä. Painamalla sitä pääset virtapistokkeen sivulle. Siellä voit kytkeä sen päälle, pois päältä, tehdä ajastuksia jne.
3.Amazon Alexa ja Google Assistant
Virtapistoketta voidaan käyttää Amazon Alexan ja Google Assistantin avulla. Käytä tähän toimintoon sovellusta. Ohjeet näytetään sovelluksessa.
Jos sinun täytyy jostain syystä nollata virtapistoke, se tehdään painamalla virtapainiketta 5 sekunnin ajan. Nyt voit määrittää sen uudelleen alusta alkaen.

Tulojännite: AC 230 V/50 Hz
Antoisrta: 16 A maksimi 3680W
Langattoman tyyppi: 2,4 GHz
Sovelluksen tuki: iOS/Android

Ota huomioon - kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

FIN 2

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräyspisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettavaksi kierrätysasemille ja muihin keräyspisteisiin tai niille voidaan järjestää keräly kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi PLO-118 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: www.denver.eu -napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero PLO-118 . Siirry nyt tuotesivulle. Red-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.
Käyttötaajuusalue: 2.4G(2412 MHZ ~ 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Suurin radiotaajuusteho: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/Denver.eu

FIN 3

Ora la spina di alimentazione è collegata ed è possibile creare timer, timer per il conto alla rovescia, diverse automatizzazioni ecc. all'interno dell'app.
Si noti che esistono due modi per aggiungere la spina di alimentazione al sistema.
Modalità EZ e modalità AP. La modalità EZ è la più semplice, ma se si hanno problemi ad usarla, l'app guiderà invece attraverso la modalità AP. In questo caso, basta seguire le istruzioni in-app.
2.Uso quotidiano

Nella schermata iniziale dell'app è possibile trovare la propria spia di alimentazione. Spingere e si arriverà alla pagina della spina di alimentazione. Qui è possibile accendere, spegnere, creare timer ecc.
3.Amazon Alexa & Google assistant
È possibile utilizzare la spina di alimentazione con Amazon Alexa e Google Assistant. Utilizzare l'app per aggiungere questa funzione. Le istruzioni sono mostrate nell'app.
Se è necessario ripristinare la spina di alimentazione, ciò avviene premendo il pulsante di accensione/spegnimento per 5 secondi. Ora è possibile impostarla nuovamente dall'inizio.

Tensione in ingresso: CA 230 V/50 Hz
Uscita: 16A Max 3680W
Tipo wireless: 2.4GHz
Supporto App: iOS/Android

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

ITA 3



De stekker is nu verbonden en u kunt de app gebruiken om timers, afteltimers, verschillende automatiseringen, enz. te in te stellen.
Houd er a.u.b. rekening mee dat de stekker op twee manieren aan uw systeem kan worden toegevoegd: EZ-modus en TP-modus. De EZ-modus is de eenvoudigste modus, maar als u er problemen mee ondervindt, dan zal de app u in plaats daarvan door de TP-modus begeleiden. Volg in dit geval gewoon de instructies in de app.
2.Dagelijks gebruik
U zult uw stekker nu aantreffen op de homepagina van de app. Druk hierop en u

Juft naar de stekkerpagina worden gebracht. U kunt het apparaat hier inschakelen en uitschakelen, timers instellen, enz.
3.Amazon Alexa & Google Assistent
Het is mogelijk om de stekker te gebruiken met Amazon Alexa & Google Assistent. Gebruik de app om deze functie toe te voegen. De app zal hiervoor instructies verstrekken.
Als u de stekker om een bepaalde reden moet resetten, houd de aan /uitknots dan 5 seconden ingedrukt. U kunt het apparaat nu weer vanaf het begin instellen.

Ingangsspanning: AC 230 V/50 Hz
Uitvoer: 16A maximaal 3680W
Draadloos type: 2,4GHz
App-ondersteuning: iOS/Android

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

NED 1

Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbakpictogram, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool b eeternd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclingstations kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur PLO-118 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver.eu, en klik vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: PLO-118 . Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.
Frequentiebereik: 2.4G(2412 MHZ ~ 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Maximaal vermogen radiofrequentie: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/Denver.eu

NOR 1

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen PLO-118 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: www.denver.eu og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret. PLO-118 . Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastingerandre nedlastinger.
Operativt frekvensområde: 2.4G(2412 MHZ ~ 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Maksimal radiofrekvens-effekt: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/Denver.eu

NOR 3



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en overkrysset søppelbøtte med hjul, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Herved erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen PLO-118 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: www.denver.eu
Deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret.
PLO-118 . Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastingerandre nedlastinger.
Operativt frekvensområde: 2.4G(2412 MHZ ~ 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Maksimal radiofrekvens-effekt: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/Denver.eu

NOR 2

Maintenant, la prise est connectée et vous pouvez créer dans l'application des minuteurs, comptes à rebours, différentes automatisations, etc.
Notez qu'il existe deux manières d'ajouter la prise au système. Mode EZ et mode AP. Le mode EZ est le plus simple, mais si vous avez des problèmes pour l'utiliser, l'application vous guidera plutôt à travers le mode AP Dans ce cas, suivez simplement les instructions de l'application.
2.Utilisation quotidienne

Dans votre écran d'accueil de l'application, vous pouvez maintenant trouver votre prise de courant. Appuyez dessus et vous obtiendrez la page de la prise de courant. Là, vous pouvez allumer, éteindre, créer des minuteurs, etc.
3.Amazon Alexa et Google assistant
Il est possible d'utiliser la prise de courant avec Amazon Alexa et Google assistant. Utilisez l'application pour ajouter cette fonction. Les instructions sont indiquées dans l'application.
La réinitialisation de la prise se fait en maintenant appuyé le bouton Allumer/Éteindre pendant 5 secondes. Vous pouvez maintenant la reconfigurer à partir du début.

Tension d'entrée : 230 V CA/50 Hz
Sortie : 16A Maximum 3680W
Type sans fil : 2,4GHz
Application compatible avec : iOS/Android

FRA 2

Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.
3. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od -30 stopni do 45 stopni Celsjusza. Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.
4. Nigdy nie otwierać obudowy. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy u lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
5. Produkt ma stopień ochrony IPX4, co oznacza, że jest chroniony przed bryzgami wody, bez względu na ich kierunek. Produkt nie jest chroniony przed strumieniami wody z dowolnego kierunku ani zanurzeniem w wodzie.
6. Nie narażać na wysokie temperatury ani bezpośrednie promienie słoneczne.
7. Zasilacz wtyczkowy służy jako urządzenie odłączające. odłączenie urządzenia i powinno być zawsze możliwe jej łatwe wyjęcie. Upewnić się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostęp