Elektronische WOCHENZEITSCHALTUHR
Bedienungsanleitung
Typ: 25500A

GB **Electronic WEEKLYTIMER**
Operating instructions

EE **Elektroniline nädalakell**
Kasutusjuhend

FI **Elektroninen VIIKKOKYTKIN**
Käyttöohje

WARNUNHWEIS: Nicht mehrfach hintereinander drücken.

REV Ritter GmbH • Frankenstr. 1-4
D-63776 Mömbris • E-mail: service@rev.biz
Telefon +49180500073599 • Telefax +49180 5 007410
(14ct aus dem deutschen Festnetz und max. 42ct aus dem Mobilfunknetz)

REV 0005145655 04.14

DE

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Zum automatischen Schalten von Leuchten und Elektrogeräten, in trockenen Räumen, nur für den Innenbereich.

CE Konform mit den zutreffenden europäischen Richtlinien.

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230V~, 50Hz
Schaltleistung: max. 3680W, 16A, ind. 690VA, 3A
Betriebstemperatur: 0°C bis + 35°C
Einstellungen:
- 16 Programmmöglichkeiten pro Tag oder Woche, durch Blockbildung (z.B. MO - FR, SA - SO usw.) bis zu 112 Schaltungen möglich
- Minimale Schaltabstand 1 Minute
- Manuelle Schaltung möglich
- Countdown-Funktion (ausgeschlossenes Gerät wird nach Ablauf der eingestellten Zeit ein oder ausgeschaltet)
- Zufallsfunktion (angeschlossenes Gerät z.B. Radio/Leuchte wird zufällig ein- und ausgeschaltet und täuscht so Anwesenheit vor)
- Gangreserve bei Stromausfall
- Manuelle Sommerzeitumstellung
- Kindersicherung

SICHERHEITSHINWEISE

⚠ • Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (230V~, 50Hz, mit Schutzleiter) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.
- Betreiben Sie keine Geräte deren unbeaufsichtigter Betrieb zu einer Gefährdung für Leben und Sachwerte führen kann.

ERKLÄRUNG DES BEDIENFELDES

Abb. **[1]**
MENU
- Umschaltmodus zwischen Tageszeit, Programm und Countdown-Funktion
- Bestätigung von Einstellungen

OK
- Einstellungsaktivierung von Tageszeit, Programm und Countdown

+1
- Manuelles Schalten wählen von Programmen aufwärts
- Einstellen von Tag, Stunden und Minuten abwärts

-1
- Zufallsfunktion
- Wählen von Programmen abwärts
- Einstellen von Tag, Stunden und Minuten abwärts

RST
- Löschen sämtlicher Einstellungen

RCL
- Löschen von Programmen
Tasten **RCL** und **RST** drücken dürfen nur mit einem Kugelschreiber betätigt werden. Vor betätigen der Tasten muss das Gerät aus der Steckdose entfernt werden.

INBETRIEBNAHME

1. Stecken Sie die Zeitschaltuhr in eine 230 V~ Steckdose. Der Akku des Speichers benötigt nun ca. 6 Stunden zum Aufladen. Die Zeitschaltuhr wird eine längeren Nichtgebrauch einmal im Monat für mindestens zwei Stunden angeschlossen werden, um die Kapazität des Akkus zu erhalten.
2. Sollte keine Anzeige erfolgen betätigen Sie die **RST**-Taste.
3. Die Zeitschaltuhr ist nun für die Nutzungseinstellung betriebsbereit.

EINSTELLUNG DER TAGESZEIT

- Mit der Taste **MENU** die Uhrzeiteinstellung wählen
- Die Taste **OK** für ca. 3 Sekunden festhalten. Der Wochentag-Sektor zu blinken, mit Taste **+1** oder **-1** den Tag auswählen.
- Taste **OK** drücken, die Stunden blinken, mit Taste **+1** oder **-1** die Stunden auswählen.
- Taste **OK** drücken, die Minuten blinken, mit Taste **+1** oder **-1** die Minuten auswählen.
- Mit Taste **MENU** bestätigen (Abb. **[2]**).
- Durch Festhalten der Taste **+1** oder **-1** erfolgt ein Schnelldurchlauf.

EINSTELLEN/ÜBERPRÜFEN DER PROGRAMME

- Die Zeitschaltuhr kann für tägliche oder wöchentliche Programme eingestellt werden.
- Es können bis zu 16 Programme eingestellt werden.
- Um die einzelnen Programme aufzurufen mit Taste **MENU** Programm **1 ON** aufrufen.
- Mit Taste **+1** (aufwärts) oder **-1** (abwärts) können die einzelnen Programme von 1 bis 16 abgerufen werden:
Programm **1 ON** (EIN) - Programm **1 OFF** (AUS)
Programm **16 ON** (EIN) - Programm **16 OFF** (AUS)
- Durch Festhalten der Taste **+1** oder **-1** erfolgt ein Schnelldurchlauf.
- Es können einzelne Tage oder Wochenkombinationen programmiert werden:
MO = Montag, TU = Dienstag, WED = Mittwoch, TH = Donnerstag, FR = Freitag, SA = Samstag, SU = Sonntag
oder für Kombinationen:
MO - WE - FR
TU - TH - SA
SA - SU
MO - TU - WE
TH - FR - SA
MO - TU - WE - TH - FR
MO - TU - WE - TH - FR - SA
MO - TU - WE - TH - FR - SA - SU

BEISPIEL FÜR DAS EINSTELLEN EINES TAGESPROGRAMMES

- MO 8.15 Ein / MO 15.45 Aus
- Über Taste **MENU** Programm **1 ON** aufrufen.
- Die Taste **OK** einmal drücken, bis der Wochentag blinkt, mit Taste **+1** oder **-1** den Tag (z.B. MO) auswählen.
- Taste **OK** drücken, die Stunden blinken, mit Taste **+1** die Stunden (z.B. 8) auswählen.
- Taste **OK** drücken, die Minuten blinken, mit Taste **+1** die Minuten (z.B. 15) auswählen.
- Taste **OK** drücken, die Minuten blinken, mit Taste **+1** die Minuten (z.B. 45) auswählen (Abb. **[3]**).

Die Zeitschaltuhr schaltet nur am Montag Ein und Aus.

BEISPIEL FÜR DAS EINSTELLEN EINES WOCHENPROGRAMMES

- MO - Fr, 8.15 Ein / 15.45 Aus
- Über Taste **MENU** Programm **1 ON** aufrufen.
- Die Taste **OK** einmal drücken, bis der Wochentag blinkt, mit der Taste **+1** oder **-1** Wochenkombination (z.B. MO DI MI DO Fr) auswählen.
- Taste **OK** drücken, die Stunden blinken, mit Taste **+1** die Stunden (z.B. 8) auswählen.
- Taste **OK** drücken, die Minuten blinken, mit Taste **+1** die Minuten (z.B. 15) auswählen (Abb. **[4]**).
- Mit Taste **+1** oder **-1** Wochenkombination (z.B. MO DI MI DO Fr) auswählen.
- Taste **OK** drücken, die Stunden blinken, mit Taste **+1** die Stunden (z.B. 8) auswählen.
- Taste **OK** drücken,die Minuten blinken, mit Taste **+1** die Minuten (z.B. 15) auswählen Abb. **[6]**

Die Zeitschaltuhr schaltet nun Montag bis Freitag jeden Tag um die gleiche Zeit Ein und Aus.

Achtung: Damit die Programmierung aktiv ist, muss im Uhrzeitmodus **AUTO ON** oder **AUTO OFF** angezeigt werden. Durch Drücken der Taste **+1** während der Uhrzeit kann **AUTO ON / AUTO OFF** aufgerufen werden (siehe Punkt manuelles Schalten).

PROGRAMME AUSSER BETRIEB NEHMEN

- Über Taste **MENU** Programm **1 ON** aufrufen.
- Mit Taste **+1** (aufwärts) oder **-1** (abwärts) das Programm, das ausser Betrieb gesetzt werden soll, aufrufen.
- Taste **RCL** drücken, es erscheinen Striche. Bitte bestätigen Sie, dass **ON** und **OFF** Programme einzeln gelöscht werden müssen Abb. **[7]**

COUNTDOWN TIMER

Es besteht die Möglichkeit das angeschlossene Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ein- oder ausschalten lassen.
- Über die Taste **+1** im Uhrzeitbetrieb entweder **OFF** (Verbraucher wird nach Ablauf des Countdown eingeschaltet) oder **ON** (Verbraucher wird nach Ablauf des Countdown ausgeschaltet) einstellen.
- Über Taste **MENU** Programm **CTD** aufrufen. Die Stunden blinken, mit Taste **+1** oder **-1** die Stunden auswählen.
- Taste **OK** drücken, die Minuten blinken, mit Taste **+1** oder **-1** die Minuten auswählen
- Taste **OK** drücken, die Sekunden blinken, mit Taste **+1** oder **-1** die Sekunden auswählen.
- Durch Drücken der Taste **OK** wird der Lauf gestartet, alle anderen Programme sind während dieser Zeit ausser Betrieb. Nach Ablauf erscheint 0:00 auf Display.

Um den Countdown während des Laufs zu beenden Taste **RCL** einmal drücken Abb. **[8]**.

ZUFALLSFUNKTION

- Über die Taste **-1** im Uhrzeigerbetrieb wird die Zufallsfunktion aktiviert. Es erscheint **RND** auf dem Display. Es muss **AUTO OFF** auf dem Display stehen, ggf. wie unter manuelles Schalten beschrieben einstellen.
- Es werzögern sich nun die eingestellten Ein- und Ausschaltzeiten (On-Off Programme von 1–16) um 4 - 32 Minuten. Dadurch wird zu verschiedenen Zeiten ein angeschlossener Verbraucher (z.B. Leuchte oder Radio) geschaltet und ungewollte Besucher haben den Eindruck, dass jemand zu Hause ist.
- Durch nochmaliges Drücken der Tasten **-1** wird die Zufallsfunktion deaktiviert. Auf dem Display erlischt **RND**. Abb. **[9]**.

Achtung: Der zeitliche Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Programmen muss mindestens 33 Minuten betragen, damit eine Überschneidung der Programme vermieden wird. Bei Nichtbeachtung bleibt der angeschlossene Verbraucher immer eingeschaltet.
- Beispiel: Das Programm **1 ON** ist für 1:00 und das Programm **1 OFF** für 3:00 programmiert. Die Zeitschaltuhr schaltet zufällig zwischen 1:04 und 1:32 ein und zwischen 3:04 und 3:32 wieder aus.

MANUELLES SCHALTEN

Diese Zeitschaltuhr gibt Ihnen die Möglichkeit angeschlossene Verbraucher manuell ein- und auszuschalten.

Durch Drücken der Taste **+1** während der Uhrzeit kann folgend geschaltet werden:
- **ON** angeschlossener Verbraucher ist immer eingeschaltet
- **AUTO - ON** angeschlossener Verbraucher ist im Programm eingeschaltet
- **OFF** angeschlossener Verbraucher ist immer ausgeschaltet
- **AUTO - OFF** ist im Programm ausgeschaltet (Abb. **[10]**).

AUTOMATISCHE RÜCKKEHR ZUR UHRANZEIGE

Wenn die Zeitschaltuhr den Programm- oder Countdown Modus anzeigt und länger als 2 Minuten keine Taste betätigt wird kehrt die Anzeige automatisch zur Uhrzeitanzeige zurück.

SOMMER / WINTERZEIT

- Taste **RCL** drücken. Die Stundenanzeige springt eine Stunde vor und es erscheint + **1h** auf dem Display um die Betriebszeit Sommer anzuzeigen.
- Um wieder in die Winterzeitanzeige zu gelangen, drücken Sie die **RCL** Taste

WARTUNG / PFLEGE

⚠ • Das Produkt ist für Sie wartungsfrei, öffnen oder zerlegen Sie es niemals.
• Wenn eine Reinigung der Zeitschaltuhr erforderlich ist, muss sie vom Netz getrennt werden. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.

Die Zeitschaltuhr darf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden!

UNGEWÖHNLICHE / KEINE ANZEIGE

Es ist möglich, dass die Zeitschaltuhr keine oder unvollständige Anzeige im Display anzeigt. In diesem Fall drücken Sie die **RST** Taste und geben die Programme und Uhrzeit neu ein.

GARANTIE

Die REV-Zeitschaltuhr durchläuft während der Fertigung mehrere, nach neuesten Stand der Technik aufgebaute Prüfstationen. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, leistet REV im nachfolgenden Umfang Gewähr:
1. Die Dauer der Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.
2. Das Gerät wird von REV entweder unentgeltlich nachgebessert oder ausgetauscht, wenn es innerhalb der Gewährleistungsfrist aus Gründen wegen eines Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar wird.
3. Die Haftung erstreckt sich nicht auf Transportschaden sowie auf Schäden, die aus fehlerhafter Installation entstehen.
4. Wird innerhalb von 6 Monaten nach Nichtanerkennung des Haftpflichtfalles durch REV kein Widerspruch eingelegt, verjährt das Recht auf Nachbesserung.
5. Im Gewährleistungsfall ist das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Mangelbeschreibung an den Händler oder REV zu senden.
6. Ohne Garantieverlust erfolgt Nachbesserung ausschließlich gegen Berechnung.

WEEE-ENTSORGUNGHINWEIS

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

GB

INTENDED USE

For automatic on/off switching of lamps and electrical equipment, in dry rooms, only for indoor use.

CE Conforms to corresponding European directives.

TECHNICAL DATA

Voltage: 230V~, 50Hz
Switching capacity: max. 3680W, 16A, ind. 690VA, 3A
Operating temperature: 0°C to + 35°C
Settings:
- 16 program options per day or week; due to block formation (e.g. MO - FR, SA - SU etc.) up to 112 switch operations are possible
- Minimum switching period 1 minute
- Manual switching is possible
- Countdown function (connected device is switched on or off when set time expires)
- Random function (connected device, e.g. radio/light is randomly switched on/off, thus giving the impression that someone is present)
- Reserve in case of power failure
- Setting Daylight Saving Time manually
- Child-proof lock

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ • Only a proper mains socket (230V~, 50Hz, with protective earth) from the public supply network may be used.
• Do not operate any equipment which could cause danger to life and limb if operated without supervision.

EXPLANATION OF CONTROL PANEL

Fig. **[1]**
MENU
- Switching mode between time of day, program and countdown function
- Confirmation of settings

OK
- Setting activation of time of day, program and countdown

+1
- Manual switching
- Program selection, forward
- Setting day, hours and minutes, backward

-1
- Random function
- Program selection, backward
- Setting day, hours and minutes, backward

RST
- Deletes all settings

RCL
- Deletes all programmes
The RCL and RST buttons should only be touched with insulated objects. Disconnect the unit from the mains before touching the button!

COMMISSIONING

1. Plug timer into a 230V~ socket. The battery requires only approx. 6 hours charging time. If timer is not used for an extended period, it should be connected at least once a month for at least two hours to maintain battery capacity.
2. If there is no display, press the **RST** key.
3. The timer is now ready to be set.

SETTING THE TIME OF DAY

- Use **MENU** key to select time setting.
- Press **OK** key for about 3 seconds. The day of week begins to flash; use **+1** or **-1** key to select the day.
- Press **OK** key, the hours are flashing; use **+1** or **-1** key to select the hours.
- Press **OK** key, the minutes are flashing; use **+1** or **-1** key to select the minutes.
- Press **MENU** key to confirm (fig. **[2]**).
- For rapid sequence, press and hold **+1** or **-1** key.

SETTING/CHECKING PROGRAMS

- The timer can be set for daily or weekly programs.
- Up to 16 programs are possible.
- To open the individual programs, use **MENU** key to access program **1 ON**.
- Use **+1** (forward) or **-1** (backward) key to access the individual programs from 1 to 16:
Program **1 ON** - Program **1 OFF**
Program **16 ON** - Program **16 OFF**
- For rapid sequence, press and hold **+1** or **-1** key.
- You can select daily or weekly combinations:
MO = Monday, TU = Tuesday, WED = Wednesday, TH = Thursday, FR = Friday, SA = Saturday, SU = Sunday
or for combinations:
MO - WE - FR
TU - TH - SA
SA - SU
MO - TU - WE
TH - FR - SA
MO - TU - WE - TH - FR
MO - TU - WE - TH - FR - SA
MO - TU - WE - TH - FR - SA - SU

EXAMPLE FOR SETTING A DAILY PROGRAM

- MO 8.15 On / MO 15.45 Off
- Use **MENU** key to access program **1 ON**.
- Press **OK** key once until day of week is flashing; use **+1** or **-1** key to select the day (e.g. MO).
- Press **OK** key, hours are flashing; use **+1** key to select the hours (e.g. 8).
- Press **OK** key, minutes are flashing; use **+1** key to select the minutes (e.g. 15). [fig. **[3]**]
- Press **OK** key, hours are flashing; use **+1** key to select the hours (e.g. 15).
- Press **OK** key, minutes are flashing; use **+1** key to select the minutes (e.g. 45). [fig. **[4]**]

The timer will only switch on and off on Monday.

EXAMPLE FOR SETTING A WEEKLY PROGRAM

- MO - Fr, 8.15 On / 15.45 Off
- Use **MENU** key to access program **1 ON**.
- Press **OK** key once until day of week is flashing; use **+1** or **-1** key to select weekly combination (e.g. MO TU WE TH FR).
- Press **OK** key, hours are flashing; use **+1** key to select the hours (e.g. 8).
- Press **OK** key, minutes are flashing; use **OK** key to select the minutes (e.g. 15). [fig. **[5]**]
- Press **OK** key, **1 ON** is flashing; use **+1** key to select program **1 OFF**
- Use **+1** or **-1** key to select weekly combination (e.g. MO TU WE TH FR).
- Press **OK** key, hours are flashing; use **+1** key to select the hours (e.g. 15).
- Press **OK** key, minutes are flashing; use **+1** key to select the minutes (e.g. 15) [fig. **[6]**

Every day, from Monday through Friday, the timer switches on and off at the same time.

Caution: To ensure that programming is activated, **AUTO ON** or **AUTO OFF** must be displayed in time mode. Press **+1** key during time mode to access **AUTO ON / AUTO OFF** (see Manual Switching).

HOW TO DISABLE PROGRAMS

- Use **MENU** key to access program **1 ON**.
- Use **+1** (forward) or **-1** (backward) key to access program to be disabled.
- Press **RCL** key; dashes appear. Please note that **ON** and **OFF** programs must be deleted individually, fig. **[7]**

COUNTDOWN TIMER

The connected device can be switched on or off after expiration of the set time.
- In time mode, use **+1** key to set either **OFF** (load is switched on after expiration of countdown) or **ON** (load is switched off after expiration of countdown).
- Use **MENU** key to access program **CTD**. The hours are flashing; use **+1** or **-1** key to select the hours
- Press **OK** key, the minutes are flashing; use **+1** or **-1** key to select the minutes.
- Press **OK** key, the seconds are flashing; use **+1** or **-1** key to select the seconds.
- Press **OK** key to run; all other programs are disabled during running. Display shows 0:00 after completion.
- To end countdown during running, press **RCL** key once, fig. **[8]**.

RANDOM FUNCTION

- In time mode, use **-1** key to activate random function. Display shows **RND**. The display must show **AUTO OFF**, if necessary, set as described under Manual Switching.
- This causes a delay of the set on and off times (On-Off programs from 1 - 16) by 4 - 32 minutes. Thus, the connected loads (e.g. light or radio) can be switched on or off at irregular intervals, giving unwanted visitors the impression that someone is at home.
- To deactivate random function, press **-1** again. **RND** disappears from the display, fig. **[9]**.

Caution: To prevent programs from overlapping, the time lag between two subsequent programs must be at least 33 minutes. If this is not observed, the connected load remains switched on.
- Example: Program **1 ON** is programmed for 1:00, and program **1 OFF** for 3:00. The timer randomly switches on between 1:04 and 1:32, and off between 3:04 and 3:32.

MANUAL SWITCHING

This timer allows you to manually switch connected loads on and off.
Press **+1** key during time mode to switch as follows:
- **ON** connected load is always switched on
- **AUTO - ON** connected load is on in the program
- **OFF** connected load is always switched off
- **AUTO - OFF** is switched off in the program (fig. **[10]**).

AUTOMATIC RETURN TO TIME DISPLAY

If timer shows program or count-down mode and more than 2 minutes have expired since key was last operated, the display automatically returns to the time display.

SUMMER / WINTER TIME

- Press **RCL** key. The hour display advances one hour and **+1h** appears on the display to indicate summer time.
- To return to display of winter time, press **RCL** key

MAINTENANCE/CARE

⚠ • You do not need to provide maintenance for this product. Never attempt to open or disassemble it.
• If the timer needs cleaning, always disconnect it from the mains. Only clean with a dry cloth.

Never place the timer in water or other liquids!

WARRANTY

During manufacturing this REV product is passed through several quality testing stations which are set up with newest technology. Should nevertheless a defect arise, REV offers a warranty to the following extent:
1. The duration of the warranty is 24 months after the date of purchase.
2. The unit is either repaired or replaced by REV free of charge or if it can be shown that it has become unusable during the warranty period due to a manufacturing or material defect.
3. The liability does not cover transport damages or damaged incurred through defective installation.
4. If REV-replaces the warranty claim and no objection is made within 6 months, the right to repair becomes time-barred.
5. In a warranty case the unit must be sent to the dealer or REV together with the sales slip and a short description of the defect.
6. If there is no proof for a warranty liability being in place, any repair carried out will be charged.

WEEE-REFERENCE OF DISPOSAL

In accordance with European defaults used electrical and electronic devices may no more be given to the unsorted waste. The symbol of the waste bin on wheels refers to the necessity of separate collection.

Please help with environmental protection and see to it that this device is given to the for this purpose designated systems of waste sorting if you do not use it any longer.

GUIDELINE 2012/19/EU of the EUROPEAN PARLIAMENT AND the COUNCIL of July 04th 2012 about electrical and electronics old devices.

EE

SIHTIPÄRANE KASUTAMINE

Valgusite ja elektriseadmete automaatseks lülitamiseks kuivades ruumides, ainult sisetingimustes.

CE Vastab Eli vastavusnõutsitele direktiividele

TEHNILISED ANDMED

Pinge: 230V~, 50Hz
Lülitusvõimsus: max.3680W, 16A, ind. 690VA, 3A
Töötemperatuur: 0 °C kuni + 35 °C
Seadistused:
- 16 programmeerimisvõimalust päevaks või nädalaks, jaotades plokkideks (nt MO - FR, SA - SO usw.) on võimalik kuni 112 lülitust
- Vähim lülitusintervall 1 minut
- Käsitsi lülitamine võimalik
- Allalugemise funktsioon (ühendatud seade lülitatakse pärast seadistatud aja möödumist sisse või välja)
- Juhuse funktsioon (ühendatud seade, nt raadio/lamp, lülitatakse juhuslikust ajast ja teeskleb seliselt kohalolekut)
- Käigureserv voolukatkestuse korral
- Käsitsi suveaja seadistamine
- Lapselukk

OHUTUSJUHISED

⚠ • Pingeallikana tohib kasutada ainult avaliku elektrivõrgu nõuetekohast vooluvõrgupistikupesa (230V~, 50Hz, kaitsemaandusega).
• Ärge kasutage seadmeid, mille järelevalveta töötamine võib elu ohustada või materiaalsed kahjusid tekitada.

TEENINDUSVÄLJA SELGITUS

Joonis **[1]**
MENU
- Kellaaja, programmide ja allalugemise funktsioonirežiimi ümberlülitusfunktsioon
- Seadistuste kinnitamine

OK
- Kellaaja, programmi ja allalugemise seadistuse aktiveerimine

+1
- Käsitsi lülitamine
- Programmide valimine kasvavalt
- Päeva, tundide ja minutite seadistamine kahanevalt

-1
- Juhuse funktsioon
- Programmide valimine kahanevalt
- Päeva, tundide ja minutite seadistamine kahanevalt

RST
- Kustutada kõik seadistused

RCL
- Programmide kustutamine
Nuppe RCL ja RST võib käsitseda vaid maandatud esemega. Enne nuppude vajutamist peab seade olema elektrivõrgust eemaldatud.

KASUTUSELEVÕTT

1. Ühendage lülituskell 230V~ pistikupesa. Mälu aku vajab nüüd täisloadmiseks u. 6 tundi. Aku mahu säilimiseks peaks seade olema ühendatud vähemalt kaheks tunniks ühe kuu jooksul.
2. Kui näitu ei ilmu, vajutage klahvi **RST**.
3. Lülituskell on nüüd kasutuse seadistuseks töövalmis.

KELLAAJA SEADISTAMINE

- Valige klahviga **MENU** kellaaja seadistamine.
- Hoidke klahvi **OK** all ca 3 sekundi. Nädalapäevaplokk vilgub, valige päev klahviga **+1** või **-1**.
- Vajutage klahvi **OK**, tunnid vilgulevad, valige tunnid klahviga **+1** või **-1**.
- Vajutage klahvi **OK**, minutid vilgulevad, valige minutid klahviga **+1** või **-1**.
- Kinnitage klahviga **MENU** (joonis **[2]**).
- Klahvi **+1** või **-1** all hoides jooksevad näidud kiiresti läbi.

PROGRAMMIDE SEADISTAMINE/ KONTROLLIMINE

- Lülituskella saab seadistada päevaste või nädalaste programmidega töötama.
- Võimalik on seadistada kuni 16 programmi.
- Üksikute programmide kutsumiseks kutsuge klahviga **MENU** programm **1 ON**.
- Klahviga **+1** (üles) või **-1** (alla) saab kutsuda üksikuid programme 1 kuni 16:
Programm **1 ON** (SISSE) - programm **1 OFF** (VÄLJA)
Programm **16 ON** (SISSE) - programm **16 OFF** (VÄLJA)
- Klahvi **+1** või **-1** all hoides jooksevad näidud kiiresti läbi.
- Valida võib erinevaid päeva- või nädalakombinatsioone:
MO = reede, TU = teisipäev, WED = kolmapäev, TH = neljapäev, FR = reede, SA = laupäev, SU = pühapäev
või kombinatsioonid:
MO - WE - FR
TU - TH - SA
SA - SU
MO - TU - WE
TH - FR - SA
MO - TU - WE - TH - FR
MO - TU - WE - TH - FR - SA
MO - TU - WE - TH - FR - SA - SU

PÄEVAPROGRAMMI SEADISTAMISE NÄIDE

- MO - R, 8.15 sisse / 15.45 välja.
- Kutsuge klahviga **MENU** programm **1 ON**.
- Vajutage korraks klahvi **OK**, kuni nädalapäev vilgub, valige nädala kombinatsioon (nt MO Di Mi DO Fr) klahviga **+1** või **-1**.
- Vajutage klahvi **OK**, tunnid vilgulevad, valige tunnid (nt 8) klahviga **+1**.
- Vajutage klahvi **OK**, minutid vilgulevad, valige minutid (nt 15) klahviga **+1** (joonis **[3]**).
- Vajutage klahvi **OK**, **1 ON** vilgub, valige klahviga **+1** programm **1 OFF**.
- Vajutage korraks klahvi **OK**, kuni nädalapäev vilgub.
- Valige klahviga **+1** või **-1** päev (nt MO).
- Vajutage klahvi **OK**, tunnid vilgulevad, valige tunnid (nt 15) klahviga **+1**.
- Vajutage klahvi **OK**, minutid vilgulevad, valige minutid (nt 45) klahviga **+1** (joonis **[4]**).

Lülituskell sisse- ja väljalülitumine toimub ainult esmaspäeval.

NÄDALAPROGRAMMI SEADISTAMISE NÄIDE

- MO - Fr, 8.15 sisse / 15.45 välja.
- Kutsuge klahviga **MENU** programm **1 ON**.
- Vajutage korraks klahvi **OK**, kuni nädalapäev vilgub, valige nädala kombinatsioon (nt MO Di Mi DO Fr) klahviga **+1** või **-1**.
- Vajutage klahvi **OK**, tunnid vilgulevad, valige tunnid (nt 8) klahviga **+1**.
- Vajutage klahvi **OK**, minutid vilgulevad, valige minutid (nt 15) klahviga **OK** (joonis **[5]**).
- Vajutage klahvi **OK**, **1 ON** vilgub, valige klahviga **+1** programm **1 OFF**.
- Valige klahviga **+1** või **-1** nädala kombinatsioon (nt MO Di Mi DO Fr).
- Vajutage klahvi **OK**, tunnid vilgulevad, valige tunnid (nt 8) klahviga **+1**.
- Vajutage klahvi **OK**, minutid vilgulevad, valige minutid (nt 15) klahviga **+1** Joonis **[6]**.

Lülitukell lülitab esmaspäevast reedet igas päev samal ajal sisse ja välja.

Tähelepanu! Programmeerimine on aktiveeritud siis, kui kellaaja režiimil kuvatakse **AUTO ON** või **AUTO OFF**. Kellaaja näidu korral klahvi **+1** vajutades saab näidu **AUTO ON / AUTO OFF** kutsuda (vt punkt Käsitsi lülitamine).

PROGRAMMIDE TÖÖST EEMALDAMINE

- Kutsuge klahviga **MENU** programm **1 ON**.
- Kutsuge klahviga **+1** (üles) või **-1** (alla) programm, mille soovite tööst eemaldada.
- Vajutage klahvi **RCL**, ilmuvad kriipsud. Arvestage palun, et programmid **ON** ja **OFF** tuleb kustutada üksikonsti. Joonis **[7]**.

ALLALUGEMISE TAIMER

Ühendatud seade on võimalik lasta pärast seadistatud aja möödumist sisse lülitada.
- Seadistage kellanäidu režiimil klahviga **+1** kas **OFF** (tarbija lülitatakse pärast allalugemise möödumist sisse) või **ON** (tarbija lülitatakse pärast allalugemise möödumist välja).
- Kutsuge klahviga **MENU** programm **CTD**. Tunnid vilgulevad, valige klahviga **+1** või **-1** tunnid.
- Vajutage klahvi **OK**, minutid vilgulevad, valige minutid klahviga **+1** või **-1**.
- Vajutage klahvi **OK**, sekundid vilgulevad, valige sekundid klahviga **+1** või **-1**.
- Klahvile **OK** vajutades käivitatakse operatsioon, kõik teised programmid on operatsiooni ajal tõstet väljas. Pärast lõppu palub kellaaja näidul näidikule 0:00.
- Allalugemise lõpetamiseks operatsiooni ajal vajutage korraks klahvi **RCL**. Joonis **[8]**.

JUHUSE FUNKTSIOON

- Juhuse funktsioon aktiveeritakse kellanäidu režiimil klahviga **-1**. Näidikule ilmub **RND**. Näidikule peab olema kuvatud **AUTO OFF**, seadistage vajadusel korral vastavalt punkis Käsitsi lülitamine kirjeldatule.
- Nüüd viibivad seadistatud sisse- ja väljalülitusajad (programmid 1 - 16) 4 - 32 minuti võrra. Tänu sellele toimub ühendatud tarbija (nt lamp või raadio) lülitamine ebaregulaar- ja soovimatutele külastajatele jääb mulje, et keegi on kodus.
- Klahvide **–1** uuesti vajutamisega desaktiveeritakse juhuse funktsioon. **RND** kaob näidikult. Joonis **[9]**

Tähelepanu! Programmide lõikumise vältimiseks peab kahe järjestatele järgneva programmi ajaline vahe olema vähemalt 33 minutit. Selle asjaolu tähelepanuta jätmise korral jääb ühendatud tarbija alati sisse lülitatuks.
- Näide. Programm **1 ON** on programmeeritud ajale 1:00 ja programm **1 OFF** ajale 3:00. Lülitukell lülitab juhuslikult kl 1:04 ja 1:32 vahel sisse ja kl 3:04 ja 3:32 vahel uuesti välja.

KÄSITSI LÜLITAMINE

Antud lülitukell võimaldab teil ühendatud tarbijaid käsitsi sisse ja välja lülitada.
Kellaaja näidu korral klahvi **+1** vajutades saab teostada järgmisi lülitusi:
- **ON** ühendatud tarbija on alati sisse lülitatud.
- **AUTO - ON** ühendatud tarbija on programmis sisse lülitatud.
- **OFF** ühendatud tarbija on alati välja lülitatud.
- **AUTO - OFF** on programmis välja lülitatud (joonis **[10]**).

AUTOMAATNE TAGASIMINEK KELLANÄIDULE

Kui lülitukell kuvab programmi või allalugemise režiimi ja vähemalt 2 minuti jooksul ei vajutata ühtegi klahvi, läheb näit automaatselt ilk kellaaja näidule.

SUVE-/TALVEAEG

- Vajutage klahvi **RCL**. Tunninäit hüppab ühe tunni võrra edasi ja näidikule ilmub suvise töökaja kuvamiseks **+ 1h**.
- Talveaja näidule tagasiminekuks vajutage klahvi **RCL**.

HOOLDUS

⚠ • Teie ei pea toodet hooldama, ärge avage või võtke seda kunagi lahti.
• Puhastamise ajaks peab taimerkell olema elektrivõrgust eemaldatud. Puhastada vaid kuiva riidlapiga.

Toimerkell ei tohi kunagi sattuda vette või teistesse vedelikesse!

ELEKTRILISTE JA ELEKTROONILISTE JÄÄTMETE KÄITLEMISE NÕUDED

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ei ole enam lubatud eurooppa ägaujaldele kaasas viia sorteerimata prügi hulka. Ratastel prügikonteineri sümbol juhib teie tähelepanu asjaolule, et seade on vaja lahutuskoguda.

Aidake ka teie loodust kaitsta ja kandke selle eest hoolt, et see seade antaks pärast selle kasutamisaja lõppu selleks ettenähtud jäätmete lahutuskogumispunkti. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 04. juuli 2012. a. DIREKTIIV 2012/19/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

FI

TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ

Laite on tarkoitettu valaisimien ja muiden sähkölaitteiden automaattiseen kytkemiseen oinaistaan kuivissa sisätiloissa.

CE Laite täyttää asiaankuuluvien eurooppalaisten normien vaatimukset.

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 230V~, 50Hz
Kytkentäteho: maks. 3680W, 16A, ind. 690VA, 3A
0°C to + 35°C
Käyttölämpötila:
Asetukset:
- 16 ohjelmointimahdollisuutta vuorokautta tai viikkoa kohti. 112 kytkentämahdollisuutta valitteessa sarjakytkentöjä (esim MO - FR, SA - SU ss jne.)
- Lyhin mahdollinen kytkentäväli: 1 minuutti
- Lähtölaskentatoiminto (aikakytkimeen liitetty sähkölaite käynnistyy tai sammuu asetetun ajan mukaisesti)
- Satunnaistoiminto (aikakytkimeen liitetty sähkölaite, esim. radio tai valaisin, kytkeytyy toistuvasti toiminnasta pois sattumanvaraisesti simuloiden läsnäoloa)
- Varakäyttövoima sähkökaskoksen varalta
- Manuaalinen muutos kesäaikaan
- Lapsisuoja

TURVALLISUUSOHJEET

⚠ • Virtalähteenä saa käyttää ainoastaan asianmukaista (suojamaadoituskoskella varustettua 230V~ ja 50Hz) sähköjohtoratsoja, joka kuuluu julkiseen jakeluverkostoon.
• Älkäyttämeen ei pidä kyllä seliasia laitteita, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita tai muita aiheuttaa huolimattomuusvaaroja ja esinevahinkoja.

KÄYTTÖKENTÄN MERKINTÖJEN SELITYKSET

Kuva **[1]**
MENU
- Käyttötilan vaihto kellonajan, ohjelman ja lähtölaskennan välillä
- Asetusten vahvistaminen

OK
- Kellonaika, ohjelma- ja lähtölaskenta-asetusten aktivointi

+1
- Manuaalinen kytkentä
- Ohjelmien valitseminen ylöspäin
- Päivä-, tunti- ja minuutiasetusten pienentäminen

-1
- Satunnaistoiminto
- Ohjelmien valitseminen alaspäin
- Päivä-, tunti- ja minuutiasetusten pienentäminen

RST
- Kaikkien asetusten poisto

RCL
-

Elektronische WOCHENZEITSCHALTUHR
Bedienungsanleitung
Typ: 25500A

GR **Ηλεκτρ νικός ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ**

IS **Rafrænn VIKUTÍMASTILLIR**
Notkunarleiðbeiningar

HR **elektronički tjedni timer**
Priručnik

LV **Elektroniskais nedēļas pulkstenslēdzis**
Lietošanas instrukcija

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

WARNINWEIS:
Nicht mehrfach hintereinander stecken.

REV Ritter GmbH • Frankenstr. 1-4
D-63776 Mömbris • E-mail: service@rev.biz
Telefon +49/18005077300 • Telefax +49/180 5 00410
(14ct aus dem deutschen Festnetz und max. 42ct aus dem Mobilfunknetz)

GR

ΠΡΟΒΑΛΕΤΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

Για την σωστήν ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λυχνιών και ηλεκτρικών συσκευών, σε απεγνώς χώρους, μόνο για εσωτερική χρήση.

CE Συμμορφώνεται με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ

Τάση: 230V~, 50Hz
Ισχύς: μεγ. 3680W, 16A, στις. 690VA, 3A
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως + 35°C
Ρυθμίσεις:
- Διακόπτης 16 προγραμμάτων ανά ημέρα ή εβδομάδα, μέσω ομοδοσύνης (π.χ. MO - FR, SA - SU) δυνατότητα έως και 112 κυκλωμάτων
- Λειτουργία ανίχνευσης: 1 λεπτό
- Λειτουργία αντίστροφης μέτρησης (η συνδεδεμένη συσκευή πραγματοποιεί τη λειτουργία μόνο στην διάρκεια του προγραμματισμένου χρόνου)
- Λειτουργία τυχαίας ενεργοποίησης (η συνδεδεμένη συσκευή ενεργοποιείται σε μια τυχαία χρονική στιγμή, προσομοιώνοντας την παρουσία σας)
- Ανάβει ενδεικτικό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Χειροκίνητη ρύθμιση θερινής ώρας
- Παιδική ασφάλεια

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ως πηγή τάσης χρησιμοποιείτε μόνον κανονική πρίζα δικτύου (230V~, 50Hz, με γείωση ασφαλείας) του δημοσίου δικτύου παροχής ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε συσκευες, των οποίων η ανεπίβλεπτη λειτουργία ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο ζωές ή υλικές αξίες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εικ. **[1]**
MENU
- Δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ ώρας, προγράμματος και λειτουργίας αντίστροφης μέτρησης διεβδόμενη ρυθμίσεων

OK
- Επιχρονίηση των ρυθμίσεων ώρας, προγράμματος και λειτουργίας αντίστροφης μέτρησης

+1
- Χειροκίνητη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (πλευρά προγράμματος ανοδικά)
- Ρύθμιση ημέρας, ωρών και λεπτών καθοδικά

-1
- Λειτουργία τυχαίας ενεργοποίησης (πλευρά προγράμματος καθοδικά)
- Ρύθμιση ημέρας, ωρών και λεπτών καθοδικά

RST
- Διαγραφή συνολικών ρυθμίσεων

RCL
- Διαγραφή προγραμμάτων
- Το πλήκτρο RCL και RST επιτρέπεται να αγγίζονται μόνο με μονωμένο αντικείμενο. Προτού αγγίξετε το πλήκτρο, πρέπει η συσκευή να αφαιρεθεί από την πρίζα!

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε το χρονοδιακόπτη με μία πρίζα 230V~. Η μπαταρία της μνήμης θα χρειαστεί περίπου 4 ώρες ώς όπου φορτιστεί. Σε περίπτωση που ο χρονοδιακόπτης παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας ή δεν λειτουργεί διάστημα, συνιστάται η σύνδεσή του μία φορά το μήνα για τουλάχιστον δύο ώρες, για να διατηρηθεί η χωρητικότητα της μπαταρίας.
2. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί καμία ένδειξη, πατήστε το πλήκτρο RST.
3. Ο χρονοδιακόπτης είναι τώρα έτοιμος για την εισαγωγή των ρυθμίσεων χρήσης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

- Επιλέξτε τη ρύθμιση ώρας με το πλήκτρο MENU
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OK για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Αφού ακουστεί ένα μακρύ σήμα, να αναβοβοβήσει, επιλέξτε με τα πλήκτρα +1 ή -1 την ημέρα.
- Πατήστε το πλήκτρο OK, οι ώρες αναβοβοβήσουν, επιλέξτε με τα πλήκτρα +1 ή -1 τις ώρες.
- Πατήστε το πλήκτρο OK, τα λεπτά αναβοβοβήσουν, επιλέξτε με τα πλήκτρα +1 ή -1 τα λεπτά.
- Πατήστε το πλήκτρο OK, η ένδειξη 1 ΟΝ αναβοβοβήσει, επιλέξτε με το πλήκτρο +1 το πρόγραμμα 1 OFF
- Επιλέξτε με τα πλήκτρα +1 ή -1 τον εβδομαδιαίο αναβοβοβή (π.χ. MO TU WED TH FR).
- Πατήστε το πλήκτρο OK, οι ώρες αναβοβοβήσουν, επιλέξτε με το πλήκτρο +1 τις ώρες (π.χ. 8).
- Πατήστε το πλήκτρο OK, τα λεπτά αναβοβοβήσουν, επιλέξτε με το πλήκτρο +1 τα λεπτά (π.χ. 15) Εικ. [5])
- Πατήστε το πλήκτρο OK, η ένδειξη 1 ΟΝ αναβοβοβήσει, επιλέξτε με το πλήκτρο +1 το πρόγραμμα 1 OFF
- Επιλέξτε με τα πλήκτρα +1 ή -1 τον εβδομαδιαίο αναβοβοβή (π.χ. MO TU WED TH FR).
- Πατήστε το πλήκτρο OK, οι ώρες αναβοβοβήσουν, επιλέξτε με το πλήκτρο +1 τις ώρες (π.χ. 8).
- Πατήστε το πλήκτρο OK, τα λεπτά αναβοβοβήσουν, επιλέξτε με το πλήκτρο +1 τα λεπτά (π.χ. 15) Εικ. [4]).
- Χρονοδιακόπτης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μόνο τη Δευτέρα..

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- ΜΕΝΟ 8.15 ενεργοποίηση / ΜΟ 15.45 απενεργοποίηση
- Επιλέξτε το πρόγραμμα 1 ΟΝ μέσω του πλήκτρου MENU.
- Πατήστε το πλήκτρο OK για φορά, έως ότου αρχίσει να αναβοβοβήσει η ημέρα της εβδομάδας, επιλέξτε με το πλήκτρο +1 ή -1 την ημέρα (π.χ. MO)
- Πατήστε το πλήκτρο OK, οι ώρες αναβοβοβήσουν, επιλέξτε με το πλήκτρο +1 τις ώρες (π.χ. 15)
- Πατήστε το πλήκτρο OK, τα λεπτά αναβοβοβήσουν, επιλέξτε με το πλήκτρο +1 τα λεπτά (π.χ. 45) (εικ. [4]).
- Χρονοδιακόπτης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μόνο τη Δευτέρα..

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- ΜΕΝΟ 8.15 ενεργοποίηση / ΜΟ 15.45 απενεργοποίηση
- Επιλέξτε το πρόγραμμα 1 ΟΝ μέσω του πλήκτρου MENU.
- Πατήστε το πλήκτρο OK για φορά, έως ότου αρχίσει να αναβοβοβήσει η ημέρα της εβδομάδας, επιλέξτε με το πλήκτρο +1 ή -1 την ημέρα (π.χ. MO)
- Πατήστε το πλήκτρο OK, οι ώρες αναβοβοβήσουν, επιλέξτε με το πλήκτρο +1 τις ώρες (π.χ. 15)
- Πατήστε το πλήκτρο OK, τα λεπτά αναβοβοβήσουν, επιλέξτε με το πλήκτρο +1 τα λεπτά (π.χ. 45) (εικ. [4]).
- Χρονοδιακόπτης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μόνο τη Δευτέρα..

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΩΡΑ

Όταν στο χρονοδιακόπτης προβάλλεται η κατάσταση λειτουργίας προγραμμάτων ή της αντίστροφης μέτρησης και δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για περισσότερα από 2 λεπτά, η ένδειξη επιστρέφει αυτόματα στην ένδειξη ώρας.

ΩΡΙΝΗ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΩΡΑ

- Πατήστε το πλήκτρο RCL. Η ένδειξη ωρών πάει μπροστά κατά μία ώρα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη + 1h ως ένδειξη του ότι έπρεπε να ξεκινήσει με θερινή ώρα
- Για να επαναρίψετε στην ένδειξη της χειμερινής ώρας, πατήστε το πλήκτρο RCL

ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ / ΚΑΜΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ

Είναι δυνατό, στο χρονοδιακόπτη να μην εμφανίζεται καμία ένδειξη ή αυτή να είναι ελλιπής. Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο RST και εισάγετε εκ νέου το προγράμματα και την ώρα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Το προϊόν δεν πρέπει να συντηρείται, ανοίγεται ή να σπάει από εσάς σας.
- Όταν είναι βρώμικο, καθαρίζεται με ένα χνουδωτό, πρέπει να απομακρύνεται από το δίκτυο. Καθαρίζετε το μόνο με ένα στεγνό πανί.

Το χρονόμετρο δεν επιτρέπεται ποτέ να βυθίζεται σε νερό ή άλλα υγρά!

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ WEEE

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, απαγορεύεται η ρίψη αποβλήτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στα σκουπίδια. Το σύμβολο του κάδου πάνω σε ρόδες, υποχρεωτικά την ανάγκη της ξεχωριστής διάθεσης. Συνδράμε και εσείς στη προστασία του περιβάλλοντος και διαθέστε αυτή τη συσκευή στο προορισμένο σύστημα διάθεσης απορριμμάτων. ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, από τις 04 Ιούλιος 2012 για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

- Πατήστε το πλήκτρο OK. Ξεκινά η εκτέλεση της αντίστροφης μέτρησης, ταυτόχρονα η διάρκεια του οποίου προγράμματος είναι απενεργοποιημένο. Όταν ολοκληρωθεί, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 0:00.
- Για να τερματίσετε πριν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, πατήστε το πλήκτρο RCL μία φορά εκ. [8].

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Η λειτουργία τυχαίας ενεργοποίησης ενεργοποιείται μέσω του πλήκτρου -1 στη χρονική λειτουργία. Στην οθόνη πρέπει να εμφανίζεται η ένδειξη RND. Στην οθόνη πρέπει να εμφανίζεται AUTO OFF, εάν όχι πατήστε το πλήκτρο, ρυθμίστε το όπως περιγράφεται στην ενότητα χειροκίνητη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
- Τώρα οι ρυθμίσεις μέρες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (προγράμματα ΟΝ-Off 1-16) καθυστερούν κατά 4 - 22 λεπτά. Κατ' αυτόν τον τρόπο ένας συνδεδεμένος καταναλωτής (π.χ. λυχνία ή ραδιόφωνο) ενεργοποιείται/απενεργοποιείται σε διάφορες χρόνο και τυχόν αντιπλήρωσι επακόλουθες έχουν την εντύπωση ότι κάποιος είναι στο σπίτι.
- Πατώντας ξανά το πλήκτρο -1 μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία τυχαίας ενεργοποίησης απενεργοποίησης. Η ένδειξη RND εξαφανίζεται από την οθόνη για ξεν. [9]

Πρ σ χή Για να είναι ενεργός ο προγραμματισμός στη χρονική μονάδα πρέπει να εμφανίζεται η ένδειξη AUTO ON ή AUTO OFF. Πατώντας το πλήκτρο +1 στη χρονική λειτουργία, μπορούν να προβληθούν οι ενδείξεις AUTO ON / AUTO OFF βλπτε ενότητα χειροκίνητη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).

ΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Επιλέξτε το πρόγραμμα 1 ΟΝ μέσω του πλήκτρου MENU.
- Προβάλετε το πρόγραμμα, το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε, πατώντας τα πλήκτρα +1 (ανοδικά) ή -1 (καθοδικά).
- Πατήστε το πλήκτρο RCL, εμφανίζονται γραμμές. Παρακολούθει προσέξτε ότι το προγράμματα ΟΝ και Off πρέπει να διαγράφονται ξεχωριστά εκ. [7]

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της συνδεδεμένης συσκευής εάπαξ από την πλευρά του ρυθμιζόμενου χρόνου.

- Στη χρονική λειτουργία, επιλέξτε μέσω του πλήκτρου +1 ένα ΟΝ (η κανονικήμης ενεργοποιούσα φορά) ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση) είτε ΟΝ (ο κανονικήμης απενεργοποιούσα φορά ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση)
- Επιλέξτε το πρόγραμμα CTD μέσω του πλήκτρου MENU. Οι ώρες αναβοβοβήσουν, επιλέξτε με τα πλήκτρα +1 ή -1 τις ώρες
- Πατήστε το πλήκτρο OK, τα λεπτά αναβοβοβήσουν, επιλέξτε με τα πλήκτρα +1 ή -1 τα λεπτά
- Πατήστε το πλήκτρο OK, τα δευτερόλεπτα αναβοβοβήσουν, επιλέξτε με τα πλήκτρα +1 ή -1 τα δευτερόλεπτα

IS

LÖGDOBIN NOTKUN

Ætlað til sjálfvirkrar skiptingar á ljósum og raftækjum, í þurrum herbergjum einungis innandyra.

CE Í samræmi við evrópskar reglugerðir.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Rafspenna: 230V~, 50Hz
Skiptigeta: hám. 3680W, 16A, ind. 690VA, 3A
Vinnuhitastig: 0°C til + 35°C
Stillingar:
- 16 mögulegir til prógrammstillingar á dag eða á viku, með hópvali (t.d. Mán - Fös, Lau – Sun o.s.frv.) er hægt að fá 112 skiptimöguleika
- Minnsta skiptitíð 1 mínúta
- Niðurtalningsvirki (kveikt er eða slökkt á tæki sem tengd hefur verið við tímastillirinn eftir að niðurtalin tími er liðinn)
- Slembivirki (kveikt er eða slökkt á tæki t.d. ofvarp/ ljósi sem tengd hefur verið við tímastillirinn og þannig gefið til kynna að enginn sé á staðnum)
- Gangvarafloti fyrir straumrof
- Handvirk sumartímastilling
- Barnavörn

ÖRYGGISATRIÐI

- Tækið má einungis vera tengt við löggilda innstungu rafmagnsinnlagn (230V~, 50Hz, með leiðsluvörn) frá ráfmagnsveitu ríkisins.
- Ekki má hafa annan tæki í gangi eftirlitslaust sem gæta skapað hættu á mönnum eða verðmætum.

SKÝRING Á STJÓRNBORÐINU

Mynd. **[1]**
MENU
- Skiptamur milli tíma, prógrammi og niðurtalningsvirkni
- Staðfesting á stillingum

OK
- Stillingarvirkun á tíma, prógrammi og niðurtalningu

+1
- Handvirk stilling
- val á prógramm uppámót
- Stilling dags, klukkustunda og mínútna niðurámót

-1
- Slembivirki
- val á prógramm niðurámót
- Stilling dags, klukkustunda og mínútna niðurámót

RST
- Eyða öllum stillingum

RCL
- Eyða forritum
Hnappana RCL og RST má aðeins snerta með einangruðu áhaldi. Áður en stutt er á þá skal taka tækið úr sambandi með því að fjarlægja kló úr innstungu!

RÁSING

1. Stinga skal tímastillirinn í 230V~ ráfmagnsinnstungu. Ráfhlaðan er u.þ.b. 6 klukkustundir að hlaða sig. Ef ekki er verið að nota tímastillirinn æetti að stinga honum í samband í nokkra daga á ári til að hlaða klukkuvirkið til að viðhalda virkni ráfhlöðunnar.
2. Ef ekkert birtist á skjánum skal ýrsta á RST-takkann.
3. Tímastillirinn er núna tilbúinn fyrir notkunarstillingar.

STILLING TÍMANS

- Með takkanum MENU skal velja tímastillingu
- Halda skal takkanum OK í u.þ.b. 3 sekúndur Nú byrjar vikudagurinn að blikka, og velja skal rétton dag með takkunum +1 eða -1.
- Þrýsta skal á takkann OK þá byrja klukkustundirnar að blikka og velja skal rétta klukkustund með takkunum +1 eða -1.
- Þrýsta skal á takkann OK þá byrja mínúturnar að blikka og velja skal rétta mínútu með takkunum +1 eða -1.
- Staðfesta með takkanum MENU (Mynd [2]).
- Með því að halda niðri takkunum +1 eða -1 hefst hraðhlaup.

STILLING/PRÓFUN PRÓGRAMMANNA

- Hægt er að stilla tímastillirinn fyrir daglega eða vikulega prógramm.
- Hægt er að stilla allt að 16 prógramm.
- Til að kalla fram einstök prógramm skal ýrsta á takkann MENU Programm 1 ON.
- Með takkanum +1 (upámót) eða -1 (niðurámót) eru hægt að velja einstök prógramm frá 1 til 16.
Prógramm 1 ON (KVEIKT) - Prógramm 1 OFF (SLÖKKT)
Prógramm 16 ON (KVEIKT) - Prógramm 16 OFF (SLÖKKT)
- Með því að halda niðir takkunum +1 eða -1 hefst hraðhlaup.
- Hægt er að velja einstaka daga eða vikusamsetningar.

MO = Mánudagur, TU = Þriðjudagur, WED = Miðvikudagur,
TH = Fimmtudagur, FR = Föstudagur, SA = Laugardagur, SU = Sunnudagur
eða því samsemingar:

MO – WE – FR
TU – TH – SA
SA – SU
MO – TU – WE
TH – FR – SA
MO – TU – WE – TH – FR
MO – TU – WE – TH – FR – SA
MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU

DAGMI UM STILLINGU Á DAGSPRÓGRAMMI

- MO 8.15 Kveikt / MO 15.45 Slökkt
- Þrýsta skal á takkann MENU Programm 1 ON.
- Þrýsta skal einu sinni á takkann OK , þar til vikudagurinn fer að blikka, með takkanum +1 eða -1 skal velja rétta vikudag (t.d. Þri).
- Þrýsta skal á takkann OK þá byrja klukkustundirnar að blikka og með takkanum +1 velja skal rétta klukkustund (t.d. 8).
- Þrýsta skal á takkann OK þá byrjar 1 ON að blikka og velja 1 ON fyrir kveikjun.
- Þrýsta skal einu sinni á takkann OK þar til vikudagurinn fer að blikka.
- Með takkanum +1 eða -1 skal velja dag sem á að slökkva (t.d. Fim).
- Þrýsta skal á takkann OK þá byrja klukkustundirnar að blikka og með takkanum +1 velja skal rétta klukkustund (t.d. 15).
- Þrýsta skal á takkann OK þá byrjar 1 ON að blikka og velja 1 OFF fyrir slökkvun.
- Þrýsta skal á takkann OK þá byrja mínúturnar að blikka og með takkanum +1 velja skal rétta mínútu (t.d. 45) [Mynd [4]]
- Núna skiptir tímastillirinn einungis á mánudögum til föstudaga á milli Kveikt og Slökkt.

DAGMI UM STILLINGU Á VIKUPRÓGRAMMI

- MO 8.15 Kveikt / MO 15.45 Slökkt
- Þrýsta skal á takkann MENU Programm 1 ON.
- Þrýsta skal einu sinni á takkann OK , þar til vikudagurinn fer að blikka, með takkanum +1 eða -1 skal velja vikusamsetningar (t.d. MO TU WED TH FR).
- Þrýsta skal á takkann OK þá byrja klukkustundirnar að blikka og með takkanum +1 velja skal rétta klukkustund (t.d. 8).
- Þrýsta skal á takkann OK þá byrja mínúturnar að blikka og með takkanum +1 velja skal rétta mínútu (t.d. 15) [Mynd [5]]
- Þrýsta skal á takkann OK þá byrjar 1 ON að blikka og velja 1 OFF fyrir slökkvun.
- Þrýsta skal á takkann OK þá byrja klukkustundirnar að blikka og með takkanum +1 velja skal rétta klukkustund (t.d. 8).
- Þrýsta skal á takkann OK þá byrja mínúturnar að blikka og með takkanum +1 velja skal rétta mínútu (t.d. 45) [Mynd [6]]

Athugið Tímabilið sem er á milli tveggja prógramma sem fylgja hvert öðru verður að vera a.m.k. 33 mínútur til þess að kveikt / slökkt virki eins og stillt. Sé þessu ekki fylgt eftir verður stöðugt kveikt á þeim notanda sem er tengdur.

Dæmi: Prógramm1 1 ON er prógrammstillt fyrir 1:00 og prógramm1 1 OFF er prógrammstillt fyrir 3:00. Tímastillirinn slekkur á milli 1:04 og 1:32 og milli 3:04 og 3:32 á bónadðrum samkvæmt slembivirkninni.

HANDVIRK STILLING

Þessi tímastilli leyfir manni að slökkva og kveikja handvirkt á tengdum notendum.

Með því að þrýsta á takkann +1 á meðan klukkan er á hlaupi að nó fram hefur áhrifarandi ferlum:

- ON óvalt er kveikt á tengdum notendum
- AUTO - ON kveikt er á tengdum notendum í prógramminu [Mynd [10]].
- OFF óvalt er slökkt á tengdum notendum
- AUTO - OFF slökkt er á tengdum notendum í prógramminu [Mynd [10]].

SJÁLFVIRK BAKFARSLA KLUKKU

Ef að tímastillirinn sýnir prógramm- eða niðurtalningshaminn og ekki er þrýst á takka í lengur en 2 mínútur birtist klukkan sjálfkrafa aftur á skjánum.

SUMAR / VETRARTÍMI

- Þrýsta á takkann RCL. Klukkan færist fram um eina klukkustund og +1h birtist á skjánum sem gefur til kynna að sumartíminn sé gangi.
- Til að fara aftur á vetrartímann skal þrýsta aftur á takkann RCL.

ÖVENJULEGT / EKKERT BIRTIST

Það getur komið fyrir að tímastillirinn birtir ekkert eða einungis ófullkomnar tölur á skjánum. Í þessu tilfelli skal þrýsta á RST takkann og slá inn prógrömmin og tímann að nýju.

VIÐHALD/EFTIRLIT

- Tækið er viðhaldsfrítt: Því skal aldrei opna það né taka í sundur.
- Ef nauðsynlegt reynist að þrífa tímastillinn, verður að taka hann úr sambandi við veitukerfið. Þrífið hann aðeins með þurrum klút.

Tímaraforum má aldrei dýfa í vatn eða annan vökva!

WEEE-RÁÐLEGGINGAR UM FÖRGUN

Notuð rafmagns- og rafeindatæki taki má, samkvæmt evrópskum reglum, ekki lengur setja í ofloksaðan úrgang. Táknið fyrir ruslatunnu á hjólum vísar til mikilvægi aðskilðar söfnunar.

Hjálpið til við að vernda umhverfið og sjáið til þess að þetta tæki, þegar ekki skal nota það þangur, fara í fyrirskilð kerfi aðskilðar söfnunar.

VIDMIDUNARREGLA 2012/19 EG EVRÓPSKA RINGSINS OG RÁÐSINS frá 04. júlí 2012 um rafmagns- og rafeindatæki og bónað.

HR

PRIMJENA U SKLADU S NAMJENOM

Za automatsko uključivanje i isključivanje svjetiljki i električnih aparata u suhim prostorijama, prikladan samo za zatvoreni prostor.

CE Usklađen s odgovarajućim europskim direktivama.

TEHNIČKI PODACI

Napon: 230V~, 50Hz
Nazivna snaga: maks 3680W, 16A, 690VA, 3A
Radna temperatura: 0°C do + 35°C
Postavke:
- 16 mogućnosti programa dnevno ili tjedno, mogućnost do 112 uklapanja zahvaljujući stvaranju blokova (npr. MO - FR, SA - SO itd.)
- Najmanji razmak uklapanja: 1 minuta
- Mogućnost zatamnjivanja - potrebno je koristiti prigodnu prigodnu [Mynd [10]].

SJÁLFVIRK BAKFARSLA KLUKKU

Ef að tímastillirinn sýnir prógramm- eða niðurtalningshamin og ekki er þrýst á takka í lengur en 2 mínútur birtist klukkan sjálfkrafa aftur á skjánum.

SUMAR / VETRARTÍMI

- Þrýsta á takkann RCL. Klukkan færist fram um eina klukkustund og +1h birtist á skjánum sem gefur til kynna að sumartíminn sé gangi.
- Til að fara aftur á vetrartímann skal þrýsta aftur á takkann RCL.

ÖVENJULEGT / EKKERT BIRTIST

Það getur komið fyrir að tímastillirinn birtir ekkert eða einungis ófullkomnar tölur á skjánum. Í þessu tilfelli skal þrýsta á RST takkann og slá inn prógrömmin og tímann að nýju.

VIÐHALD/EFTIRLIT

- Tækið er viðhaldsfrítt: Því skal aldrei opna það né taka í sundur.
- Ef nauðsynlegt reynist að þrífa tímastillinn, verður að taka hann úr sambandi við veitukerfið. Þrífið hann aðeins með þurrum klút.

Tímaraforum má aldrei dýfa í vatn eða annan vökva!

WEEE-RÁÐLEGGINGAR UM FÖRGUN

Notuð rafmagns- og rafeindatæki taki má, samkvæmt evrópskum reglum, ekki lengur setja í ofloksaðan úrgang. Táknið fyrir ruslatunnu á hjólum vísar til mikilvægi aðskilðar söfnunar.

Hjálpið til við að vernda umhverfið og sjáið til þess að þetta tæki, þegar ekki skal nota það þangur, fara í fyrirskilð kerfi aðskilðar söfnunar.

VIDMIDUNARREGLA 2012/19 EG EVRÓPSKA RINGSINS OG RÁÐSINS frá 04. júlí 2012 um rafmagns- og rafeindatæki og bónað.

PRIMJENA U SVAKODNEVNOM PROGRAMU

- MO ukl. 8.15 / MO isklj. 15.45
- Preko tipke **MENU** pozovite program **1 ON**.
- Jedanput pritisnite tipku **OK** kako da počne treperiti dan u tjednu, a zatim pomoću tipke **+1** ili **-1** odaberite dan (npr. MO).
- Pritisnite tipku **OK**, treperit će sati; pomoću tipke **+1** ili **-1** odaberite sate.
- Pritisnite tipku **OK**, treperit će minute; pomoću tipke **+1** odaberite minute (npr. 15) (slika **[3]**).
- Pritisnite tipku **OK**, treperit će **1 ON**, pomoću tipke **+1** odaberite program **1 OFF**.
- Jednoput pritisnite tipku **OK** kako da počne treperiti dan u tjednu.
- Pomoću tipke **+1** ili **-1** odaberite dan (npr. MO).
- Pritisnite tipku **OK**; trepere sati; pomoću tipke **+1** odaberite sate (npr. 15).
- Pritisnite tipku **OK**, trepere minute; pomoću tipke **+1** odaberite minute (npr. 45) (slika**[4]**).

Uključni sat izvodi uključivanje i isključivanje samo ponedjeljkom.

PRIMJER NAMJEŠTANJA TJEDNOG PROGRAMA

- MO - Fr ukl. 8.15 / isklj. 15.45
- Preko tipke **MENU** pozovite program **1 ON**.
- Jedanput pritisnite tipku **OK** kako da počne treperiti dan u tjednu, a zatim pomoću tipke **+1** ili **-1** odaberite početni dan (npr. MO Di MI DO Fri).
- Pritisnite tipku **OK**; trepere sati; pomoću tipke **+1** odaberite sate (npr. 8).
- Pritisnite tipku **OK**; trepere minute; pomoću tipke **+1** odaberite minute (npr. 15) [slika **[3]**].
- Pritisnite tipku **OK**, trepert će **1 ON**; pomoću tipke **+1** odaberite program **1 OFF**.
- Pomoću tipke **+1** ili **-1** odaberite tjedno kombinaciju (npr. MO Di MI DO Fri).
- Pritisnite tipku **OK**; trepere sati; pomoću tipke **+1** odaberite sate (npr. 8).
- Pritisnite tipku **OK**; trepere minute, pomoću tipke **+1** odaberite minute (npr. 15) slika **[6]**).

Uključni sat izvodi uključivanje i isključivanje svakog dana od ponedjeljka do petka u isto vrijeme.

Pozor! Kako bi program bio aktivan, u modusu točnog vremena mora biti prikazano **AUTO ON** ili **AUTO OFF**. Pritiskom na tipku **+1** u točnom vremenu moguće je pozvati **AUTO ON / AUTO OFF** (pogledajte točku „Ručno uklapanje").

DEAKTIVIRANJE PROGRAMA

- Preko tipke **MENU** pozovite program **1 ON**.
- Pomoću tipke **+1** (prema gore) ili **-1** (prema dolje) pozovite program koji je potrebno deaktivirati.
- Pritisnite tipku **RCL**. Pojavljuju se crte. Obratite pozornost na to da je programe **ON** i**OFF** potrebno obrisati pojedinačno (slika **[7]**).

VREMENSKI PROGRAMATOR ZA ODBROJAVANJE

Postoji mogućnost uključivanja i isključivanja priključenog uređaja po isteku namještenog vremena.

- Preko tipke **+1** u modusu točnog vremena namjestite **1 OFF** (trošilo se po isteku odbrojavanja isključuje) ili **ON** (trošilo se po isteku odbrojavanja uključuje).
- Preko tipke **MENU** pozovite program **CTD**. Trepere sati; pomoću tipke **+1** ili **-1** odaberite sate.
- Pritisnite tipku **OK**, trepere minute; pomoću tipke **+1** ili **-1** odaberite minute.
- Pritisnite tipku **OK**, trepere sekunde; pomoću tipke **+1** ili **-1** odaberite sekunde.
- Pritisnite tipku **OK** za početak se odbrojavanje; tijekom odbrojavanja svi su drugi programi deaktivirani. Pa isteku se zaustavlja na vrijednost 0:00.
- Kako biste zaustavili odbrojavanje koje je u tijeku, pritisnite jedanput tipku **RCL** (slika **[8]**).

FUNKCIJA SLUČAJA

- Funkcija slučaja aktivira se preko tipke **-1** u modusu točnog vremena. Na zaslonu se pojavljuje **RND**. Na zaslonu se mora nalaziti **AUTO ON** ili **AUTO OFF**, u protivnom pritisnite tipku, a zatim pomoću tipke **+1** odaberite „Ručno uklapanje".
- Sada se namještena vremena uključivanja i isključivanja (program1 On-Off od 1-16) produljuju za 4 - 32 minute. Time se u različito vrijeme uključuje neko priključeno trošilo (npr. svjetiljka ili radio), čime neželjeni posjetitelji stječu utisak da je netko kod kuće.
- Funkcija slučaja deaktivira se ponovnim pritiskom na tipku **-1**. Na zaslonu se gasi **RND** (slika **[9]**).

Pozor! Vremenski razmak između dva programa koji slijede jedan iza drugog mora iznositi najmanje 33 minute kako bi se izbjeglo preklapanje programa. U slučaju nepoštivanja ove upute priključeno trošilo ostaje stalno uključeno.

- Primjer: Program **1 ON** programiran je za 1:00,a program **1 OFF** programiran je za 3:00. Uključni sat izvodi slučajno uključivanje između 1:04 i 1:32, a ponovno isključivanje između 3:04 i 3:32.

RUČNO UKLAPANJE

Ovaj uključni sat pruža Vam mogućnost ručnog uključivanja i isključivanja priključenih trošila. Pritiskom na tipku **+1** tijekom modusa točnog vremena moguće je izvršiti sljedeće:

- **ON** priključeno trošilo uvijek je uključeno.
- **AUTO - ON** priključeno trošilo uključeno je u programima.
- **OFF** priključeno trošilo uvijek je isključeno.
- **AUTO - OFF** isključeno je u programu (slika **[10]**).

AUTOMATSKI POVRATAK NA PRIKAZ TOČNOG VREMENA

Ako uključni sat prikazuje modus programa ili modus odbrojavanja, a dulje od 2 sekunde ne pritisne se nijedna tipka, prikaz se automatski vraća na prikaz točnog vremena.

LJETNO/ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA

- Pritisnite tipku **RCL**. Prikaz sati pomiče se za jedan sat dalje i na zaslonu se pojavljuje **+ 1h** kako bi se naznačilo ljetno računanje vremena.
- Kako biste ponovno dospjeli na prikaz zimskog računanja vremena, pritisnite tipku **RCL**.

ODRŽAVANJE/NJEGA

- Proizvod je za vas bez održavanja, ne otvarajte ga i ne rastavljajte ga sami.
- Ako je potrebno čišćenje uličnice s vremenskom sklopkom, mora se odvojiti od mreže. Čistite samo s jednom suhom krpom.

Učinica s vremenskom sklopkom se ne smije nikada uranjati u vodu ili u druge tekućine!

WEEE-NAPUTAK O ZBRINJAVANJU

Rabljeni električni ili elektronski uređaji se u skladu s odredbama EU više ne smiju stavljati u nerazvrstani otpad. Simbol kante za otpad na kotač

Elektronische WOCHENZEITSCHALTUHR
Bedienungsanleitung
Typ: 25500A

NL **Elektronische WEEKTIJDSCHAKELKLOK**
Gebruiksaanwijzing

NO **Elektronisk UKETIDSUR**
Bruksanvisning

PT **TEMPORIZADOR SEMANAL ELECTRÓNICO**
Manual de utilização

RU **Электронный выключ тель с ч совым мех низмом недельного цикл**
Нр апт. инструкции по эксплуатации

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

REV

REV Ritter GmbH • Frankenstr. 1-4
D-63776 Mömbris • E-mail: service@rev.biz
Telefon +49/18005073309 • Telefax +49/180 5 0074140
(14ct aus dem deutschen Festnetz und max. 42ct aus dem Mobilfunknetz)

NL

REGLEMENTAIR VOORGESCHREVEN GEBRUIK

Voor het automatische schakelen van lampen en elektrische apparaten, in droge lokalen, uitsluitend voor het gebruik binnen.

Conform met de van toepassing zijnde Europese richtlijn

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning: 230V~, 50Hz
Schakelvermogen: max. 3680W, 16A, ind. 690VA, 3A
Bedrijfstemperatuur: 0°C to + 35°C
Settings:
4 inschalingen:
16 programmamogelijkheden per dag of week, door blokvorming
(bijvoorbeeld MO - FR, SA - SO, enz.)
maximaal 112 schakelingen mogelijk
Kleinste schakelinterval 1 minuut
Countdownfunctie (aangesloten apparaat wordt na het verstrijken van de ingestelde tijd in- of uitgeschakeld)
Toevalsfunctie (aangesloten apparaat, bijvoorbeeld radio/lamp, wordt toevallig in- en uitgeschakeld en creëert zodoende aanwezigheid)
Noodstroomvoorziening bij stroomuitval
Handmatige instelling van de zomertijd
Kinderslot

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Als spanningsbron mag er uitsluitend een reglementair voorgeschreven stopcontact (230V~, 50Hz, met randaarde van het openbare stroomnet gebruikt worden.
- Bedien geen apparaten, wier werking zonder toezicht tot een gevaar voor het leven en voor voorwerpen van waarde kan leiden.

TOELICHTING BIJ HET BEDIENINGSVELD

Alb. **[1]**
MENU
- Omschakelmodus tussen uur van de dag, programma en countdownfunctie
- Bevestiging van instellingen

OK
- Instellingsactivering van uur van de dag, programma en countdown

+1
- Handmatig schakelen
- Kiezen van programma's opwaarts
- Instellen van dag, uren en minuten oPwaarts

-1
- Toevalsfunctie
- Kiezen van programma's afwaarts
- Instellen van dag, uren en minuten afwaarts

RST
- Alle instellingen wissen

RCL
- Programma's wissen
RCL- en RST-knop mogen alleen maar worden bediend met een geëigend voorwerp. Voordat u een knop bediend, moet het apparaat uit het stopcontact worden gehaald!

Schakelklok uit stopcontact nemen, met een dun, elektrisch niet-geleidend voorwerp **RCL** en **RST** indrukken.

INGEBRUIKNAME

1. Steek de schakelklok in een stopcontact van 230V~. De accu van het gebruiksgeld heeft nu ca.6 uur nodig om op te laden. De tijdschakelklok dient bij langer durend niet-gebruik minstens twee uur lang opgeladen te worden om de capaciteit van de accu te verkrijgen.
2. Indien er geen aandsluiting volgt, drukt u de toets RST in.
3. De tijdschakelklok is nu operationeel voor de gebruiksinstelling.

INSTELLING VAN HET UUR VAN DE DAG

- Met de toets MENU de instelling van het tijdstip selecteren.
- De toets O.K. ca. 3 seconden lang ingedrukt houden. De weekdag begint te knipperen, met toets +1 of -1 de dag selecteren.
- Toets O.K. indrukken, de uren knipperen, met toets +1 of -1 de uren selecteren.
- Toets O.K. indrukken, de minuten knipperen, met toets +1 of -1 de minuten selecteren.
- Met toets MENU bevestigen (afb. [2]).
- Door de toets +1 of -1 ingedrukt te houden, volgt er een snelle doorloop.

INSTELLEN/CONTROLEREN VAN DE PROGRAMMA'S

- De tijdschakelklok kan voor dagelijkse of wekelijkse werden.
- Er kunnen maximaal 16 programma's ingesteld worden.
- Om de individuele programma's op te roepen, met toets MENU programma 1 ON oproepen.
- Met toets +1 (opwaarts) of -1 (afwaarts) kunnen de individuele programma's van 1 tot 16 afgemoeten worden:
Programma 1 ON (AAN) - programma 1 OFF (UIT)
Programma 16 ON (AAN) - programma 16 OFF (UIT)
- Door de toets +1 of -1 ingedrukt te houden, valgt er een snelle doorloop.
- Er kunnen individuele dagen of weekcombinaties geselecteerd worden:
MO = maandag, TU = dinsdag, WED = woensdag, TH = donderdag, FR = vrijdag, SA = zaterdag, SO = zondag
afwaarts of voor combinaties:
MO - WE = FR
TU - TH = SA
SA - SU
MO - TU - WE
TH - FR - SA
MO - TU - WE - TH - FR - SA
MO - TU - WE - TH - FR - SA - SU
MO - TU - WE - TH - FR - SA - SU

VOORBEELD VOOR HET INSTELLEN VAN EEN DAGPROGRAMMA

- MO 8.15 "Aan" / MO 15.45 "Uit"
- Via toets MENU programma 1 ON oproepen.
- De toets O.K. één keer indrukken totdat de weekdag knippert, met toets +1 of -1 de dag (b.v. MO) selecteren.
- Toets O.K. indrukken, de uren knipperen, met toets +1 de uren (b.v. 8) selecteren
- Toets O.K. indrukken, de minuten knipperen, met toets +1 de minuten (b.v. 15) selecteren (afb. [3])
- Toets O.K. indrukken, de uren knipperen, met toets +1 programma 1OFF selecteren
- Toets O.K. één keer indrukken totdat de weekdag knippert, met toets +1 of -1 de dag (b.v. MO) selecteren
- Met toets +1 of -1 de dag (b.v. MO) selecteren
- Toets O.K. indrukken, de uren knipperen, met toets +1 de uren (b.v. 15) selecteren
- Toets O.K. indrukken, de minuten knipperen, met toets +1 de minuten (b.v. 45) selecteren (afb. [4]).

De tijdschakelklok schakelt uitsluitend op maandag in of uit.

VOORBEELD VOOR HET INSTELLEN VAN EEN WEEKPROGRAMMA

- MO 8.15 "Aan" / MO 15.45 "Uit"
- Via toets MENU programma 1 ON oproepen..
- De toets O.K. één keer indrukken totdat de weekdag knippert, met de toets +1 of -1 weekcombinatie (b.v. MO TU WE TH FR).
- Toets O.K. indrukken, de uren knipperen, met toets +1 de uren (b.v. 8) selecteren.
- Toets O.K. indrukken, de minuten knipperen, met toets +1 de minuten (b.v. 15) selecteren (afb. [5])
- Toets O.K. indrukken 1 ON knippert, met toets +1 programma 1OFF selecteren
- Met toets +1 of -1 weekcombinatie (b.v. MO TU WE TH FR) selecteren.
- Toets O.K. indrukken, de uren knipperen, met toets +1 de uren (b.v. 8) selecteren.
- Toets O.K. indrukken, de minuten knipperen, met toets +1 de minuten (b.v. 15) selecteren (afb. [6]).

De tijdschakelklok schakelt aan maandag tot vrijdag elke dag op hetzelfde tijdstip in of uit.

Opgelet: opdat de programmering actief is, moet in de tijdmodus AUTO ON of AUTO OFF aangegeven worden. Door het indrukken van de toets +1 tijdens de klokstijd kan AUTO ON / AUTO OFF opgeroepen worden (zie punt "Handmatig schakelen").

PROGRAMMA'S BUITEN WERKING STELLEN

- Via toets MENU programma 1 ON oproepen.
- Met toets +1 (opwaarts) of -1 (afwaarts) het programma, dat buiten werking gesteld moet worden, oproepen.
- Toets RCL indrukken, er verschijnen streepjes. Gelieve in acht te nemen dat ON en OFF programma's individueel gewist moeten worden alb. [7]

COUNTDOWNTIMER

De mogelijkheid bestaat, het aangesloten apparaat na het verstrijken van de ingestelde tijd te laten in- of uitschakelen..
- Via de toets +1 in de tijdmodus oPwel OFF (verbruiker wordt na het verstrijken van de countdown ingeschakeld) of ON (verbruiker wordt na het verstrijken van de countdown uitgeschakeld) instellen.
- Via toets MENU programma CTD oproepen. De uren knipperen, met toets +1 of -1 de uren selecteren
- Toets O.K. indrukken, de minuten knipperen, met toets +1 of -1 de minuten selecteren
- Toets O.K. indrukken, de seconden knipperen, met toets +1 of -1 de seconden selecteren
- Door het indrukken van de toets O.K. wordt de werking gestart, alle andere programma's zijn tijdens de werking buiten gebruik. Na het verstrijken verschijnt "0:00" op het display.
- Om de countdown tijdens de werking te beëindigen toets RCL één keer indrukken alb. [8].

TOEVALSFUNCTIE

- De toets via -1 in de wijzermodus wordt de toevalsfunctie geactiveerd. RND verschijnt op het display. Er moet AUTO OFF op het display staan, eventueel zoals onder "Handmatig schakelen" beschreven instellen.
- De ingestelde in- en uitschakeltijden lopen nu een vertraging (programma's "On-Off" van 1–16) van 4 - 32 minuten op. Daardoor wordt op verschillende tijdstippen een aangesloten verbruiker (bijvoorbeeld lamp of radio) geschakeld en hebben ongewenste bezoekers de indruk dat er iemand thuis is.
- Door de toets -1 nogmaals in te drukken, wordt de toevalsfunctie gedeactiveerd. Op het display doeft RND alb. [9].

Opgelet: de afstand in de tijd tussen twee op elkaar volgende programma's moet minstens 33 minuten bedragen, opdat een overlapping van de programma's vermeden wordt. Bij veronachtzaming blijft de aangesloten verbruiker altijd ingeschakeld.
- Voorbeeld: het programma 1 ON is voor 1:00 en het programma 1 OFF voor 3:00 gegrogrammeerd. De tijdschakelklok schakelt hierdoor om 1:04 en 1:32 in en tussen 3:04 en 3:32 terug uit.

HANDMATIG SCHAKELEN

Deze tijdschakelklok geeft u de mogelijkheid, aangesloten verbruikers met de hand in- en uit te schakelen. Door het indrukken van de toets +1 tijdens de klokstijd kan er als volgt geschakeld worden:
- ON aangesloten verbruiker is altijd ingeschakeld
- AUTO - ON aangesloten verbruiker is in het programma ingeschakeld
- OFF aangesloten verbruiker is altijd uitgeschakeld
- AUTO - OFF aangesloten verbruiker is in het programma uitgeschakeld (afb. [10]).

AUTOMATISCHE TERUGKEER NAAR DE UURAANDUIDING

Als de tijdschakelklok de programma- of countdownmodus aangeeft en er langer dan 2 minuten geen toets bedrukt wordt, keert het display automatisch terug naar de weergave van het tijdstip.

ZOMER- / WINTERTIJD

- Toets RCL indrukken. De uuraanduiding springt één uur vooruit en + 1h verschijnt op het display om de zomertijdmodus aan te geven.
- Om terug tot de wintertijd over de wintertijd te gaan, druk u de toets RCL in

ONGEWOON / GEEN DISPLAY

Het is mogelijk dat de tijdschakelklok geen of een onvolledige melding op het display weergeeft. In dit geval drukt u de toets RST in en voert u de programma's en het tijdstip opnieuw in.

ONDERHOUD

- Het product is onderhoudsvrij, u mag het nooit openen of demonteren.
- Als u de tijdschakelklok moet reinigen, dient deze uit het stopcontact te worden gehaald. Alleen met een droog doekje reinigen.

De tijdschakelklok mag nooit worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen!

WEEE-AFVALRICHTLIJN

In overeenstemming met de Europese aanwijzingen mag afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet langer bij het ongesorteerde afval worden gedeponeerd. Het symbool van de verrijdbare afvalbak wijst op de noodzaak van een gescheiden afvalinzameling.
Help ook mee ons milieu te beschermen en zorg ervoor dat deze apparaten, als ze niet meer gebruikt, in de correcte systemen van de gescheiden afvalverwerking terechtkomen.
RICHTLIJN 2012/19/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 04 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

NO

FORSKRIFTSMESSIG BRUK

Til automatisk inn- og utkopling av lamper og elektroniske apparater, kun i tørre rom innendørs.

I samsvar med de gjeldende europeiske direktiver.

TEKNISKE DATA

Spenning: 230V~, 50Hz
Koplingseffekt: maks. 3680W, 16A, ind. 690VA, 3A
Driftstemperatur: 0°C to + 35°C
Innstillinger:
- 16 programmuligheter pr. dag eller uke, ved forflytgende dager (f.eks. MA - FR, LØ - SØ osv.) er opptil 112 koplinger mulig
- Minimum innkoplingsavstand 1 minutt
- Countdown-funksjon (det tilkoplede apparater slås på eller av etter et innstilt tid er annet)
- Tilfeldighetsfunksjon (tilkoplet apparat, f.eks. radio / lampe slås tilfeldig på og av og får det til å se ut som om noen er til stede)
- Gangreserve ved strømbrudd
- Manuell omstilling til sommertid
- Barnesikring

Sikkerhetsinstrukser

- Som strømkilde skal det kun brukes en stikkontakt (230V~, 50Hz, med jording) som er korrekt koplet til det offentlige strømnett.
- Ikke bruk apparater som kan utgjøre fare for liv og gjenstander dersom de brukes uten tilsyn.

FORKLARING BETJENINGSFELT

Fig. **[1]**
MENU
- Modus for omkopling mellom dagprogram, og countdownfunksjon
- Bekreftelse av innstillinger

OK
- Aktivering av innstilling for dagntid, program og countdown

+1
- Manuell inn/utkopling
- Valg av programmer oppover
- Innstilling av dag, timer og minutter nedover

-1
- Tilfeldighetsfunksjon
- Valg av program nedover
- Innstilling av dag, timer og minutter nedover

RST
- Sletting av samtlige innstillinger

RCL
- Sletting av programmer
Tastene RCL og RST skal kun benyttes med en isolert gjenstand. Innen tastene benyttes må apparatet tas ut av stikkontakten!

BRUK

1. Sett tidsuret i en 230V~ stikkontakt. Batteriet trenger ca. 6 timer på å lades opp. Er tidsuret ikke i bruk over lengre tid, bør det kjøres inn minst 2 timer hver måned for å opprettholde batterikapasiteten.
2. Vises ingen tegn på displayet, trykk RST-tasten.
3. Tidsuret er nå klart for bruksinnstilling.

INNSTILLING AV DØGNTID

- Velg klokkeslettinnstilling med tasten MENU
- Hold tasten OK trykket i ca. 3 sekunder. Ukedagen begynner å blinke, velg med tastene +1 eller -1.
- Trykk OK, timene blinker, velg time med tastene +1 eller -1.
- Trykk OK, minuttene blinker, velg minut med tastene +1 eller -1.
- Bekreft med tasten MENU (fig. [2]).
- Holder du tastene +1 eller -1 trykket, vises en rask gjennomgang.

INNSTILLE/KONTROLLERE PROGRAMMENE

- Tidsuret kan innstilles for daglige eller ukentlige program.
- Det kan innstilles opptil 16 program.
- For å hente de enkelte programmene, trykker du på MENU for å hente program 1 ON.
- Med tasten +1 (oppover) eller -1 (nedover) kan du hente de enkelte programmene fra 1 til 16:
Program 1 ON (PÅ) - Program 1 OFF (AV)
Program 16 ON (PÅ) - Program 16 OFF (AV)
- Holder du tastene +1 eller -1 trykket, vises en rask gjennomgang.
- Du kan velge enkelte dager eller ukekombinasjoner:
MO = mandag, TU = tirsdag, WED = onsdag,
TH = torsdag, FR = fredag, SA = lørdag,
SU = søndag
eller for kombinasjoner:
MO - WE = FR
TU - TH = SA
SA - SU
MO - TU - WE
TH - FR - SA
MO - TU - WE - TH - FR
MO - TU - WE - TH - FR - SA
MO - TU - WE - TH - FR - SA - SU

EKSEMPEL PÅ INNSTILLING AV ET DAGPROGRAM

- MO 8.15 On / MO 15.45 Off
- Hent program 1 ON med tasten MENU.
- Trykk tasten OK en gang til ukedagen blinker, velg dag (f.eks. MO) med tastene +1 eller -1.
- Trykk OK, timen blinker, velg time med tasten +1 (f.eks. 8).
- Trykk OK, minuttene blinker, velg minut med tasten +1 (f.eks. 15) (fig. [3])
- Trykk OK, 1 ON blinker. Velg program 1OFF med tast +1
- Velg ukekombinasjon (f.eks. MO TU WE TH FR) med tastene +1 eller -1.
- Trykk OK, timer blinker, velg time med tasten +1 (f.eks. 8).
- Trykk OK, minuttene blinker, velg minut med tasten +1 (f.eks. 15) (fig. [6]).

Tidsuret slår tilkoplet apparat på og av til samme tid hver dag fra mandag til fredag.

OBS: For at programmet skal være aktivert, må AUTO ON eller AUTO OFF vises på displayet. Trykker du på tasten +1 mens klokkeslettet vises, kan du hente AUTO ON / AUTO OFF (se punkt "Manuell inn-/utkopling).

STANSE PROGRAM

- Hent program 1 ON med tasten MENU.
- Med tasten +1 (oppover) eller -1 (nedover) kan du hente det programmet som skal stanses.
- Trykk RCL, på displayet vises streker. Vær oppmerksom på at ON og OFF programmene må slettes enkeltvis, fig. [7]

COUNTDOWN TIMER

Det er også mulig å la det tilkoplede apparatet slås på eller av etter et innstilt tid er emne.
- I klokkeslettmodus trykker du på tasten +1 for å stille inn enten OFF (apparatet slås på når countdown er ferdig) eller ON (apparatet slås av når countdown er ferdig).
- Hent program CTD med tasten MENU. Timene blinker, velg time med tastene +1 eller -1.
- Trykk OK, minuttene blinker, velg minut med tastene +1 eller -1.
- Trykk OK, sekundene blinker, velg sekund med tastene +1 eller -1.
- Trykk OK for å starte forløpet, alle andre programer er satt ut av drift under forløpet. Når tiden er emne, vises 0:00 på displayet.
- For å avslutte countdown under forløpet, trykk tasten RCL en gang, fig. [8].

TILFELDIGHETSFUNKSJON

- Tilfeldighetstenkningen aktiveres ved å trykke på tasten -1 i klokkeslettmodus. På displayet vises RND. Det må stå AUTO OFF på displayet. Still evt. inn som beskrevet under Manuell inn-/utkopling.
- De innstille tidene for PÅ og AV forsinkes (On-Off program fra 1–16) med 4 - 32 minutter. Dermed aktiveres et tilkoplet apparat (f.eks. lampe eller radio) til ulike tider. Ubedte gjester får inntrykk av at noen er hjemme.
- Trykk tasten -1 en gang til for å deaktivere tilfeldighetsfunksjonen. På displayet slukkes RND, fig. [9].

OBS: Tidsavstanden mellom to påfølgende program må være minst 33 minutter, slik at programmene ikke overlapper hverandre. Ignoreres dette, er det tilkoplede apparatet alltid slått på.
- Eksempel: Program 1 ON er programmert for kl. 1.00 og program 1 OFF for kl. 3.00 Tidsuret slår tilfeldigvis på mellom kl. 1.04 og kl. 1.32 og av igjen mellom kl. 3.04 og kl. 3:32.

MANUELL INN-/UTKOPLING

Med dette tidsuret kan du også slå tilkoplede apparater på og av manuelt.
Trykk tasten +1 i klokkeslettmodus for å velge blant:
- ON tilkoplet apparat er alltid på
- AUTO - ON tilkoplet apparat er slått på i programmet
- OFF tilkoplet apparat er alltid av
- AUTO - OFF tilkoplet apparat er slått av i programmet (fig. [10]).

AUTOMATISK TILBAKE TIL VISNING AV KLOKKESLETT

Når tidsuret viser program- eller countdown-modus og det ikke trykkes på noen taster på en minutter, går tidsuret automatisk tilbake til å vise klokkeslettet.

SOMMER- / VINTERTID

- Trykk tasten RCL. Timevisningen går en time fram og det står + 1h på displayet for å vises at det er modus sommertid.
- Trykk RCL for å gå tilbake til vinterstid

UVANT / INGEN VISNING

Det kan forekomme at det ikke er noen visning på displayet eller at visningen er ufullstendig. I slike tilfeller trykker du RST tasten og tasten inn program og klokkeslett på nytt.

VEDLIKEHOLD/STELL

- Produktet krever intet stell fra din side, og det skal derfor aldri åpnes eller adelegges av deg.
- Når det er påkrevd med en rengjøring av tidsbryteren, skal den bare tørkes fra stammetet. Rengjøres med en tørr klut.

Tidsbryteruret må aldri dyppes i vann eller annen flytighet!

WEEE-RÅD OM AVFALLSHÅNDTERING

I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også De tar vare på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU av 04. juli 2012 for utbrukte elektriske og elektroniske apparater.

PT

UTILIZAÇÃO CORRECTA

Para a comutação automática de lâmpadas e aparelhos eléctricos, utilizar espaços secos, apenas no interior.

Conforme as respectivas directivas europeias.

DADOS TÉCNICOS

Tensão: 230V~, 50Hz
Potência de comutação: máx. 3680W, 16A, ind. 690VA, 3A
Temperatura de funcionamento: 0°C até + 35°C
Configurações:
- 4 possibilidades de programação por dia ou semana, criando blocos (p.ex. MO - FR, SA - SU etc.); possíveis até 28 comutações
- Período de comutação mínimo 1 minuto
- Função countdown (o aparelho conectado é ligado ou desligado após execução do período configurado)
- Função aleatório (o aparelho, por exemplo, rádio/lâmpada, é ligado ou desligado de forma aleatória e finge assim presença)
- Indicador de reserva de energia em caso de falha de electricidade > 6h
- Segurança manual do temporizador
- Protecção para crianças

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

- Como fonte de tensão apenas pode ser utilizada uma tomada de rede corecta (230V~, 50Hz, com fio de ligação à terra) da rede de alimentação pública.
- Não operar nenhum aparelho, cuja operação não vigiada pode causar perigo de vida e danos materiais.

EXPLICAÇÃO DO PAINEL DE OPERAÇÃO

Fig. **[1]**
MENU
- Modo de comutação entre hora do dia, programa e função countdow
- Confirmação de configurações

OK
- Activação da configuração da hora do dia, programa e countdown

+1
- Comutar manualmente
- Seleccionar programas de forma ascendente
- Configurar a dia, horas e minutos de forma de scendente

-1
- Função aleatório
- Seleccionar programas de forma descendente
- Configurar a dia, horas e minutos de forma de scendente

RST
- Apagar todas as regulações

RCL
- Apagar programas
As teclas RCL e RST apenas podem ser accionadas com um objecto isolado! Antes de accionar as teclas, retire o aparelho da tomada!

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

1. Introduza o temporizador numa tomada de 230V~. A bateria do memória necessita aprox. 6 horas para carregar. O temporizador deve ser ligado, no mínimo durante duas horas por mês, em caso de um inutilização prolongada para manter a capacidade da bateria.
2. Se não surgir nenhuma indicação acoione o botão **RST**.
3. O temporizador encontra-se agora operacional para a configuração de utilização.

CONFIGURAÇÃO DA HORA DO DIA

- Com o botão **MENU** seleccionar a configuração da hora
- Manter premido o botão **OK** por aprox. 3 segundos. O dia da semana fica intermitente, seleccionar o dia com o botão **+1 ou -1**.
- Premir o botão **OK**, as horas estão intermitentes, com o botão **+1 ou -1** seleccionar as horas.
- Premir o botão **OK**, os minutos estão intermitentes, com o botão **+1 ou -1** seleccionar os minutos.
- Confirmar com o botão **MENU** (fig. **[2]**).
- Ao manter premido o botão **+1 ou -1** ocorre uma apresentação rápida.

CONFIGURAR/VERIFICAR OS PROGRAMAS

- O temporizador pode ser configurado para programas diários ou semanais.
- Podem ser configurados até 16 programas.
- Para consultar os programas individuais consultar com o botão **MENU** o programa 1 **ON**.
- Com o botão **+1** (ascendente) ou **-1** (descendente) podem ser consultados os programas individuais de 1 a 16:
Programa 1 **ON (LIG)** - programa 1 **OFF (DESLIG.)**
Programa 16 **ON (LIG)** - programa 16 **OFF (DESLIG.)**
- Ao manter premido o botão **+1 ou -1** ocorre uma apresentação rápida.
- Podem ser seleccionados dias individuais ou combinações de semanas:
MO = segunda-feira, TU = terça-feira, WED = quarta-feira, TH = quinta-feira, FR = sexta-feira, SA = sábado, SU = domingo
ou para as combinações:
MO - WE - FR
TU - TH - SA
SA - SU
MO - TU - WE
TH - FR - SA
MO - TU - WE - TH - FR
MO - TU - WE - TH - FR - SA
MO - TU - WE - TH - FR - SA - SU

EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO DE UM PROGRAMA DIÁRIO

- MO 8.15 Lig / MO 15.45 Deslig
- Consultar com o botão **MENU** programa 1 **ON**.
- Premir uma vez o botão **OK**, até que o dia da semana fique intermitente, seleccionar com o botão **+1** ou **-1** a combinação da semana (p.ex MO TU WE TH FR).
- Premir o botão **OK**, as horas estão intermitentes, com o botão **+1** seleccionar as horas (p.ex. 8).
- Premir o botão **OK**, os minutos estão intermitentes, com o botão **+1** seleccionar os minutos (p.ex. 15) (fig. [3])
- Premir o botão **OK**, **1 ON** está intermitente, com o botão **+1** seleccionar programa 1OFF
- Premir uma vez o botão **OK** até que o dia da semana fique intermitente, seleccionar com o botão **+1 ou -1** o dia (p.ex. SEG)
- Premir o botão **OK**, as horas estão intermitentes, com o botão **+1** seleccionar as horas (p.ex. 15).
- Premir o botão **OK**, os minutos estão intermitentes, com o botão **+1** seleccionar os minutos (p.ex. 45) (fig. [4]).

O temporizador apenas liga e desliga à segunda-feira.

EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO DE UM PROGRAMA SEMANAL

- MO 8.15 Lig / MO 15.45 Deslig
- Consultar com o botão **MENU** programa 1 **ON**.
- Premir uma vez o botão **OK**, até que o dia da semana fique intermitente, seleccionar com o botão **+1** a combinação da semana (p.ex MO TU WE TH FR).
- Premir o botão **OK**, as horas estão intermitentes, com o botão **+1** seleccionar as horas (p.ex. 8).
- Premir o botão **OK**, os minutos estão intermitentes, com o botão **+1** seleccionar os minutos (p.ex. 15) (fig. [5])
- Premir o botão **OK**, **1 ON** está intermitente, com o botão **+1** seleccionar programa 1OFF
- Seleccionar com o botão **+1** ou **-1** a combinação da semana (p.ex MO TU WE TH FR).
- Premir o botão **OK**, as horas estão intermitentes, com o botão **+1** seleccionar as horas (p.ex. 8).
- Premir o botão **OK**, os minutos estão intermitentes, com o botão **+1** seleccionar os minutos (p.ex 15) (fig. [6]).

O temporizador liga e desliga, de segunda a sexta todos os dias, à mesma hora.

Atenção: Para que a activação esteja activa tem de se encontrar visualizado AUTO ON ou AUTO OFF. Ao premir o botão **+1** durante a hora, pode ser consultado o **AUTO ON / AUTO OFF** (ver ponto Comutar manualmente).

COLOCAR OS PROGRAMAS FORA DE FUNCIONAMENTO

- Consultar com o botão **MENU** programa 1 **ON**.
- Com o botão **+1** (ascendente) ou **-1** (descendente) seleccionar o programa que deve ser colocado fora de funcionamento.
- Premir o botão **RCL**, surgem riscos. Observar, que os programas **ON** e **OFF** devem ser eliminados individualmente fig. [7]

TEMPORIZADOR COUNTDOWN

Existe a possibilidade de ligar ou desligar o aparelho após a execução do tempo configurado.
- Através do botão **+1** no funcionamento da hora configurar **OFF** (o consumidor conectado é ligado após a execução do countdown) ou **ON** (consumidor é desligado após a execução da countdown).
- Consultar com o botão **MENU** programa CTD. As horas estão intermitentes, com o botão **+1** ou **-1** seleccionar as horas
- Premir o botão **OK**, os minutos estão intermitentes, com o botão **+1 ou -1** seleccionar os minutos.
- Premir o botão **OK**, os segundos estão intermitentes, com a botão **+1** ou **-1** seleccionar os segundos.
- Ao premir o botão **OK** a execução é indicada, todos os outros programas estão fora de funcionamento durante a execução. Após a execução surge 0:00 no ecrã.
- Para terminar o countdown durante a execução premir uma vez o botão **RCL** fig. [8]

FUNÇÃO ALEATÓRIA

- Através do botão -1 no funcionamento da hora, a função aleatória é activada. Surge RND no ecrã.
No ecrã tem de surgir **AUTO OFF**, se necessário, configurar como descrito em Comutar manualmente.
- Através das opções as períodos de ligação e desconexão configurados (programas On-Off de 1–16) em 4 - 32 minutos. Assim, em diversas horas, é comutada um consumidor conectado (p.ex lâmpada ou rádio) e os visitantes indesejados têm a impressão de estar alguém em casa.
- Ao premir novamente o botão -1 a função aleatória é desactivada. No ecrã desaparece RND fig. [9].

Atenção: O período entre dois programas seguidos tem de ser pelo menos de 33 minutos, para evitar uma sobreposição dos programas. Em caso de incumprimento, o consumidor conectado está sempre ligado.
- Exemplo: O programa **1 ON** está programado para a 1.00 h e o programa **1 OFF** para as 3.00. O temporizador liga aleatoriamente entre 1.04 h e 1.32 h e desliga novamente entre as 3.04 h e 3.32 h.

MANUAL SWITCHING

Este temporizador oferece a possibilidade de ligar e desligar manualmente o consumidor conectado.
Ao premir o botão +1 durante a hora pode ser comutado o seguinte:
- **ON** o consumidor conectado está sempre ligado
- **AUTO - ON** o consumidor conectado está ligado no programa
- **OFF** o consumidor conectado está sempre desligado
- AUTO - OFF está desligado no programa (fig. [10]).

RETROCESSO AUTOMÁTICO PARA A INDICAÇÃO DA HORA

Se o temporizador indicar o modo de programa ou countdown e não for premido nenhum botão durante 2 minutos, a indicação retrocede automaticamente para a indicação da hora.

HORÁRIO DE VERÃO / HORÁRIO DE INVERNO

- Premir o botão **RCL**. A indicação da hora passa uma hora para a frente e surge + 1h no ecrã para visualizar a hora de funcionamento Verão.
- Para retroceder à indicação de Inverno, premir o botão **RCL**

SEM INDICAÇÃO/INDICAÇÃO INVULGAR

É possível, que o temporizador visualize uma indicação incompleta ou mesmo não indique qualquer indicação. Neste caso, premir o botão RST e introduzir novamente os programas e a hora.

SUMMER / WINTER TIME

- Press **RCL** key. The hour display advances one hour and **+ 1h** appears on the display to indicate summer time.
- To return to display of winter time, press **RCL** key

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

- O produto não necessita de manutenção. Abra ou desmonte jamais o produto.
- Se o temporizador necessitar de uma limpeza, separe este da rede. Limpe apenas com um pano seco.

Imerge jamais o temporizador em água ou num outro líquido!

WEE-AVISO DE DESCARTE

Aparelhos eléctricos e electrónicos usados não podem ser mais colocados em lixo não separado. Ao conforme as determinações europeias. O símbolo do tambor de lixo sobre rodas avisa sobre a necessidade da coleta separada.
Também ajuda na protecção do meio ambiente e providencia que estes aparelhos quando não mais usados sejam entregues no sistema previsto da coleta separada.
DIRECTRIZ 2012/19/EU DO PARLAMENTO E CONSELHO EUROPEU de 04 de julho 2012 sobre aparelhos eléctricos electrónicos antigos.

RU

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Для автоматической коммутации ламп и электроприборов в сухих помещениях только внутри зданий.

соответствие в соответствии со всеми европейскими директивами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 230В~, 50Гц
Коммутационная способность: макс. 3680Вт, 16А, ind. 690ВА, 3А
Рабочая температура: 0 °C до + 35°C
Настройки:
- 16 возможностей программирования в суточном и недельном цикле за счет объединения записей в блоки (напр., MO - FR, SA - SO и т. д.), допускается до 112 переключений
- Минимальный период между срабатываниями 1 минута
- Возможно переключение вручную
- Функция обратного отсчета времени (подсоединенный прибор будет включен либо выключен по истечении заданного промежутка времени)
- Функция случайного включения (подсоединенный прибор, например, радио/светильник включается и выключается в случайном режиме, поддерживая видимость присутствия)
- Запас хода при сбое электропитания
- Ручной перевод на летнее время
- Защита от детей

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- В качестве источника напряжения разрешается использовать только выполненную надлежащим образом сетевую штепсельную розетку (230В~, 50Гц, с защитным проводом) коммунальной сети электроснабжения.
- Не пользуйтесь приборами, которые в случае отсутствия присмотра за ними могут привести к опасности для жизни или порче ценного имущества.

РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Рис. **[1]**
MENU
- Режим переключения между временем суток, программой и функцией обратного отсчета времени
- Подтверждение настроек

OK
- Активация настроек времени суток, программы и функции обратного отсчета времени

+1
- Ручное переключение
- Выбор программ в порядке возрастания
- Установка дня, часов и минут в порядке убывания

-1
- Функция случайного включения
- Выбор программ в порядке убывания
- Установка дня, часов и минут в порядке убывания

RST
- Удалить все установки

RCL
- Удалить программы
Кнопки RCL и RST можно нажимать только изолированным предметом. Перед нажатием кнопки прибор необходимо выключить из розетки!

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Установите выключатель с часовым механизмом в розетку 230В~. Теперь аккумулятору требуется ок. 6 часов для зарядки. Если выключатель с часовым механизмом не используется долгое время, то его необходимо подключать к сети на менее чем на 2 часа в месяц, чтобы сохранить объем аккумулятора.
2. Если индикация отсутствует, нажмите кнопку **RST**.
3. Теперь выключатель с часовым механизмом готов к эксплуатации и заданию пользовательских настроек.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ СУТОК

- Выберите настройку времени при помощи кнопки **MENU**.
- Удерживайте кнопку **OK** нажатой в течении ок. 3 секунд. Индикатор дня недели начинает мигать, выберите день при помощи кнопки **+1** или **-1**.
- Нажмите кнопку **OK**, индикатор часов начинает мигать, установите часы при помощи кнопки **+1** или **-1**.
- Нажмите кнопку **OK**, индикатор минут начинает мигать, установите минуты при помощи кнопки **+1** или **-1**.
- Подтвердите свой выбор, нажав кнопку **MENU** (Рис. **[2]**).
- За счет удерживания кнопки **+1** или **-1** в нажатом состоянии можно ускорить процесс выбора.

ЭЛЕКТРОНИКА, УПРАВЛЯЕМАЯ ПРОГРАММОЙ

НАСТРОЙКА/ПРОВЕРКА ПР

SE

SE

SI

ES

TR

HU

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING

För automatisk påslagning av lampor och elektroniska apparater i torr miljö. Endast för inomhusbruk.

Uppfyller kraven i relevanto EU-direktiv.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning: 230Vac, 50Hz
Kopplingseffekt: max. 3680W, 16A
ind. 690VA, 3A
Driftstemperatur: 0°C to + 35°C
Inställningar:

- 16 programmöjligheter per dag eller vecka. Genom att bilda grupper av dagar (t.ex. mån, tis-ons) är upp till 112 olika till- och frånslagsperioder möjliga.
- Minsta till- och frånslagsperiod är 1 minut
- Nedräkningsfunktion (den snabbma apparaten slås till efter från när den inställda tiden har gått)
- Slumpfunktion (den omkopplingstid t.ex. radio/lampa slås slumpmässigt till efter från när du är borta så att det verkar som om någon är hemma)
- Sommartid vid strömbortfall
- Manuell omställning till sommartid
- Batteribackup

SÄKERHETSINFORMATION

- Endast korrekt typ av ursprungsbatteri (230V~, 50Hz, 2ordat) i det allmänna elnätet får användas.
- Använd inte batterier med uppgiven som kan utgöra livfara eller orsaka materiella skador när de är i gång utan uppsikt.

FÖRKLARING AV KONTROLLPANELEN

Bild [1]
MENU

- Växlingsläge mellan tid, program och nedräkningsfunktion

- Bakteflehe av inställningar

OK

- Aktivering av inställningar för tid, program och nedräkning

+1

- Manuell till-/frånslagning
- Val av program (upp)
- Inställning av dag, timmar och minuter (ned)

-1

- Slumpfunktion
- Val av program (ned)
- Inställning av dag, timmar och minuter (ned)

RST

- Raderar samtliga inställningar

RCL

- Raderar program
- Knapparna RCL och RST för endast trycksa in med ett isolerat föremål. Innan knapparna trycks in måste apparaten tas bort från vägguttaget!

DRIFTTAGNING

1. Anslut timern till ett 230V-uttag. Minnets batteri behöver av sig ämnas för att bidda inställningar. Om timern används regelbundet och den anslutna till strömmen minst en gång i månaden för att batteriets kapacitet inte ska försämras.
2. Om det inte visas något på skärmen ska du trycka på RST-knappen.
3. Timern är nu driftsklar och inställningarna för användningen kan göras.

INSTÄLLNING AV TIDEN

- Med knappen MENU kan du välja tidsinställningen
- Håll knappen OK intryckt i ca tre sekunder. Veckodagen börjar blinka. Ange dag med knappen +1 eller -1.
- Tryck på knappen OK så att timmarna börjar blinka. Ange timmar med knappen +1 eller -1.
- Tryck på knappen OK så att minuterna börjar blinka. Ange minuter med knappen +1 eller -1.
- Återkalla med knappen MENU (bild [2]).
- När man håller knappen +1 eller -1 nedtryckt sker en snabbgenomgång.

INSTÄLLNING/KONTROLL AV PROGRAMMEN

- Timern kan ställas in för dags eller veckoprogram.
- Upp till 16 program kan ställas in.
- För att öppna de enskilda programmen kan du öppna programmet 1 ON med knappen MENU.
- Med knappen +1 (upp) eller -1 (ned) kan du öppna de enskilda programen från 1 till 16:
Program 1 ON (TILL)- program 1 OFF (FRÅN)
Program 16 ON (TILL)- program 16 OFF (FRÅN)
- När man håller knappen +1 eller -1 nedtryckt sker en snabbgenomgång.
- Man kan både välja enskilda dagar eller kombinationer av dagar:
MO = måndag, TU = tisdag, WE = onsdag,
TH = torsdag, FR = fredag, SA = lördag,
SU = söndag
Att kombinationer:
MO - WE = FR
TU - TH - SA
SA - SU
MO - TU - WE
TH - FR - SA
MO – TU – WE – TH – FR
MO – TU – WE – TH – FR – SA
MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU

EXEMPEL PÅ INSTÄLLNING AV ETT DAGSPROGRAM

- MO 8.15 till/MO 15.45 från
- Öppna program 1 ON med knappen MENU.
- Tryck på knappen OK en gång så att veckodagen börjar blinka. Välj dag (t.ex. MO) med knappen +1 eller -1.
- Tryck på knappen OK så att timmarna börjar blinka. Välj timme (t.ex. 8) med knappen +1.
- Tryck på knappen OK så att minuterna börjar blinka. Välj minuter (t.ex. 15) med knappen +1 (bild [3]).
- Tryck på knappen OK så att 1 ON blinkar. Välj program 1 OFF med knappen +1.
- Tryck på knappen OK tills veckodagen börjar blinka (t.ex. TU, WE, TH, FR) med knappen +1 eller -1.
- Tryck på knappen OK så att timmarna börjar blinka. Välj timme (t.ex. 8) med knappen +1.
- Tryck på knappen OK så att minuterna börjar blinka. Välj minuter (t.ex. 15) med knappen +1 (bild [4]).
- Tryck på knappen OK så att 1 ON blinkar. Välj program 1 ON med knappen +1.

EXEMPEL PÅ INSTÄLLNING AV ETT VECKOPROGRAM

- MO 8.15 till/MO 15.45 från
- Öppna program 1 ON med knappen MENU.
- Tryck på knappen OK en gång så att veckodagen börjar blinka. Välj veckokombination (t.ex. MO TU TH FR) med knappen +1 eller -1.
- Tryck på knappen OK så att timmarna börjar blinka. Välj timme (t.ex. 8) med knappen +1.
- Tryck på knappen OK så att minuterna börjar blinka. Välj minuter (t.ex. 15) med knappen +1 (bild [5]).
- Timern kommer nu att slås till och från på samma tid varje dag från måndag till fredag.

OBSERVERA: För att programmeringen ska vara aktiv måste AUTO ON eller AUTO OFF vara i klockläget. Genom att trycka på knappen +1 i klocklaget växlar man mellan AUTO ON/AUTO OFF (se "manuell till- och frånslagning").

AVAKTIVERA PROGRAM

- Öppna program 1 ON med knappen MENU.
- Med knappen +1 (upp) eller -1 (ned) kan du öppna det program som ska avaktiveras.
- Tryck på knappen OK så att tiden visas. Observera att ON- och OFF-program endast kan avaktiveras en och en (bild [7])

NEDRÄKNINGSTIMER

Med timern kan man låta en anslutet apparat slås till eller från efter en viss inställd tid.

- Timern har 1 klockläget så du ställa in antingen OFF (apparaten slås på när nedräkningen är klar) eller ON (apparaten slås från när nedräkningen är klar).
- Öppna program CTD med knappen MENU. Timmarna börjar blinka. Ange timmar med knappen +1 eller -1.
- Tryck på knappen OK så att minuterna börjar blinka. Ange minuter med knappen +1 eller -1.
- Tryck på knappen OK så att sekunderna börjar blinka. Ange sekunder med knappen +1 eller -1.
- När du trycker på OK startar nedräkningsprogram. Vid nedräkning går det återstående programmet av funktion. När omgången är klar visas 0:00 på skärmen.
- För att stoppa en pågående nedräkning ska du trycka en gång på knappen RCL (bild [8]).

SLUMPFUNKTION

- Slumpfunktionen aktiveras med knappen -1 i klocklägget. RND visas på skärmen. Det måste stå AUTO OFF på skärmen. Genomför annars inställningarna som beskrivs under "Manuell till-/frånslag".
- De inställda tiderna för till- och frånslag kommer nu att skjutas upp (om/off-program 1-16) med 4-32 minuter. Därmed kommer de snabba programmen (t.ex. lampa eller radio) att slås till och från på tidpunkter så att objudna gäster får intrycket av att någon är hemma.
- Genom att trycka på knappen -1 igen avaktiveras slumpfunktionen. RND slocknar på skärmen (bild [9]).

Observera: Det måste gå minst 33 minuter mellan två på varandra följande program, så att 2-programmen inte krockar. Om detta inte beaktas kommer den automatiska parorden inte att slås från.

- Exempel: Program 1 ON är programmerat för kl. 1:00 och programmet 1 OFF för kl. 3:00. Timern kommer slumpmässigt att slås på mellan kl. 1:04 och 1:32 och slås från mellan kl. 3:04 och 3:32.

MANUELL TILL- OCH FRÅNSLAGNING

Med denna timer kan du slå till eller från anslutna apparater manuellt.

Genom att trycka på knappen +1 i klocklägget kan du slå till och från apparaten på följande sätt:

- ON anslutен apparat är alltid påslagen
- AUTO - ON anslutен apparat är påslagen i programmet
- Off anslutен apparat är alltid frånlagen
- AUTO - OFF anslutен apparat är frånslagen i programmet (bild [10]).

AUTOMATISK ÅTERGÅNG TILL VISNING AV TIDEN

När timern befinner sig i program- eller nedräkningsläget och man inte har tryckt på någon knapp på mer än två minuter, återgår timern automatiskt till att visa tiden.

SOMMAR/VINTERTID

- Tryck på knappen RCL. Timvisningen går tillbaka en timme och +1h visas på skärmen (bild [11]).
- För att återgå till vintertid, tryck på knappen RCL

OVANLIG/INGEN VISNING

Det kan hända att det inte visas något på timerns skärm eller att visningen är ofullständig. Tryck i så fall på RST-knappen och mata in program och klockslag på nytt

SUMMER / WINTER TIME

- Press **RCL** key. The hour display advances one hour and **+ 1h** appears on the display to indicate summer time.
- To return to display of winter time, press **RCL** key.

UNDERHÅLL / SKÖTSEL

- Produkten är underhållsfri för dig. Den får aldrig öppna det tas isär.
- Om skärmen blir svag måste det skiftas ifrån elnätet. Rengör endast med en torr duk.

Tidurer får aldrig doppas i vatten eller andra vätskor!

WEEE-AVFALLSHANTERINGSANVISNINGAR

Begagnad elektrisk el- och elektronikutrustning får enligt europeiska regler inte längre läggas bland osorterat avfall. Symbolen med avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall kollekteras.

Hjälp till att skydda miljön genom lämna denna apparat till rätt avfallssystem inom ramen för kollsortering.
DET EUROPEISKA PARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV från den 04 juli 2012 beträffande uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning.

PRAVILNA UPORABA

Za avtomatsko preklapljanje luči in elektro naprav, v suhih prostorih.

skladna z usterezimi evropskimi smernicami.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost: 230Vac, 50Hz
Največja obremenitev: maks. 3680W, 16A,
ind. 690VA, 3A
Delovna temperatura: 0°C do + 35°C
Nastavitve:

- 16 možnosti programiranja na dan ali teden, v blok izvedbi (npr. MO - FR, SA - SO itd.) možnih do 112 preklopov
- Najkrajši čas med preklopoma 1 minuta
- Možen ročni preklop
- Odštevalna funkcija (countdown, priključena naprava so po izteku nastavljenega časa vklopi ali izklopi)
- Naključna funkcija (priključena naprava, npr. radio/luč se naključno vklopa ali izklopa in tako simulira prisotnost osebi)
- Rezerva hodi pri izpadu električnega toka
- Ročna nastavitev poletnega časa
- Varovalo za zaščito strok

VARNOSTNA OPOZORILA

- Kot vir napetosti se sme uporabiti le ustrezno označeno vtičnico (230V~, 50Hz, z zaščitnim vodnikom) preveja električnega omrežja.
- Nikoli ne uporabljajte aparatov, katerih nenadzorovano delovanje bi lahko ogrozalo življenje in premoženje.

OPIS UPRAVLJALNEGA POLJA

Sl. [1]
MENI (MENU)

- Preklop med prikazom časa,
- programom in odštevalna funkcija (countdown)
- Potrditev nastavitev

OK

- Vklop nastavitev časa, programa in odštevalne funkcije (countdown)

+1

- Ročni preklop
- Izbira programov navzgor
- Nastavitev ur in minut navzdol

-1

- Naključna funkcija
- Izbira programov navzdol
- Nastavitev ur in minut navzdol

RST

- Brisanje vseh nastavitev

RCL

- Brisanje programov
Tipki RCL in RST smete vklopiti samo z z izoliranim predmetom. Preden pritisnete na tipke, morate na pravo izklopiti iz vtičnice!

ZAČETEK DELOVANJA

1. Programsko stikalno uro vstavite v električno vtičnico 230 V~. Akumulator pomnilnika za polnjenje potrebuje prib. 6 ur. Če programske stikalne ure daljˇ časa ne uporabljate, jo enkrat mesečno vsaj za dve uri priključite v električno omrežje. Tako boste ohranili akumulatorjevo kapaciteto.
2. Če ni nobenega prikaza, pritisnite tipko **RST**.
3. Programske stikalne ure je sedaj pripravljena za uporabniško nastavitev.

NASTAVITEV ČASA

- S tipko **MENU** izberite nastavitev časa
- Tipko **OK** držite pritisnjeno za prib 3 sekunde. Prikaz dneva v tednu začne utripati. S tipko **+1** izberite ustrezni dan.
- Pritisnite tipko **OK**, prikaz ur začne utripati. S tipko **+1** izberite ustrezno uro.
- Pritisnite tipko **OK**, prikaz minut začne utripati. S tipko **+1** izberite ustrezne minute
- Vsa potrdite s tipko **MENU** (gl. [2]).
- Če držite pritisnjeno tipko **+1** približno 1 sekundo se na zaslonu zaporedoma hitro izpišejo podatki.

NASTAVITEV/PREVERJANJE PROGRAMOV

- Programsko stikalno uro lahko nastavite na devne ali nedelje in mesece do 16 programov.
- Nastavite je mogoče do 16 programov.
- Za prikaz programskih programov uporabite tipko **MENU** program **1 ON**.
- S tipko **+1** (navzgor) oziroma **-1** (navzdol) je mogoče prikličati posamezne programe od 1 do 16:
Program **1 ON** (VKLOP) - Program **1 OFF** (IZKLOP)
Program **16 ON** (VKLOP) - Program **16 OFF** (IZKLOP)
- Če držite pritisnjeno tipko **+1** oziroma **-1** se na zaslonu zaporedoma hitro izpišejo podatki.
- Izberete lahko posamezne dneve ali tedenske kombinacije:
MO = ponedeljek, TU = torek, WED = sreda,
TH = četrtek, FR = petek, SA = sobota,
SU = nedelja
ali za kombinacije:
MO - WE = FR
TU - TH - SA
SA - SU
MO - TU - WE
TH – FR – SA
MO – TU – WE – TH – FR
MO – TU – WE – TH – FR – SA
MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU

PRIMER NASTAVITVE DNEVNEGA PROGRAMA

- MO 8.15 vklop / MO 15.45 izklop
- S pomočjo tipke **MENU** prikličite program **1 ON**.
- Enkrat pritisnite tipko **OK**, tako, da začne prikaz dneva v tednu utripati, s tipko **+1** oziroma **-1** izberite dan (npr. MO).
- Potrdite tipko **OK**, prikaz ur začne utripati. S tipko **+1** izberite uro (npr. 8).
- Potrdite tipko **OK**, prikaz minut začne utripati. S tipko **+1** izberite minute (npr. 15) [si. **[3]**).
- Pritisnite tipko **OK**, prikaz **1 ON** utripa. S tipko **+1** izberite program **1OFF**
- Enkrat pritisnite tipko **OK**tako, da začne prikaz dneva v tednu utripati.
- S tipko **+1** oziroma **-1** izberite dan (npr. MO)
- Potrdite tipko **OK**, prikaz ur začne utripati. S tipko **+1** izberite uro (npr. 15)
- Potrdite tipko **OK**, prikaz minut začne utripati. S tipko **+1** izberite minute (npr. 45) [si. **[4]**).
Programska stikalna ura vklopa in izklopa sad nonedeljo do petka ob istem času.

Pozor: Za potrditev vključenih programa morate biti v načinu prikazovanja ure in ne smete biti v načinu **AUTO OFF**. S pritiskom na tipko **+1** med prikazom ure je mogoče preklicati simbol **AUTO ON / AUTO OFF** (glejte sajte rokega preklopa).

PREKLIC DELOVANJA PROGRAMOV

- S pomočjo tipke **MENU** prikličite program **1 ON**.
- S tipko **+1** (navzgor) oziroma **-1** (navzdol) je mogoče prikličati program, katerega delovanje želite preklicati.
- Pritisnite tipko **RCL**, dokler se ne pojavijo črtice. Prosimo, upoštevajte, da je treba **ON** in **OFF** programe izbrisati posamično. Si. [7]

ODŠTEVALNA FUNKCIJA (COUNTDOWN)

Obstaja možnost vklopa oziroma izklopa priključene naprave po določenem času.

S tipko **+1** pri prikazu ure izberite bodisi **OFF** (porabnik se po izteku nastavljenega časa izključi) oziroma **ON** (porabnik se po izteku odštevalnega časa izklopi).

S tipko **MENU** prikličite program **CTD**. Prikaz ur začne utripati. S tipko **+1** oziroma **-1** izberite ure.

Pritisnite tipko **OK**, prikaz minut začne utripati. S tipko **+1** oziroma **-1** izberite minute

Pritisnite tipko **OK**, prikaz sekund začne utripati. S tipko **+1** oziroma **-1** izberite sekunde.

S pritiskom tipke **OK** začnete odštevanje. Vsi ostali programi med odštevanjem časa ne delujejo. Po izteku nastavljenega časa je na zaslonu prikazano 0:00.

Za prekinitev tega programa med že začetim odštevanjem enkrat pritisnite tipko **RCL**. Si. [8].

NAKLJUČNA FUNKCIJA

S tipko **-1** pri prikazu ure lahko vklopite naključno funkcijo. Na zaslonu se pojavi **RND**. Na zaslonu mora biti prikazano **AUTO OFF**, za potrebà nastavite v skladu z opisom rokega prekopa.

Sedaj se nastavljeni časi vklopov in izklopov zakasnijo za 4 do 32 minut (snaž generator med 1 do 16). Toka se priključeni porabniki (npr. luči ali radio) vključijo oziroma izključijo naključno, kar nepovabljenim gostom sporoča, da je nekdo doma.

S ponovnim pritiskom tipke **-1** naključno funkcijo izključite. Na zaslonu se **RND** izbriše, si. [9].

Pozor: Časovni razmak med dvema zaporednima programoma mora znašat vsaj 33 minut, saj se v nasprotnem primeru program prekrivajo. Ob nepoštevanju tega napotka sa prižigalni porabniki vsekzaci vključeni.

Primer: Program **1 ON** je programiran za 1:00 in program **1 OFF** za 3:00. Naključna stikalna ura vklopa naključno med 1:04 in 1:32 in izklopa naključno med 3:04 in 3:32.

RUČNI PREKLOP

Ta programska stikalna ura omogoča ročen vklop in izklop priključenega porabnika.

S pritiskom na tipko **+1** med prikazom ure je mogoče preklopiti v naslednje načine:

- **ON** priključeni porabnik je vedno vključen
- **AUTO - ON** priključeni porabnik je vključen po programu
- **OFF** priključeni porabnik je vedno izključen
- **AUTO - OFF** je izključen po programu (si. **[10]**).

SAMODEJNA VRNITEV V PRIKAZ URE

Če je na programski stikalni uri prikazan programski način delovanja ali način nastavitve, se samodejno vrne v prikaz ure, če 2 minuti niste pritisnili nobene tipke, se prikaz samodejno vrne v prikaz ure.

POLETNI / ZIMSKI ČAS

- Pritisnite tipko **RCL**. Prikaz ur preskoči za eno uro naprej in na zaslonu se pojavi **+ 1h**, kar prikazuje poletni čas.
- Za vrnite v prikaz zimskega časa pritisnite tipko **RCL**

VZDRŽEVANJE/NEGA

- Izdelek ne potrebuje vzdrževanja, nikoli ga ne odpirajte ali razstavljajte.
- Če je čiščenje často vzrokuje ne uporabljajte agresivnih ali električnega omrežja. Čiste samo s suho krpo.

Časovna stikalna ura nikoli ne smete potopiti v vodo ali druga tekočina!

WEEE-ANVISNINGAR FÖR AVFALLSHANTERING

V skladu s predpisom Evropske Unije, odpadne električne in elektronske opreme ne smemo odlagati med mesotinne odpadke. Simbol smetnjaka na kolesih prikazuje najnovi ločenega zbiranja odpadkov.

Pomagajte tudi vi varovati okolje in poskrbite, da baste naprave, ki jih ne potrebujete več, odložili na za to predvidene sisteme ločevanja odpadkov.

DIREKTIVA 2012/19/EU EVROPSKEGAPARLAMENTA IN EVROPSKEGA SVETA z dne 04. 7. 2012 o odpadni električni in elektronski opremi.

USO PREVISTO

Conexión automáticas de lámparas o electrodomésticos en lugares secos. No apto para su uso en exteriores.

Acorde con las Directivas europeas correspondientes.

DATOS TÉCNICOS

Tensión: 230V~, 50Hz
Potencia de conmutación: max. 3680W, 16A,
ind. 690VA, 3A
Temperatura de servicio: 0°C a + 35°C
Ajustes:

- 4 alternativas de programación por bloques de días o semanas (p. ej. días de cuenta, sólo sábados y domingos, etc.) hasta 28 posibilidades de conexión
- Tiempo de conexión mínimo: 1 minuto
- Función de cuenta atrás (el aparato conectado al reloj programador se enciende o apaga tras terminar la cuenta atrás)
- Función de apagado/encendido aleatorio (el aparato conectado, p.ej, una radio o una lámpara, se conecta y desconecta de forma aleatoria para simular que la casa no está vacía)
- Reserva de energía para casos de cortes de corriente > 6h
- Cambio manual de horario de verano
- Protección infantil

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Como fuente de corriente sólo se podrá utilizar una toma de corriente con protección (230V~, 50Hz, con conductor de puesta a tierra)
- conectado a la red de alimentación pública.

No utilizar aparatos cuyo funcionamiento en caso de avería pueda ocasionar riesgos para la vida o deterioros en objetos.

EXPLICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

Fig. [1]
MENU

- Modo de ajuste entre hora actual, programada o función cuenta atrás
- Confirmación de configuración

OK

- Activación de la programación de la hora actual, programada o de la cuenta atrás

+1

- MConmutación manual
- Selección de programa hacia arriba
- Ajuste del día, la hora y los minutos hacia abajo

-1

- Función de encendido/apagado aleatorio
- Selección de programas hacia abajo
- Ajuste del día, la hora y los minutos hacia abajo

RST

- Borrar todos los ajustes

RCL

- Borrar programas
Las teclas RCL y RST sólo deben manipularse con un objeto aislado. ¡Antes de accionar la tecla, el aparato debe desconectarse del enchufe!

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

1. Introduzca el reloj programador en una toma de corriente de 230 V. La batería de la memoria necesita 6 horas para cargarse. En caso de que no tenga intención de utilizar el reloj programador durante un tiempo largo, le recomendamos que lo conecte al menos una vez al mes durante dos horas para conservar la capacidad de la batería.
2. En caso de que no se muestre ninguna indicación en la pantalla, pulse la tecla RST.
3. El reloj programador está ahora listo para ser ajustado.

AJUSTE DE LA HORA ACTUAL

- Escoja la opción de ajuste de hora a través de la tecla MENU
- Mantenga pulsada la tecla OK durante aprox. 3 segundos. Ahora parpadeará el día de la semana. Escoja el deseado con ayuda de las teclas +1 o -1.
- Pulse la tecla OK y parpadeará la hora. Ajústela con ayuda de las teclas +1 o -1 hora.
- Pulse la tecla OK y parpadearán los minutos. De la misma forma anteriormente descrita, podrá ajustarlos con ayuda de las teclas +1 o -1.
- Confirme el ajuste con la tecla MENU (fig. [2]).
- Obtendrá una vista general mantenido presionada la tecla +1 o la -1.

AJUSTE O COMPROBACIÓN DEL PROGRAMA

- El reloj puede programarse de forma diaria o semanal.
- Se pueden ajustar hasta 16 programas diferentes.
- Con la tecla MENU Programa 1 ON se accede a cada programa por separado.
- Con las teclas +1 (hacia arriba) o -1 (hacia abajo), se pueden seleccionar los programas individuales, desde el 1 hasta el 16.
Programa 1 ON (encendido) - Programa 1 OFF (apagado)
Programa 16 ON (encendido) - Programa 16 OFF (apagado)

- Obtendrá una vista general mantenido presionada la tecla +1 o la -1.
- Se pueden elegir días aislados o combinaciones de semanas:
MO = lunes, TU = martes, WED = miércoles
TH = jueves, FR = viernes, SA = sábado,
SU = domingo
o para combinaciones:
MO – WE – FR
TU - TH - SA
SA – SU
MO - TU - WE
TH - FR - SA
MO – TU – WE – TH – FR
MO – TU – WE – TH – FR – SA
MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU

EJEMPLO DE AJUSTE DE UN PROGRAMA DIARIO

- Para que se encienda el lunes a las 08:15 horas y se apague el mismo día a las 15:45:
- Activar el programa 1 ON a través de la tecla MENU
- Pulse una vez la tecla OK hasta que parpadee el día de la semana. Escoja el deseado utilizando las teclas +1 o -1 (p. ej, MO para el lunes).
- Pulse la tecla OK y parpadeará la hora. Ajústela con ayuda de la tecla +1 (p. ej. 8).
- Pulse la tecla OK y parpadearán los minutos. Ajústelos con ayuda de la tecla +1 (p.ej. 15), (fig. [3])
- Pulse la tecla OK y parpadeará 1 ON. Escoja la opción 1 OFF con ayuda de la tecla +1
- Pulse la tecla OK una vez y parpadeará el día de la semana
- Escoja el día de la semana (p.ej. MO para lunes) con ayuda de la tecla +1 o -1
- Pulse la tecla OK y parpadeará la hora. Ajústela con ayuda de la tecla +1 (p.ej. 15)
- Pulse la tecla OK y parpadearán los minutos. Ajústelos con ayuda de la tecla +1 (p.ej. 45), (fig. [4])
Ahora el reloj programador está ajustado para que funcione sólo el lunes durante el tiempo fijado.

EJEMPLO DE AJUSTE DE UN PROGRAMA SEMANAL

- Para que se encienda el lunes a las 08:15 horas y se apague el mismo día a las 15:45:
- Activar el programa 1 ON a través de la tecla MENU
- Pulse una vez la tecla OK hasta que parpadee el día de la semana. Escoja la combinación deseada utilizando las teclas +1 o -1 (p. ej, MO TU WE TH FR).
- Pulse la tecla OK y parpadeará la hora. Ajústela con ayuda de la tecla +1 (p.ej. 8).
- Pulse la tecla OK y parpadearán los minutos. Ajústelos con ayuda de la tecla +1 (p.ej. 15), (Fig. [6])
- Pulse la tecla OK y parpadeará 1 ON. Escoja la opción 1 OFF con ayuda de la tecla +1
- Pulse la tecla OK una vez y parpadeará el día de la semana
- La combinación de semana se fija con las teclas +1 o -1 (p. ej. MO TU WE TH FR).
- Pulse la tecla OK y parpadeará la hora. Ajústela con ayuda de la tecla +1 (p.ej. 8)
- Pulse la tecla OK y parpadearán los minutos. Ajústelos con ayuda de la tecla +1 (p.ej. 45), (Fig. [7])
El reloj programador se enciende y se apaga todos los días de lunes a viernes a la misma hora.

Atención: para que la programación esté activada, debe mantenerse en modo AUTO ON o AUTO OFF. Pulsando la tecla +1 cuando esté en modo hora se puede activar el modo AUTO ON o el AUTO OFF (véase el apartado sobre conexión manual).

El reloj programador no debe sumergirse jamás en agua o cualquier otro líquido

WEEE-INDICATIONES PARA LA EVACUACIÓN

De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden evacuarse junto con los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva.

Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos correspondiente.

DIRECTIVA 2012/19/EU DEL PARLAMENTO Y CONSEJO EUROPEOS del 04 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

TR

AMACINA UYGUN KULLANIM

Kuru odalarındaki lambaların ve elektronik cihazların otomatik kumanda edilmesi için, sadece kapalı alanlar için.

Ce Eşiği Avrupa yönetmeliğine uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim: 230V~, 50Hz
Anahtarlama gücü: maks. 3680W, 16A,
ind. 690VA, 3A
Çalışma sıcaklığı: 0°C ile + 35°C
Ayarlar:

- Her gün veya hafta için 16 program seçeneği, blok oluşturmayla (Örn. PZT. – CUMA, CTS. - PZ. ve.) 112 kumanda seçeneği
- En küçük kumanda aralığı 1 dakika
- Geri sayımı işlevi (bilgisayar olan cihaz ayarlanmış süreni sona ermesinden sonra açılır veya kapatılır)
- Rastgele işlevi (kapalı olan cihaz, örn. radyo/lamba rastgele açılır veya kapatılır ve bu sayede orada bulunuyormuş izlenimi verir)
- Akım kesintisinde çalışma yedeği
- Yaz saati geçişi
- Çocuk emniyeti

GÜVENLİK İKİLİSLERİ

- Gerilim kaynağı olarak sadece tehliğe uygun olan açık beslene sebeksinin bir prizi (230V~, 50Hz, koruma iletkeni) kullanılabilir.
- Gözetimsiz şekilde işletilmesi hayati tehlikeye ve maddesi neden olabilecek cihazlar çalıştırmayın.

KUMANDA ALANININ AÇIKLAMASI

Şek. [1]
MENU

- Günlük saat, program ve geri sayma işlevi arasında geçiş modu
- Ayarların onaylanması

OK

- Günlük saatin, programın ve geri sayımanın ayarlarını aktivasyonu

+1

- Manuel kumanda etme
- Program ilerlemesini seçme
- Günleri, saatleri ve dakikaları geriye doğru ayarlama

-1

- Rastgele işlevi
- Program geri gitmeyi seçme
- Günleri, saatleri ve dakikaları geriye doğru ayarlama

RST

- Tüm ayarların silinmesi

RCL

- Programların silinmesi
RCL ve RST tuşlarına yalnızca izolasyonlu bir nesne ile dokunulabilir. Tuşa basmadan önce cihazın fişi elektrik prizinden çekilmelidir!

ÇALIŞTIRMA

1. Zamanı ayarlı saati bir 230V~ prizine takın. Hafızanın pil yedi olması için yakl. 6 saate gerek duyar. Zaman ayarlı saati uzun süre kullanılmadığında pilin kapasitesini korumak için ayda bir kez en az iki saat için bağlanmalıdır.
2. Gösterge birimesze RST tuşuna basın.
3. Zaman ayarlı saati kullanım ayarları için işletime hazırdır.

GÜN SAATİNİN AYARLANMASI

- MENÜ tuşuyla saat ayarını seçin
- OK tuşuna yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Haftanın günü yanıp sönmeye başlar, +1 veya -1 tuşuyla günü seçin.
- OK tuşuna basın, saat yanıp sönmeye başlar, +1 veya -1 tuşuyla saati ayarlayın.
- OK tuşuna basın, dakika yanıp sönmeye başlar, +1 veya -1 tuşuyla dakikayı seçin.
- MENÜ tuşuyla onayların (sek. [2]).
- +1 veya -1 tuşu basılı tutulduğunda hızlı geçiş gerçekleşir.

PROGRAMLARIN AYARLANMASI/ KONTROL EDİLMESİ

- Zaman ayarlı saati günlük veya haftalık programlar için ayarlayabilirsiniz.
- En fazla 16 program ayarlanabilir.
- Programları çağırmak için MENÜ tuşuyla 1 ON programını açın.
- +1 tuşuyla (leri) veya -1 (aşağı) ile 16 arasındaki programları çağırabilirsiniz:
1 ON program (AÇIK) - 1 OFF program (KAPALI)
16 ON program (AÇIK) - 16 OFF program (KAPALI)
- OK tuşuna +1 tuşu basılı tutulduğunda hızlı geçiş gerçekleşir.
- Tek günler veya haftalık kombinasyonlar seçilebilir:
MO = Pazartesi, TU = Salı, WED = Çarşamba,
TH = Perşembe, FR = Cuma, SA = Cumartesi,
SU = Pazar
veya kombinasyonlar için:
MO - WE - FR
TU - TH - SA
SA - SU
MO - TU - WE
TH – FR – SA
MO – TU – WE – TH – FR
MO – TU – WE – TH – FR – SA
MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU

BİR GÜNLÜK PROGRAM AYARININ ÖRNEĞİ

- MO 8.15 açık / MO 15.45 kapalı
- MENÜ tuşuyla 1 ON programını çağırın.
- Haftanın günü yanıp sönene kadar OK tuşuna bir kez basın, +1 veya -1 tuşuyla günü (örn. MO.) seçin.
- OK tuşuna basın, saat yanıp sönsin, +1 tuşuyla saati (örn. 8) seçin
- OK tuşuna basın, dakika yanıp sönsin, +1 tuşuyla dakikayı (örn. 15) seçin, (bil. [3])
- OK tuşuna basın 1 ON yanıp sönene kadar OK tuşuna bir kez basın
- MENÜ tuşuyla 1 OFF programını seçin
- Haftanın günü yanıp sönene kadar OK tuşuna bir kez basın
- MENÜ tuşuyla günü (örn. MO.) seçin
- OK tuşuna basın, saat yanıp sönsin, +1 tuşuyla saati (örn. 15) seçin
- OK tuşuna basın, dakika yanıp sönsin, +1 tuşuyla dakikayı (örn. 45) seçin (sek. [4]).
Zaman ayarlı saat sadece pazartesi açılır ve kaapanır.

HU

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Lámpák és elektromos készülékek automatikus kapcsolására száraz helyiségekben, kizárólag beltéri használatra.

Megfelel a vonatkozó európai irányelveknek.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 230V~, 50Hz
Kapcsolási teljesítmény: max. 3680W, 16A,
ind. 690VA, 3A
Üzemi hőmérséklet: 0°C – + 35°C
Beállítások:

- Nagy vagy heti 16 programozási lehetőség, blokk-képzéssel (például Mo - FR, SA - SO stb.)
- 112 időszakos to kikapcsolás, az akapcsolások közötti legrövidebb intervallum 1 perc
- Kézi időszakos to lehetséges
- Visszaszámlálás (countdown) funkció (a csatlakoztatott berendezés a beállított idő lejárta után be vagy kikapcsolva kerül)
- Véletlen funkció (a csatlakoztatott berendezés, például egy rádió/lámpa véletlenszerűen kis és bekapcsolásra kerül, és ezzel azt a benyomást kelti, mintha valaki otthon lenne)
- Feszültségkiesés esetén tartalék járási időre!
- Nyári időszámítás manuális átállítása
- Gyermekbiztosító

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Feszültségforrásként csak egy kiszűrésre kerülő hosszabbítóval ellátott, hálózati dugaszolóaljzata használható (230V~, 50Hz, védőföldeléssel).
- Ne használjon olyan készülékeket, amelyek felügyelet nélküli üzemeltetése életet és anyagi javakat veszélyeztethet.

A KEZELŐMEZŐ JELMAGYARÁZATA

Fig. [1], ábra
MENU

- Működési üzemmód az időpont kijelzése, a program és a visszaszámlálás (countdown) funkció közöt
- A beállítások nyugtázása

OK

- Az időpont kijelzés, program és visszaszámlálás beállításának aktiválása

+1

- Kézi dákapcsolás
- Programok kijelölése felfelé
- Nap, óra és perc beállítása lefelé

-1

- Véletlen funkció
- Programok kijelölése lefelé

RST

- Valamennyi beállítás törlése

RCL

- Programok törlése
Az RCL és az RST gombokat csak szigetelt tárgyával kezelhetjen. A gomb kezelése előtt a készüléket húzza ki a konnektorból!

ÜZEMBE HELYZÉS

1. Dugja be a készüléket egy 230V~ dugaszolóaljzatba. A memória akkumulátorának feltöltéséhez kb. 6 órára van szükség. Ha a kapcsolóórát hosszabb ideig nem használja, célszerű azt havonta egyszer legalább két órán csatlakoztatni a hálózatba, hogy az akkumulátor kapacitása megmaradjon.
2. Ha nem jelenik meg adatok, nyomja meg az **RST** gombot.
3. A kapcsolóóra most üzemkész a használatához szükséges beállítások végrehajtására.

AZ IDŐPONT BEÁLLÍTÁSA

- Jelölje ki a **MENU** gombbal az idő beállítását
- Tartsa kb. 3 másodpercig az **OK** gombot. A hét napja villogni kezd, most a **+1** vagy **-1** gombbal jelölje ki a napot.
- Nyomja meg az **OK** gombot, az órák villognak, most a **+1** vagy **-1** gombbal jelölje ki az órát.
- Nyomja meg az **OK** gombot, a percek villognak, most a **+1** vagy **-1** gombbal jelölje ki a percet.
- A **MENU** gomb megnyomásával nyugtázza a beállítást (**[2], ábra**).
- Ha a **+1** vagy **-1** gombot hosszabb ideig benyomva tartja, gyorsan végigfutnak a beállítható értékeken.

VISSZASZÁMLÁLÓ (COUNTDOWN