

Ferngesteuerte LED-Leuchten MAS-SJ7-501

Best.Nr. 535 815

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie die Leuchten nicht weiter, wenn sie beschädigt sind.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Leuchtnset besteht aus 3 kaltweißen LED-Leuchten und einer Fernbedienung und ist zur allgemeinen Beleuchtung in Innenräumen gedacht. Die Leuchten lassen sich bequem per Fernbedienung oder integrierter Taste einschalten. Die Betriebsspannung je Leuchte beträgt 4,5 V- (3x Micro-Batterien) und für die Fernbedienung 3 V- (2x Micro-Batterien). Die Leuchte und Fernbedienung entsprechen der Schutzklasse III.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach der Leuchte, in dem Sie die Deckel an der Rückseite gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Legen Sie 3 neue Micro-Batterien (AAA) ein und achten Sie auf die richtige Polung (siehe Aufdruck am Fachboden).
- Verschließen Sie das Batteriefach anschließend wieder, indem Sie den Deckel im Uhrzeigersinn drehen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für die beiden anderen Leuchten.
- Drücken Sie auf die Frontseite der Leuchte, um sie ein- und auszuschalten.
- Ziehen Sie die Schutzfolie an der Rückseite der Leuchte ab und kleben Sie sie auf die gewünschte Stelle.
- Entfernen Sie die Halterung der Fernbedienung, in dem Sie sie nach unten ziehen.
- Öffnen Sie anschließend das Batteriefach der Fernbedienung, in dem Sie den Deckel ebenfalls nach unten ziehen.
- Legen Sie 2 neue Micro-Batterien (AAA) ein und achten Sie auf die richtige Polung (siehe Aufdruck am Fachboden).
- Verschließen Sie das Batteriefach dann wieder. Bei Bedarf kann die Halterung wieder angebracht und über das Klebepad an einer gewünschten Stelle befestigt werden.
- Ihnen stehen vier Funktionen zur Verfügung (siehe Bild S. 1): ❶ Ausschalten der Leuchten, ❷ Einschalten der Leuchten, ❸ Helligkeitsstufe ändern (hell, dunkel), ❹ 30 Minuten-Timer aktivieren (Leuchte schaltet sich nach 30 Min. aus)

Technische Daten

• Betriebsspannung je LED-Leuchte:	4,5 V- (3x 1,5 V- AAA)
• Betriebsspannung Fernbedienung:	3 V- (2x 1,5 V- AAA)
• Reichweite Fernbedienung:	max. 3 m
• Leistung:	max. 1,5 W
• Lichtstrom:	max. 80 lm
• Farbtemperatur:	6500 K (kaltweiß)
• Maße LED-Leuchte (ØxH):	90x21 mm
• Maße Fernbedienung (BxHxT):	60x80x16 mm

Lieferumfang

- 3x LED-Leuchten (Batterien nicht erhalten)
- 1x Fernbedienung inkl. Halterung (Batterien nicht erhalten)
- 4x Klebepads
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.

Entsorgung



DE 56564606

Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!

Pollin
ELECTRONIC

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2019 by Pollin Electronic GmbH