

Poller Außenleuchte, IP44

Best.Nr. 531 099

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit und Funktionalität.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Sollte die Leuchte oder Kabel an der Leuchte beschädigt sein, schalten Sie umgehend die Sicherung im Sicherungskasten aus.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Lassen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Montage nur durch eine ausgebildete Fachkraft durchführen.
- Lassen Sie niemals Verpackungsmaterial oder das Gerät unachtsam herumliegen. Es kann für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden, es besteht Erstickungsgefahr.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!



Bestimmungsgemäße Verwendung


Hochwertige-Edelstahl-Außenleuchte mit anspruchedem Design. Zur Beleuchtung von Wegen, Einfahrten, Garten, usw.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt die Garantie.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Montage

- Entnehmen Sie die isolierte Box aus dem Boden der Leuchte und ziehen Sie die Gummikappe ab
- Durchstoßen Sie die Gummitülle durch die das Kabel geführt wird mit einem kleinen Schraubenzieher. Das Loch sollte vom Durchmesser kleiner sein als das Kabel.
- Montieren Sie die Kabel in der Lüsterklemme. Achten Sie darauf, dass sich der Schutzleiter in der Mitte befindet.



- Drehen Sie die Schrauben in der Lüsterklemme fest zu. Lose Schrauben können einen Brand auslösen.
- Schließen Sie die Anschlussdose wieder. Achten Sie darauf, dass sie fest verschlossen ist, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
- Die Poller-Leuchte sollte auf einem stabilen Untergrund montiert werden.
- Verwenden Sie zur Montage die beiliegenden Schrauben.
- Zum Einsetzen des Leuchtmittels, lösen Sie die drei Hutmuttern auf der Oberseite der Leuchte. Der Leuchtedeckel kann problemlos abgenommen werden. Es dürfen nur Leuchtmittel bis 40 Watt verwendet werden.
- Die Poller-Leuchte ist nun betriebsbereit.

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Technische Daten

- E27 Keramikfassung (max. 40 W)
- Betriebsspannung 230 V~
- Maße (HxØ): 450x130 mm.
- Lieferung ohne Leuchtmittel

Pflege und Wartung

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Lieferumfang

- Poller-Außenleuchte (Lieferung ohne Leuchtmittel)
- Montagematerial
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

