




VCR Display Systems GmbH

Content-Update mit USB-Stick

„Aktualisierte Daten auf das digitale Media Display aufspielen“






(1) FAT32-formatierter USB-Stick an PC anschließen

(2) Datei VCR.SYS auf den USB-Stick kopieren

(3) Video-Dateien auf den USB-Stick

(4) USB-Stick entfernen





- (4) USB-Stick mit den gespeicherten Daten an den laufenden POS-Monitor (Player) anschließen
- (5) Das Gerät sollte sich nun selbst aktualisieren

- (6) Nun den USB-Stick entfernen, das Gerät initialisiert sich eigenständig und beginnt mit dem Abspielen der (neuen) Anwendung

