

PRINCESS®
for moments that matter



Toaster Wave
Type 0134233701001
220-240V - 50-60Hz 780-930W
7 adjustable browning settings - Crumb tray

28*17.5*19.6cm

PRINCESS®

PRINCESS®

PRINCESS®

PRINCESS®



Elegant design suitable for every kitchen



7 Adjustable browning settings



Removable crumb tray



Also available in this series:
KETTLE WAVE
01.230046.01.001

2
Slices

930
Watt

★ ★ ★ DESIGN Unique and elegant design suitable for every kitchen

☞ 2 slots for two slices

☞ Convenient cancel, reheat and defrost function

☞ 7 Adjustable browning settings to prepare your ideal slice of bread

☞ Power indication lights

☞ Removable crumb tray makes it easy to keep the toaster clean

☞ 930 WATTS High power of 930 W



Part of the Wave series

EN Toaster Wave

- Material housing: Plastic
- Adjustable browning settings: 7
- Number of slots: 2
- Automatic shut-off
- Automatic pop-up function
- Cancel function
- Defrost function
- Cord storage
- Non-slip feet
- Removable crumb tray
- Bun warmer
- Power: 930 W

NL Broodrooster Wave

- Materiaal behuizing: Plastic
- Instelbare bruingstonden: 7
- Aantal sleuven: 2
- Automatische uitschakeling
- Automatische pop-up functie
- Annuleerfunctie
- Ontdooifunctie
- Snoeropbergstelsel
- Anti-slipvoetjes
- Uittrekbare kruimelade
- Broodjesopzetrekken
- Vermogen: 930 W

FR Grille-pain Wave

- Matériau du revêtement: Plastique
- Différents réglages du thermostat: 7
- Nombre de fentes: 2
- Arrêt automatique
- Fonction éjection automatique
- Fonction décongélation
- Espace pour le rangement du câble
- Pieds antidérapants
- Tiroir ramasse-miettes amovible
- Support à petits pains
- Puissance: 930 W

Get the most out of your product! Visit [www.PRINCESSHOME.EU/REGISTER](http://www.princesshome.eu/register) for registration, spare parts and accessories.

DE Toaster Wave

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Einstellbare Bräunungsstufen: 7
- Anzahl der Schlitz: 2
- Automatisches Abschalten
- Automatische Pop-up-Funktion
- Stoppfunktion
- Auftau-Funktion
- Kabelaufwicklung
- Anti-Rutsch-FüÙe
- Herausnehmbare Krümelschublade
- Brötchenwärmer
- Leistung: 930 W

ES Tostadora Wave

- Material del cuerpo: Plástico
- Ajustes de tostado: 7
- Número de ranuras: 2
- Apagado automático
- Función de expulsión automática
- Función de cancelación
- Función de descongelado
- Compartimento para guardar el cable
- Base antideslizante
- Bandeja para migas extraíble
- Calentador de pan
- Potencia: 930 W

IT Tostapane Wave

- Materiale scocca: Plastica
- Gradi di tostatura: 7
- Numero di fessure: 2
- Spegnimento automatico
- Espulsione automatica
- Funzione di cancellazione
- Funzione scongelamento
- Alloggiamento per il cavo
- Piedini antiscivolo
- Vassoio raccogli briciole removibile
- Scaldia pane
- Potenza: 930 W

PT Torradeira Wave

- Revestimento: Plástico
- Regulagem total reguláveis: 7
- Número de aberturas: 2
- Desliga automaticamente
- Função ejeção automática
- Função cancelar
- Função descongelamento
- Arrumação do cabo
- Péis antiderrapantes
- Tabuleiro de migalhas removível
- Suporte de aquecimento
- Potência: 930 W

SV Brödrost Wave

- Material hölje: Plast
- Inställningar för justerbar gräddning: 7
- Antal fack: 2
- Automatisk avstängning
- Automatisk popup-funktion
- Avbrytningsfunktion
- Ljuddämpningsfunktion
- Sladdförvaring
- Antislipfötter
- Avtagbar smulbricka
- Brödvärmer
- Ström: 930 W


PL Toster z żebrowanym stylem obudowy

- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Regulacja ustawień poziomu opiekania: 7
- Liczba otworów: 2
- Automatyne wyłączenie
- Automatyne funkcja pop-up
- Funkcja anulowania
- Funkcja rozmrażania
- Schowek na kabel
- Nóżki przeciwpoślizgowe
- Wyjmowna tacka na okruchy
- Podgrzewacz do bułek
- Zasilanie: 930 W



Efficiently Toast Multiple Slices

With our beautifully designed Toaster Wave, you can easily toast two slices of bread simultaneously. Plus, with the 7 adjustable browning settings, you can achieve your desired level of toasting perfection for each slice.



Sleek and Durable design

Our Toaster Wave has an elegant and sleek design. Say hello to a toaster that not only performs well but also adds a touch of elegance to your countertop.



Easy to Clean with Removable Crumb Tray

Cleaning a toaster can be a hassle, but not with our Toaster Wave. It is designed with a removable crumb tray, making it incredibly easy to keep your toaster clean. Simply slide out the tray, empty the crumbs, and slide it back in. Enjoy the convenience and cleanliness that our Toaster Wave brings to your kitchen routine.

Toaster Wave | Model No.: 0134233701001 | 220-240V - 50-60Hz 780-930W / Made in China
Princess Swardvenstraat 65 | 5048 AV Ti lburg | The Netherlands | www.princesshome.eu



Separate collection / Check your local municipal guidelines
Racolta differenziata dei rifiuti / Controlla le linee guida del tuo comune