

# Digitale Gepäckwaage

Best.Nr. 862 494



## Bedienungsanleitung

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie die Gepäckwaage nicht weiter, wenn diese beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



## Bestimmungsgemäße Verwendung

Die digitale Gepäckwaage dient zum Wiegen von Gegenständen, wie Koffer, Rucksäcke, Taschen, etc. mit einem Gewicht bis zu 40 kg. Durch die digitale Anzeige kann das Gewicht des Gepäcks in 3 verschiedenen Einheiten (kg/lb/oz) abgelesen werden.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

## Bedienung

Schieben Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite auf. Setzen Sie zwei neue, aufgeladene Micro-Batterien (1,5 V-/AAA) in das Batteriefach ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Polarität.

Schalten Sie mit der Taste "ON/OFF" die digitale Gepäckwaage ein. Falls die Gepäckwaage nicht "0,00" zeigt, drücken Sie die Taste "TARE" und die Gepäckwaage wird kalibriert.

Um einen Gegenstand zu wiegen, hängen Sie den zu wiegenden Gegenstand an den Haken der Waage und halten Sie die Waage senkrecht.

**Achtung! Schalten Sie zuerst das Gerät ein und warten Sie bis die Anzeige auf "0,00" steht. Erst dann sollten Sie ein Gewicht an die Waage hängen, da sonst die Messwerte nicht korrekt sind.**

Das Display zeigt nun das gemessene Gewicht an. Die Einheit, die gemessen wird, wird rechts am Display angezeigt. Um die Einheiten (kg, lb, oz) zu wechseln, drücken Sie die Taste "UNIT". Drücken Sie die Taste "ON/OFF", um die Gepäckwaage abzuschalten.

**Hinweis:** Das Gerät besitzt die AUTO-OFF-Funktion, wobei das Gerät nach ca. 1 Minute automatisch abgeschaltet wird.

## Batteriewechsel

Wenn die Anzeige auf dem Display schwächer wird, ist dies ein Hinweis darauf, dass die Batterien erschöpft sind und gegen neue Batterien ausgetauscht werden müssen.

### Schritte zum Austausch der Batterien:

Schieben Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite auf und nehmen Sie die alten Batterien heraus. Setzen Sie zwei neue, aufgeladene Micro-Batterien (1,5 V-/AAA) richtig gepolt in das Batteriefach ein. Nach Wechsel der Batterie, schieben Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf die Gepäckwaage.

## Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

**+49 (0) 8403 920 - 930**

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

## Pflege und Wartung

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

## Problembehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Anzeige	Batterie leer	Alte Batterie gegen neue Batterie des selben Typs tauschen.

## Lieferumfang

- Digitale Gepäckwaage
- Anleitung

## Technische Daten

- Betriebsspannung: 2x Micro-Batterie (1,5 V- / Typ AAA)
- Messbereich: 0,5...40 kg
- Automatische Abschaltung
- Überlastanzeige
- Einheit umschaltbar (kg, oz, lb)
- TARA-Funktion
- Maße (LxBxH): 210x70x25 mm

## Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!

## Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

**Pollin**  
ELECTRONIC

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.  
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2017 by Pollin Electronic GmbH