

## **Bedienungsanleitung HOTERY Profi-Gas-Heissklebepistole**

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Damit Sie lange daran Freude haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen die folgenden Hinweise und Tipps.

### **Hinweise**

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen des Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes. Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus! Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

### **ACHTUNG**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller/Importeur. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Die Klebepistole hat nach dem Kauf einen leeren Gastank, der zuerst befüllt werden muss. Verwenden Sie dazu nur einen hochwertigen Feuerzeug-Butan/Propangasmix. Die Austritt-Düse wird im Betrieb sehr heiss, bitte nicht berühren. Bitte auch nach dem Ausschalten die Düse nicht berühren oder auf brennbare Stoffe legen. Nicht geeignet für Kinderhände ! Nicht Feuchtigkeit aussetzen! Lagern Sie die Heißklebepistole nicht über Temperaturen von 40°C oder setzen Sie diese einer direkten Sonneneinstrahlung aus. Tauchen Sie die Heißklebepistole niemals unter Wasser. Nach der Beendigung der Arbeit stellen Sie immer sicher, dass die Heißklebepistole auch wirklich abgeschaltet und die Flamme erloschen ist.

### **BEDIENELEMENTE**



1. Luftdüse
2. Klebe-Austrittsdüse
3. Brennkammeranzeige
4. Klebestickvorschub
5. Ventil für Gastank
6. Gastank
7. Ein(ON)/Aus(OFF)
8. Klebestickzufuhr
9. Zündtaster

## **BEFÜLLEN**

1. Verwenden Sie nur einen hochwertigen Feuerzeug-Butan/Propangasmix
2. Versichern Sie sich, dass vor dem Befüllen der Schalter auf „OFF“ steht
3. Warten Sie nach der Befüllung 2-3 Minuten bevor Sie zünden

## **BEDIENUNG**

Schieben Sie einen Klebestick ein. Schalten Sie auf ON. Sie hören nun den Gasaustritt durch ein Rauschen. Betätigen Sie den Zündtaster. Sie können an der zunächst blauen und dann roten Brennkammeranzeige erkennen, ob die Zündung erfolgreich war. Klappen Sie die Aufstellklammer aus und lassen Sie die Klebepistole ca. 1.5 Minuten stehen um aufheizen zu können. Legen Sie zuvor etwas unter die Austrittsdüse um evtl. austretenden Klebstoff auffangen zu können um die Arbeitsfläche nicht zu verkleben. Mit dem Klebestickvorschub können Sie nun den Klebstoff aus der Austritt-Düse pressen und verarbeiten. Die Klebepistole verfügt über eine intelligente Temperaturkontrolle. Dies macht sich dadurch bemerkbar, daß während der Arbeit das Rauschen des Gases regelmäßig nahezu verstummt um nach einer gewissen Zeit –sobald wieder nachgeheizt wird - wieder hörbar zu werden. Schalten Sie nach der Arbeit auf OFF. Bedenken Sie dabei, dass die Austrittsdüse nach Ausschalten des Gerätes noch einige Minuten heiss sein wird.

## **TECHNISCHE DATEN**

Gewicht ca. 0,255 kg

Temperatur ca. 0-180 °C

Tankvolumen ca. 8ml

Brenndauer pro Tankfüllung ca. 60-90 min.

Masse ca. 175 x 35 x 155 mm

Benötigtes Gas: Butan/Propan Mix oder Butan

Passende Klebesticks: Standard, Durchmesser 11mm

GS-Geprüft durch den Hersteller

## **Hersteller**



Quality Torches & Burners

## **Hotery Products Corporation. An ISO9001 company.**

Add: 5/F-2, 26, Wu Chuan 2 Rd Wu Ku Ind. Dist, Hsin Chuang (248)

Taipei County, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-2298-2290

Fax: 886-2-2298-1892

## **Importeur**

Sintron Vertriebs GmbH

Suedring 14

D-76473 Iffezheim

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!