

KFZ-Spannungsprüfer

Best.Nr. 830 127



Abb. ähnlich

- Die auf dem Spannungsprüfer angegebenen Spannungen sind Nennspannungen. Der Spannungsprüfer darf nur dem angegebenen Spannungsbereich von 6...24 V- benutzt werden.



WARNUNG!

**Nicht für 230 V~ geeignet!
Es besteht Lebensgefahr!**

- Eine einwandfreie Anzeige ist nur bei Temperaturen von -10 °C...+50 °C sichergestellt.
- Die Wahrnehmbarkeit der Anzeige kann bei ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen beeinträchtigt sein, z.B. bei Sonnenlicht, bei ungünstigen Standorten.
- Der Spannungsprüfer muss kurz vor der Benutzung auf einwandfreie Funktion geprüft werden.
- Schadhafte Spannungsprüfer, deren Funktion und/oder Sicherheit offensichtlich beeinträchtigt ist, dürfen nicht verwendet werden.