


LED-Schreibtischleuchte SL-84

Best.Nr. 533 083

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie die Leuchte nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
- Das beigelegte Netzteil darf nur in Verbindung mit der Leuchte benutzt werden.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen und geschützten Räumen.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.




Bestimmungsgemäße Verwendung

Die LED-Schreibtischleuchte dient zur energiesparenden Beleuchtung am Arbeitsplatz, im Büro oder in der Werkstatt. Die Helligkeit lässt sich per Tastendruck einstellen. Die Betriebsspannung beträgt 24 V- über das mitgelieferte Netzteil (230 V~ Eingang). Der Aufbau des Geräts entspricht der Schutzklasse III.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Inbetriebnahme

- Spannen Sie als Erstes die Tischklemme handfest an den gewünschten Tisch (max. 60 mm breit).
- Setzen Sie nun die Arbeitsleuchte in die Öffnung der Tischklemme.
- Verbinden Sie den Hohlstecker des beigelegten Netzteils mit der Hohlbuchse der Leuchte (am unteren Ende).
- Stecken Sie dann das Netzteil in eine funktionstüchtige Steckdose (230 V~ / 50 Hz).
- Stellen Sie anschließend das Gelenk (höhenverstellbar, 360° drehbar) und den Leuchtenkopf (360° drehbar, 180° neigbar) nach Ihren Wünschen ein.
- Mit den Tasten am Leuchtenkopf können Sie die Leuchte ein- und ausschalten sowie die Helligkeit einstellen:



Technische Daten

- | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------------|
| • Betriebsspannung: | 24 V- (über Netzteil) | • Farbe: | weiß |
| • Netzteil: | Eingang: 230 V~ / 50 Hz / max. 0,1 A
Ausgang: 24 V- / 0,875 A | • Höhe in normaler Arbeitsstellung (im 90 ° Winkel): | 50 cm |
| • Leistung: | max. 21 W | • Länge Gelenkarm: | 90 cm |
| • Gewichteter Energieverbrauch: | 21 kWh/1000 h | • Maße Leuchtenkopf (BxHxT): | 580x50x85 mm |
| • Farbtemperatur: | 6000...7000 K (kaltweiß) | • Stabile Tischklemme: | 0...60 mm |
| • Lichtstrom: | 1100 lm | • Betriebstemperatur: | -10...+40 °C |
| • Material: | Kunststoff, Metall | • Betriebsluftfeuchte: | ≤ 90 % RH |

Lieferumfang

Schreibtischleuchte mit Tischklemme, Netzteil, Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2015 by Pollin Electronic GmbH