

Selfie-Stick R4-I019

Best.Nr. 542 381

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie den Selfie-Stick nicht weiter, wenn dieser beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossen-schaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswir-kungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, senso-rischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Teleskoparm mit komfortabler Auslöser-Bestätigung über die Bluetooth-Fernbedienung. Ermöglicht perfekte Selfies und Videos überall und in jedem Winkel.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Inbetriebnahme

Montage der Kamera / des Mobiltelefons:

- Schieben Sie die Schutzkappe auf den Haltehaken der Telefonhalterung. Fädeln Sie die Kappe mit der größeren Öffnung voran ein.
- Schrauben Sie die Telefonhalterung an den Stick. Die Schraube wird mit Hilfe der Rändelschraube festgezogen.
- Legen Sie Ihr Smartphone in die L-Halterung ein.
- Ziehen Sie den orangen Halter soweit heraus, dass er über das Telefon passt und dieses sicher gehalten wird.
- Überprüfen Sie vor dem Einsatz, den sicheren Halt des Telefons.
- Wenn Sie eine Kamera verwenden wollen, schraube Sie die Kamera direkt auf die Rändelschraube.
- Der Neigungswinkel der Halterung lässt sich durch Lösen der seitlichen Schraube verstellen.
- Ziehen Sie den Teleskoparm zur gewünschten Länge heraus.

Verbinden Sie den Auslöser mit der Bluetooth-Funktion des Telefons:

- Öffnen Sie in Ihrem Mobiltelefon/Tablet das Menü *Einstellungen - Bluetooth*.
- Aktivieren Sie Bluetooth.
- Legen Sie die Knopfzelle CR 3032 in die Fernbedienung ein, bzw. ziehen Sie die Schutzfolie heraus.
- Schalten Sie die Fernbedienung anhand des seitlichen Schalters ein.
- Eine blaue LED geht an und fängt an zu blinken.
- Im Bluetooth Menu Ihres Mobilgeräts erscheint der Stick unter **AB Shutter 3**. Unter Android müssen Sie eventuell "nach Geräten suchen" antippen.
- Tippen Sie auf **AB Shutter 3** und führen Sie die Kopplung durch. Die Verbindung wird hergestellt. Die blaue LED blinkt kurz auf und geht aus.

Eine Aufnahme machen:

- Wenn Sie ein Apple Mobiltelefon oder Tablet verwenden mit dem Betriebssystem iOS, drücken Sie die Taste *Camera 360*, um ein Photo auszulösen.
- Wenn Sie ein Mobiltelefon oder Tablet mit dem Betriebssystem Android verwenden, drücken Sie die Taste *Android*, um ein Photo auszulösen.



Features

- Komfortable Fernauslösung über die Bluetooth-Fernbedienung
- Fernbedienung mit Öse zum Anbringen an den Schlüsselbund
- Geeignet für Android und iOS
- Betrieb mit einer Knopfzelle CR2032
- Verstellbares Gelenk
- Länge: 220...1000 mm
- Sicherer Halt für alle gängigen Smartphones
- Max. Smartphone-Breite: 80 mm
- Gewinde zum Aufschrauben einer Digitalkamera
- Geeignet für Geräte bis zu einem Gewicht von 500 g
- Gewicht 160 g

Lieferumfang

- Selfie-Stick
- Halterung
- Fernbedienung mit CR 3032 Batterie
- Anleitung

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Pflege und Wartung

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Der Hersteller erklärt, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG entspricht.

Die Konformitätserklärung ist auf unserer Homepage www.pollin.de im Bereich "Kontakt und Service" als Download zur Verfügung gestellt.

Das Gerät ist für die Verwendung in allen Ländern der Europäischen Union sowie in Norwegen, Island und in der Schweiz vorgesehen. In Frankreich ist der Betrieb nur in geschlossenen Räumen zulässig!



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2016 by Pollin Electronic GmbH