

Ladegerät BC-104-V

Best.Nr. 351 912

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Sicherheitshinweise zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie das Ladegerät und das Steckernetzteil nicht weiter, wenn diese beschädigt sind.
- **Achtung:** Es dürfen nur folgende NiMH-Akkus geladen werden: R6/AA 1800 mAh oder R03/AAA 600 mAh, ansonsten besteht **Explosions- bzw. Brandgefahr!**
- Versuchen Sie keinesfalls nicht wiederaufladbare Einwegbatterien oder Akkutypen zu laden, die für dieses Ladegerät nicht ausgelegt sind.
- Das Ladegerät nicht unbeaufsichtigt und nur mit dem zugehörigen Netzteil Model AD-1550-VD8 betreiben!
- Laden Sie keine beschädigten Akkus.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit 230 V~.
- Verwenden Sie das Ladegerät stets abseits von entflammaren Umgebungen bzw. Materialien!
- Trennen Sie das Ladegerät bei Nichtbenutzung stets von der Versorgungsspannung.
- Beim Einlegen der Akkus auf die richtige Polarität (+/-) achten!
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

