




# MyKi4 LITE

## USER AND SAFETY GUIDE



EN .....	3
DE.....	11

1.



Normal SIM Card



NANO Card



Micro SIM Card

NO

YES

2.



## USER GUIDE

### Box contents

Watch.....	1
USB Cable Type A to Pogo pin .....	1
User manual and safety guide.....	1
Screwdriver.....	1
Screw .....	2
Tweezers .....	1

### Specifications

Name .....	MyKi 4 LITE
Model.....	MK4L
Power.....	5V
Operating temperature.....	20 - 50°C

### SIM Card

#### 1. Select a SIM card (fig.1)

Make sure that the card is a micro SIM and has active voice and data services. If the SIM card PIN is active, it must be deactivated.

#### 2. SIM Card Insertion Method (fig.2)

Unscrew the screws on the cover (note: With the supplied screwdriver). Carefully open the cover and insert the SIM card into the slot with the chip up, according to the instruction (note: Before inserting the SIM card, make sure the Watch is off). Close the cover and screw the screws. After inserting the SIM card, turn on the Watch (by pressing and holding the power button). Wait for the mobile range to appear and proceed to register the Watch in the MyKi Watch App.

### Install the MyKi Watch App for Android or iOS

1. Scan the QR code from the box to download the app.
2. Sign in to the app and create an account by following the steps:
  - Enter a user name.
  - Enter a password (must contain six or more characters).

- Confirm the password.
- Enter your mobile number.
- Enter your email address.
- Scan your IMEI code from the Watch box or from the Watch display (swipe left from the device's home screen to find the QR code symbol). Tap on it and through the MyKi Watch app, scan the QR code from the Watch screen.
- Enter the name of the child.
- Click "Send Security Code" and MyKi 4 LITE will receive a code with 4 characters.
- Enter the received security code in the app.
- Enter the phone number of MyKi 4 LITE.
- Complete the registration process.

You can register a second MyKi 4 LITE Watch to the same Account using the Settings menu > Account Settings > Add new Watch. You can switch between Watches by using the arrow in the upper-left corner of the application screen.

More information you can find at [www.mykifamily.com/help-and-support](http://www.mykifamily.com/help-and-support).

## SAFETY GUIDE

### Terms of Use

This safety instructions leaflet is applicable in accordance with the user manual, which is part of the MyKi 4 LITE Watch kit, hereinafter referred to as "the Watch" or "the device". More information can be found on the official website of MyKi 4 LITE at [www.mykifamily.com](http://www.mykifamily.com). By purchasing MyKi 4 LITE, you agree to familiarize yourself with the safety instructions and follow them carefully to ensure the correct and safe use of the watch and to exercise your user rights.

### Personal data

Use of the Watch requires registration in the mobile app, for which personal data of the user and the child can be collected (through the device) including, but not limited to: name, address, telephone, location, photos, etc., entered by the user in the application. By activating the device and registering in the application (including pairing the device with the mobile phone on which the application is installed), the user declares that he agrees that his personal data may be collected and pro-

cessed for the purpose of the proper functioning of the Watch. Allterco Robotics EOOD is registered as a data controller by the Bulgarian Commission for Personal Data Protection (with NUMBER 418975). Allterco Robotics LTD. is not responsible for the collection and processing of personal data performed by internet and telecommunication providers, whose services you have subscribed to or whose SIM card is installed in the Watch, in the process of their monitoring provision of services on the Internet or telecommunications. Further information on the processing of personal data can be found in the MyKi Watch application Privacy Policy, available on its installation and in the user's account.

## **Safe use**

Wear the Watch only on the wrist of the hand. Keep the device away from the ear. The Watch can create high-powered sounds. Clean the Watch with a clean, dry cloth. Do not knock the Watch, do not throw, scratch, or drop the Watch-the device is not shockproof! Do not place the Watch directly on the sand (on the beach, in the playground, etc.). Do not exert force on the Watch and its components (including the strap), do not change or replace them. Do not change the design of the Watch. Keep the Watch away from pets and children under the age of four. In cases of breakage of the device, collect the pieces to prevent them from swallowing, as they can cause suffocation or bodily injury. Do not let the children charge the Watch unattended.

The product has not been tested for allergies. In the case of an allergy to plastic and/or metal, as well as skin sensitivity, the Watch should not be used. Do not manipulate the battery. Improper use of the battery can even lead to an explosion. Do not divulge or repair the device yourself. In case of need, please take it to an authorized service center.

## **Operating Temperature range**

It is not advisable to use the Watch at temperatures below -20 °c or above 50 °c. Exposure to lower or higher temperatures can damage it. For the best battery life, it is recommended to use the range [0; 40]°c. Do not expose the Watch to direct sunlight for long periods of time; do not heat it, keep the device and its components away from fire.

## **Interaction with moisture, fluids and chemical detergents**

Do not use cleaning products or chemicals on the Watch. Chemical preparations can damage the device! Please do not allow the Watch or any of its components (including its battery) to get wet. Do not swim with it; do not use it underwater! Do not use the Watch if it is wet.

The Watch is IP67 certified. The device withstands immersion up to one meter deep in freshwater for up to half an hour. The latter applies to a tightly closed lid covering the SIM card slot. The device is not suitable for use in a swimming pool or seawater. Do not wet the device intentionally. Please note that water and moisture protection is directly related to water pressure - the strong jet can compromise the integrity of the device and cause damage. Water protection is designed to protect the Watch from accidental wetting. The protection of the device is not intended to be wetted with other liquids other than freshwater.

## **Battery / Charge**

The device contains a built-in battery with a capacity of 450 mAh, charge on 5V, 0.5-1.5 A. The battery is charged via a USB cable type B, available in the box with which the Watch is sold.

At the first use of the device or if the Watch has not been used for a long period of time, recharge the battery completely. Do not charge the Watch for more than three hours. Always disconnect the charger from the wall socket after the Watch is fully charged.

***Careful: The Watch generates heat while it is charging. Do not charge the Watch if it is on the hand!***

***Careful: In case of a defect do not attempt to remove the battery yourself. Please contact an authorized service center.***

Do not connect defective USB cables and chargers to the device. Use only the supplied charging accessories! Using a faulty or improperly connected USB cable, other than the one in the Watch's kit, can severely damage the device. Do not damage the integrity of the USB cable. Do not cut, twist, tear, bite, or crush.

## **SIM Card / Mobile network**

The Watch functions with a micro SIM card (3FF). The SIM card is placed in the

Watch by the user, according to the instructions (see SIM Card Insertion Method). For the correct operation of the Watch, the SIM card that is inserted must have active voice and data services within the network of a mobile operator or its roaming partners.

- The manufacturer is not responsible for any direct or indirect damages caused by a replaced, lost, or stolen SIM card.
- The manufacturer is not responsible for any malfunctions relating to the Internet or telecommunication network or the technical means used by the user.

### **SAR (Specific Absorption Rate)**

Your mobile device ("Watch") is a radio receiver. It is designed not to exceed international norms and standards for exposure to radio waves. The SAR limit is 2 W/kg, and the maximum SAR value of the Watch is below 0.944 W/kg.

### **Exposure to radio frequency (RF) energy**

Your device has cell phone elements, and it contains a transmitter and receiver. When you are communicating through your device, the call processing system controls the power level on which the Watch transmits.

### **Operation**

You should always turn the Watch off in places where mobile phone use is forbidden, or the use of devices in airplane mode is required. You can do this through settings > turn off Watch from the app or by long-press the on/off button.

Keep the Watch away from pacemakers and other medical devices.

Avoid contact with Magnets.

### **Electrostatic Discharge (ESD)**

Do not touch the metal parts of the Watch, especially the connectors and SIM card.

### **Simplified EU DECLARATION of conformity**

ALLTERCO Robotics EOOD hereby declares that the Radio equipment MyKi 4 LITE Model MK4L complies with Directive 2014/53/EU and other applicable safety, health, and environmental protection standards. The full text of the EU DECLARATION of CONFORMITY is available at the following Web address:

[www.mykifamily.com/myki\\_docs/Conformity\\_Declaration\\_MyKi\\_4\\_LITE\\_EN.pdf](http://www.mykifamily.com/myki_docs/Conformity_Declaration_MyKi_4_LITE_EN.pdf)

The legal guarantee does not cover any damage caused by improper use.

## **In case of technical problems**

For questions about using the Watch and/or MyKi Watch app, please read the “Questions and Answers” section of the website [www.mykifamily.com](http://www.mykifamily.com) or contact us at [support@mykifamily.com](mailto:support@mykifamily.com). Update the application regularly when new versions appear.

## **Warranty and validity of the warranty**

Concerning the Watch MyKi 4 LITE, a legal guarantee valid throughout the European Union is applied. The guarantee shall be applied in accordance with the applicable consumer protection legislation.

## **Warranty Claim**

Any damage caused by improper use is not covered by the legal guarantee. Warranty claims may be rejected in all cases of improper use or non-intended use, including, but not limited to:

- When the Watch is given for software diagnostics/upgrade or hardware diagnostics/upgrade, to repair at an unauthorized service center or from an unauthorized person;
- In cases of defects of the Watch or any of its components, including strap, caused by improper use, transport, installation, operation or storage (overload, mechanical damage, shock, the exercise of force, Impact of temperature, moisture and liquids (see section Interaction with moisture, fluids, and chemical detergents), dust, food, beverages, objects, plants, animals, insects, toxic substances or other factors beyond the permissible limits), the use of Product not intended or otherwise described in this user manual and safety guide.
- Damage caused by shocks, thunder, floods, fires, force majeure, working with non-standard power supply or other external influences outside the control of the manufacturer, importer, and merchant:
- In case of use with defective or non-original chargers, cables, batteries, data media, including SIM cards;

- In case of attempted replacement or manipulation of the software;
- If there is a discrepancy between the data in the purchase documents and the product and in case of suspicion of forgery of a document;
- In case of malfunction/technical incompatibility on the Internet or mobile network or the devices with which the Watch is connected;

## **Producer Responsibility**

Allterco Robotics LTD. is not liable for any damages caused by the device, due to or in connection with usage of the device not intended or non-compliant with the safety and use instructions in this manual, and the general Terms of use of the MyKi Watch mobile app, available when installed in the user's account.

## **User Rights**

The user who has purchased MyKi 4 LITE may exercise his right to withdraw from the purchase contract, return, replace and/or repair the Watch and receive a refund in accordance with EU law. To exercise these rights, please contact the merchant from whom you purchased the Watch. Any claim regarding the conformity of the product with the terms of the purchase agreement (in place or through distant communication) should be directed to the trader from whom the product was purchased.

## **Environmental protection**



- The separate collection designation depicting a crossed-out container on wheels, as shown in the picture, indicates that the product and its accessories must not be disposed of with other municipal waste but in containers designated for separate collection.
- Proper collection and recycling helps to ensure that discarded electronic appliances are recycled in a way that preserves valuable materials and protects human health and nature.
- Improper handling, accidental breakage and/or inappropriate recycling after completion of operation may have a detrimental effect on health and the environment.

Date of purchase:.....

Serial number: .....

IMEI: .....

Seller's name and signature: .....

The device has 2 (two) years of legal warranty starting from the date of purchase. Please keep this leaflet, part of the package. To exercise the rights under the legal guarantee, you must present it together with an original invoice and/or receipt certifying the purchase of the device. The provision of the legal guarantee is the responsibility of the trader from whom the device was purchased. All claims related to the application of the legal guarantee must be directed to the merchant from which the device was purchased. Warranty and post-warranty service of the device is performed only by Allterco Robotics LTD. or by authorized repairers of its partners.

**Manufacturer: "Allterco Robotics Ltd.", UIC: 202320104  
Sofia town, 103 Blvd. Cherni Vrah**

# BENUTZERANLEITUNG

## Verpackungsinhalt

Uhr.....	1
USB-kabel typ A zum pogo-pin.....	1
Benutzerhandbuch und Sicherheitsanweisungen.....	1
Schraubendreher.....	1
Schraube.....	2
Pinzette.....	1

## Spezifikationen

Name .....	MyKi 4 LITE
Model.....	MK4L
Leistung.....	5V
Betriebstemperatur 20 - 50 °C.....	20 - 50°C

## SIM-Karte

### 1. Wählen Sie eine SIM-Karte (Abb.1)

Stellen Sie sicher, dass es sich bei der Karte um eine Mikro-SIM-Karte mit aktiven Sprach- und Datendiensten handelt. Wenn die PIN der SIM-Karte aktiviert ist, muss diese deaktiviert werden.

### 2. Einlegen der SIM-Karte (Abb.2)

Lösen Sie die Schrauben an der Abdeckung (Hinweis: Mit dem mitgelieferten Schraubendreher). Öffnen Sie vorsichtig die Abdeckung und setzen Sie die SIM-Karte gemäss Anleitung mit dem Chip nach oben in den Steckplatz ein (Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen der SIM-Karte, dass die Uhr ausgeschaltet ist). Schliessen Sie die Abdeckung und schrauben Sie die Schrauben fest. Schalten Sie nach dem Einlegen der SIM-Karte die Uhr ein (indem Sie den Einschaltknopf drücken und gedrückt halten). Warten Sie, bis der Mobilfunkbereich angezeigt wird, und fahren Sie mit der Registrierung der Uhr in der MyKi Watch App fort.

## Installieren Sie die MyKi Watch App für Android oder iOS

1. Scannen Sie den QR-Code aus der Box, um die App herunterzuladen.

2. Melden Sie sich bei der App an und erstellen Sie ein Konto, indem Sie den Schritten folgen:

- Geben Sie einen Benutzernamen ein.
- Geben Sie ein Passwort ein (muss sechs oder mehr Zeichen enthalten).
- Bestätigen Sie das Passwort.
- Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer ein.
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- Scannen Sie Ihren IMEI-Code von der Uhren Verpackung oder von der Watch-Anzeige (streichen Sie vom Startbildschirm des Geräts nach links, um das QR-Code-Symbol zu finden). Tippen Sie darauf und scannen Sie über die MyKi Watch-App den QR-Code von der Watch-Anzeige aus.
- Geben Sie den Namen Ihres Kindes ein.
- Klicken Sie auf „Sicherheitscode senden“ und MyKi 4 LITE erhält einen Code mit 4 Zeichen.
- Geben Sie den erhaltenen Sicherheitscode in die App ein.
- Geben Sie die Telefonnummer von MyKi 4 LITE ein.
- Schließen Sie den Registrierungsprozess ab.

Sie können eine zweite MyKi 4 LITE-Uhr über das Menü Einstellungen > Kontoeinstellungen > Neue Uhr hinzufügen für dasselbe Konto registrieren. Sie können zwischen den Uhren wechseln, indem Sie den Pfeil in der oberen linken Ecke des Anwendungsbildschirms verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.mykifamily.com/help-and-support](http://www.mykifamily.com/help-and-support).

## SICHERHEITSHINWEIS

### Nutzungsbedingungen

Diese Sicherheitshinweise gelten in Übereinstimmung mit dem Benutzerhandbuch, das Teil des MyKi 4 LITE Watch-Kits, im Folgenden als „die Uhr“ oder „das Gerät“ bezeichnet, ist. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von MyKi 4 LITE unter [www.mykifamily.com](http://www.mykifamily.com). Mit dem Kauf von MyKi 4 LITE verpflichten Sie sich, sich mit den Sicherheitshinweisen vertraut zu machen und diese sorgfältig zu befolgen, um die korrekte und sichere Verwendung der Uhr zu gewährleisten und

Ihre Nutzungsrechte auszuüben.

## **Persönliche Daten**

Die Nutzung der Uhr erfordert eine Registrierung in der App, für die persönliche Daten des Benutzers und des Kindes (über das Gerät) gesammelt werden können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Name, Adresse, Telefon, Standort, Fotos usw., die vom Benutzer in die Anwendung eingegeben werden. Mit der Aktivierung des Geräts und der Registrierung in der Anwendung (einschliesslich der Kopplung des Geräts mit dem Mobiltelefon, auf dem die Anwendung installiert ist) erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten zum Zweck des ordnungsgemässen Funktionierens der Uhr gesammelt und verarbeitet werden können. Allterco Robotics EOOD ist bei der bulgarischen Kommission für den Schutz personenbezogener Daten als Datenkontrollleur registriert (mit der Nummer 418975). Allterco Robotics LTD. ist nicht verantwortlich für die Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten, die von Internet- und Telekommunikationsanbietern, deren Dienste Sie abonniert haben oder deren SIM-Karte in der Uhr installiert ist, im Rahmen ihrer Überwachung der Bereitstellung von Diensten im Internet oder der Telekommunikation durchgeführt werden. Weitere Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung der MyKi Watch-Anwendung, die auf ihrer Installation und im Benutzerkonto des Benutzers verfügbar ist.

## **Sichere Nutzung**

Tragen Sie die Uhr nur am Handgelenk. Halten Sie das Gerät vom Ohr fern. Die Uhr kann sehr laute Töne erzeugen. Reinigen Sie die Uhr mit einem sauberen, trockenen Tuch. Schlagen Sie nicht gegen die Uhr, werfen Sie die Uhr nicht, kratzen Sie sie nicht und lassen Sie sie nicht fallen - das Gerät ist nicht stoßfest! Legen Sie die Uhr nicht direkt auf den Sand (am Strand, auf dem Spielplatz usw.). Üben Sie keine Gewalt auf die Uhr und ihre Bestandteile (einschließlich des Armbandes) aus, verändern oder ersetzen Sie sie nicht. Verändern Sie nicht das Design der Uhr. Halten Sie die Uhr von Haustieren und Kindern unter vier Jahren fern. Sammeln Sie bei einem Bruch des Gerätes die Teile auf, um zu verhindern, dass sie verschluckt werden, da sie ersticken oder Körperverletzungen verursachen können. Lassen Sie die

Kinder die Uhr nicht unbeaufsichtigt aufladen. Das Produkt ist nicht auf Allergien getestet worden. Im Falle einer Allergie auf Kunststoff und/oder Metall sowie bei Hautempfindlichkeit sollte die Uhr nicht verwendet werden. Manipulieren Sie die Batterie nicht. Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann sogar zu einer Explosion führen. Geben Sie das Gerät nicht weiter und reparieren Sie es nicht selbst. Bitte bringen Sie es im Bedarfsfall zu einem autorisierten Kundendienst.

### **Betriebstemperaturbereich**

Es ist nicht ratsam, die Uhr bei Temperaturen unter -20 °C oder über 50 °C zu verwenden. Wenn die Uhr niedrigeren oder höheren Temperaturen ausgesetzt wird, kann sie beschädigt werden. Für eine optimale Batterielebensdauer wird empfohlen, den Bereich [0; 40]°C zu verwenden. Setzen Sie die Uhr nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht aus; erhitzen Sie sie nicht, halten Sie das Gerät und seine Komponenten von Feuer fern.

### **Umgang mit Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und chemischen Reinigungsmitteln**

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Chemikalien für die Uhr. Chemische Präparate können das Gerät beschädigen! Bitte lassen Sie die Uhr oder eine ihrer Komponenten (einschließlich ihrer Batterie) nicht nass werden. Schwimmen Sie nicht mit ihr; verwenden Sie sie nicht unter Wasser! Benutzen Sie die Uhr nicht, wenn sie nass ist. Die Armbanduhr ist IP67-zertifiziert. Das Gerät widersteht einem Eintauchen bis zu einem Meter Tiefe in Süßwasser für bis zu einer halben Stunde. Letzteres gilt für einen fest verschlossenen Deckel, der den SIM-Kartensteckplatz abdeckt. Das Gerät ist nicht für den Einsatz in einem Schwimmbad oder im Meerwasser geeignet. Befeuchten Sie das Gerät nicht absichtlich. Bitte beachten Sie, dass der Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit in direktem Zusammenhang mit dem Wasserdruck steht - der starke Druck kann die Integrität des Geräts beeinträchtigen und Schäden verursachen. Der Wasserschutz dient dazu, die Uhr vor versehentlicher Befeuchtung zu schützen. Der Schutz der Vorrichtung ist nicht dafür vorgesehen, mit anderen Flüssigkeiten als Süßwasser benässt zu werden.

### **Akku/Laden**

Das Gerät enthält eine eingebaute Batterie mit einer Kapazität von 450 mAh, Auf-

ladung bei 5V, 0,5-1,5 A. Die Batterie wird über ein USB-Kabel Typ B geladen, das in der Schachtel, mit der die Uhr verkauft wird, erhältlich ist. Bei der ersten Benutzung des Geräts oder wenn die Uhr längere Zeit nicht benutzt wurde, muss die Batterie vollständig aufgeladen werden. Laden Sie die Uhr nicht länger als drei Stunden auf. Trennen Sie das Ladegerät immer von der Wandsteckdose, nachdem die Uhr vollständig aufgeladen ist.

**Vorsichtig: Die Uhr erzeugt Hitze, während sie aufgeladen wird. Laden Sie die Uhr nicht auf, wenn sie sich um das Handgelenk befindet!**

**Vorsichtig: Versuchen Sie im Falle eines Defekts nicht, die Batterie selbst zu entfernen. Wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Kundendienst.**

Schließen Sie keine defekten USB-Kabel und Ladegeräte an das Gerät an. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladezubehör! Die Verwendung eines defekten oder nicht korrekt angeschlossenen USB-Kabels, das nicht im Lieferumfang der Uhr enthalten ist, kann das Gerät schwer beschädigen. Beschädigen Sie nicht die Funktionsfähigkeit des USB-Kabels. Schneiden, verdrehen, zerreißen, beißen oder zerdrücken Sie es nicht.

## **SIM-Karte/Mobilfunknetz**

Die Uhr funktioniert mit einer Mikro-SIM-Karte (3FF). Die SIM-Karte wird vom Benutzer gemäss den Anweisungen in die Uhr eingelegt (siehe Einlegen der SIM-Karte). Für den korrekten Betrieb der Uhr muss die eingelegte SIM-Karte über aktive Sprach- und Datendienste innerhalb des Netzes eines Mobilfunkbetreibers oder seiner Roaming-Partner verfügen.

- Der Hersteller ist nicht verantwortlich für direkte oder indirekte Schäden, die durch eine ersetzte, verlorene oder gestohlene SIM-Karte verursacht werden.
- Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Fehlfunktionen im Zusammenhang mit dem Internet oder dem Telekommunikationsnetz oder den vom Benutzer verwendeten technischen Mitteln.

## **SAR (Spezifische Absorptionsrate)**

Ihr mobiles Gerät („Watch“) ist ein Funkempfänger. Es ist so konzipiert, dass es die internationalen Normen und Standards für die Belastung durch Funkwellen nicht überschreitet. Die SAR-Grenze beträgt 2 W/kg, und der maximale SAR-Wert der Uhr

liegt unter 0,944 W/kg.

## **Aussetzung von Radiofrequenz (RF)-Energie**

Ihr Gerät verfügt über Mobiltelefonelemente und enthält einen Sender und einen Empfänger. Wenn Sie über Ihr Gerät kommunizieren, steuert das Anruferverarbeitungssystem den Leistungspegel, mit dem die Uhr sendet.

## **Betrieb**

Sie sollten die Uhr immer an Orten ausschalten, an denen die Benutzung von Mobiltelefonen verboten oder die Verwendung von Geräten im Flugzeugmodus erforderlich ist. Sie können dies durch Einstellungen > Ausschalten der Uhr aus der App heraus oder durch langes Drücken der Ein-/Ausschalttaste tun. Halten Sie die Uhr von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern. Vermeiden Sie den Kontakt mit Magneten.

## **Elektrostatische Entladung (ESD)**

Do not touch the metal parts of the Watch, especially the connectors and SIM card.

## **Vereinfachte EU-Konformitätserklärung**

ALLTERCO Robotics EOOD erklärt hiermit, dass das Funkgerät MyKi 4 LITE Modell MK4L mit der Richtlinie 2014/53/EU und anderen anwendbaren Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutznormen übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-KONFORMITÄTSErklärung ist unter der folgenden Web-Adresse verfügbar: [www.mykifamily.com/myki\\_docs/Conformity\\_Declaration\\_MyKi\\_4\\_LITE\\_EN.pdf](http://www.mykifamily.com/myki_docs/Conformity_Declaration_MyKi_4_LITE_EN.pdf)  
Die gesetzliche Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

## **Im Falle von technischen Problemen**

Bei Fragen zur Verwendung der Uhr- und/oder MyKi Watch-App, lesen Sie bitte den Abschnitt „Fragen und Antworten“ auf der Website [www.mykifamily.com](http://www.mykifamily.com) oder kontaktieren Sie uns unter [support@mykifamily.com](mailto:support@mykifamily.com). Aktualisieren Sie die Anwendung regelmäßig, wenn neue Versionen erscheinen.

## **Garantie und Gültigkeit der Garantie**

Für die Uhr MyKi 4 LITE gilt eine gesetzliche Garantie, die in der gesamten Euro-

päischen Union gültig ist. Die Garantie wird in Übereinstimmung mit der geltenden Verbraucherschutzgesetzgebung angewandt.

## **Garantieanspruch**

Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, fallen nicht unter die gesetzliche Garantie. Garantieansprüche können in allen Fällen von unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch abgelehnt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- Wenn die Uhr für Software-Diagnose/Upgrade oder Hardware-Diagnose/Upgrade, zur Reparatur in einem nicht autorisierten Kundendienst oder von einer nicht autorisierten Person gegeben wird;
- Bei Defekten an der Uhr oder einem ihrer Bestandteile, einschließlich des Armbands, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Transport, Installation, Betrieb oder Lagerung (Überlastung, mechanische Beschädigung, Stöße, Gewalteinwirkung, Einwirkung von Temperatur, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten (siehe Abschnitt Umgang mit Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und chemischen Reinigungsmitteln), Staub, Nahrungsmitteln, Getränken, Gegenständen, Pflanzen, Tieren, Insekten, toxischen Substanzen oder anderen Faktoren außerhalb der zulässigen Grenzen) verursacht wurden, ist die Verwendung des Produkts nicht vorgesehen oder anderweitig in diesem Benutzerhandbuch und Sicherheitshandbuch beschrieben.
- Schäden, die durch Stöße, Gewitter, Überschwemmungen, Brände, höhere Gewalt, Arbeiten mit nicht standardmäßiger Stromversorgung oder andere externe Einflüsse außerhalb der Kontrolle des Herstellers, Importeurs und Händlers verursacht werden:
- Im Falle der Verwendung mit defekten oder nicht originalen Ladegeräten, Kabeln, Akkus, Datenträgern, einschließlich SIM-Karten;
- Im Falle des versuchten Austauschs oder der versuchten Manipulation der Software;
- Bei einer Abweichung zwischen den Daten in den Kaufdokumenten und dem Produkt sowie bei Verdacht auf Fälschung eines Dokuments;
- Im Falle einer Fehlfunktion/technischen Inkompatibilität im Internet oder Mobilfunknetz oder den Geräten, mit denen die Uhr verbunden ist;

## Verantwortung des Herstellers

Die Allterco Robotics LTD. haftet nicht für Schäden, die durch das Gerät verursacht werden, aufgrund oder in Verbindung mit einer nicht bestimmungsgemäßen oder nicht konformen Verwendung des Geräts, die nicht den Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen in diesem Handbuch und den allgemeinen Nutzungsbedingungen der mobilen MyKi Watch-App, die bei der Installation im Benutzerkonto des Benutzers verfügbar sind, entsprechen.

## Benutzerrechte

Der Benutzer, der MyKi 4 LITE gekauft hat, kann von seinem Recht Gebrauch machen, vom Kaufvertrag zurückzutreten, die Uhr zurückzugeben, zu ersetzen und/oder zu reparieren und eine Rückerstattung gemäß EU-Recht zu erhalten. Um diese Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie die Uhr gekauft haben. Jegliche Ansprüche bezüglich der Konformität des Produkts mit den Bedingungen des Kaufvertrags (vor Ort oder durch Fernkommunikation) sollten an den Händler gerichtet werden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

## Environmental protection



- The separate collection designation depicting a crossed-out container on wheels, as shown in the picture, indicates that the product and its accessories must not be disposed of with other municipal waste but in containers designated for separate collection.
- Proper collection and recycling helps to ensure that discarded electronic appliances are recycled in a way that preserves valuable materials and protects human health and nature.
- Improper handling, accidental breakage and/or inappropriate recycling after completion of operation may have a detrimental effect on health and the environment.

Kaufdatum: .....

Seriennummer: .....

IMEI: .....

Name und Unterschrift des Verkäufers: .....

Das Gerät hat 2 (zwei) Jahre gesetzliche Garantie ab dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie diese Broschüre, die Teil der Verpackung ist, auf. Um die Rechte aus der gesetzlichen Garantie geltend zu machen, müssen Sie es zusammen mit einer Originalrechnung und/oder einer Quittung, die den Kauf des Geräts bescheinigt, vorlegen. Die Gewährung der gesetzlichen Garantie liegt in der Verantwortung des Händlers, bei dem das Gerät gekauft wurde. Alle Ansprüche im Zusammenhang mit der Anwendung der gesetzlichen Garantie müssen an den Händler gerichtet werden, bei dem das Gerät gekauft wurde. Garantie- und Nachgarantieservice des Gerätes wird nur von Allterco Robotics LTD. oder von autorisierten Reparaturwerkstätten seiner Partner durchgeführt.

**Hersteller: „Allterco Robotics Ltd.“, UIC: 202320104**  
**Allterco Robotics Ltd., bulevard „Cherni vrah“ 103, 1407 Krastova vada, Sofia, Bulgarien**



**MyKi4**  
LITE



**RoHS**  
2011/65/EU  
(RoHSII Directive)

