

## Kapitel 1 Einführung

### 1.1 Übersicht


Mit dem LogLink AD00008 Adapter sind Sie in der Lage Ihre IDE - Festplatte an den SATA - Anschluss Ihres Mainboards oder Ihre SATA - Festplatte an den IDE - Anschluss Ihres Mainboards anzuschließen. Der AD00008 unterstützt die Verwendung von 3,5" IDE - und SATA - Festplatten bis zu einer Übertragungsgeschwindigkeit von 150 Mbit/s. Somit haben Sie die Möglichkeit Ihre älteren Geräte nutzen zu können.

### 1.2 Spezifikationen

- SATA kompatibel
- unterstützt Festplatten bis zu ATA 133
- unterstützt 3,5" IDE und SATA Festplatten
- geringer Stromverbrauch
- 150 Mbit/s Transferate
- Automatische Geschwindigkeitsanpassung bei SATA 3,0/1,5

### 1.3 Produkt

IDE Connector



Serial ATA Cable Connector Switch Power Connector

**1.4 Kompatibilität**  
Der AD00008 ist kompatibel zu Ultra ATA 133/100/66 Mainboards.

### 1.5 Packungsinhalt

- 1 x AD00008 Adapter
- 1 x Installationsanleitung
- 1 x Y - Stromkabel
- 1 x USB - Stromkabel
- 1 x SATA Verbindungskabel

## Kapitel 2 Installation

Vor der Installation des Adapters AD00008 stellen Sie sicher, das die SATA Geräte ordnungsgemäß installiert sind. Beachten Sie dann bitte die folgenden Instruktionen:

### 2.1 Installation auf dem Mainboard

**Schritt 1:** Stellen Sie den Schalter auf die rechte Position.



**Schritt 2:** Verbinden Sie das Y - Stromkabel mit der Festplatte und dem Stromanschluss Ihres Computers.  
**Schritt 3:** Verbinden Sie das USB - Stromkabel mit dem AD00008 und einem USB - Anschluss.  
**Schritt 4:** Verbinden Sie den AD00008 und die SATA - Festplatte mit dem SATA - Verbindungskabel.

**Schritt 5:** Verbinden Sie den AD00008 mit dem entsprechenden IDE - Anschluss auf Ihrem Mainboard oder der Controllerkarte.



### 2.2 Festplatteninstallation

**Schritt 1:** Stellen Sie den Schalter auf die linke Position.



**Schritt 2:** Verbinden Sie das Y - Stromkabel mit der Festplatte und dem Stromanschluss Ihres Computers.  
**Schritt 3:** Verbinden Sie das USB - Stromkabel mit dem AD00008 und einem USB - Anschluss.  
**Schritt 4:** Verbinden Sie den AD00008 und die SATA - Festplatte mit dem SATA - Verbindungskabel.  
**Schritt 5:** Verbinden Sie den AD00008 mit dem entsprechenden IDE - Gerät wie z.B. CD/DVD Laufwerk oder IDE-HDD.

### HDD Installation



### CD/ DVD Drive Installation



## Kapitel 3 Problembehandlung

Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte, wenn der Adapter AD00008 nach der Installation nicht ordnungsgemäß funktionieren sollte:

1. Überprüfen Sie die Steckverbindungen (IDE, SATA, Strom)
2. Stellen Sie sicher dass der Adapter AD00008 korrekt angeschlossen ist (Pin 1 auf Pin 1)
3. Überprüfen Sie im BIOS Ihres Computers, ob der entsprechende IDE Port auf "Enable" steht

### Hinweis:

Ein SATA - RAID - Controller kann kein ATAPI CD/DVD Laufwerk unterstützen

1

2

3

4