


# Industrie Standard Steckernetzteil

## International Edition

### Beschreibung:

Dieses hochwertige Netzteil ...

- Ist ein modernes Industrie-Standard Netzteil mit vierfacher Stecker
- ist in fast jedem Land der Welt einsetzbar
- unterstützt Smart IC (automatische Einstellung der Stromstärke)
- verfügt über Überlast und Überspannungsschutz
- kann bei  $-5^{\circ}\text{C}$  bis  $45^{\circ}\text{C}$  eingesetzt werden
- ist durch seine kompakte Bauform Ihr idealer Reisebegleiter.
- Ist geeignet nur für Banana PI M2



### Bedienungsanleitung

1. Vergewissern Sie sich ,dass die Energieversorgung am Reiseort im zulässigen Bereichs des Netzteiltes liegt: 100-240VAC; 50/60Hz
2. Schieben Sie den passenden Adapter aufs Netzteil auf bis Sie ein klicken hören
3. Kontrollieren Sie den festen Sitz des Adapters auf dem Netzteil.
4. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose
5. Verbinden Sie die zu ladenden Geräte mit den USB Ports des Netzteiltes



Zum Lösen des Adapters trennen Sie das Gerät von der Steckdose. Unterhalb des Adapters auf dem Netzteil ist die Aufschrift „PUSH“, drücken Sie hier leicht auf das Netzteil während Sie den Adapter runterschieben

<b>Model</b>	Industrie Standard Vierfache Stecker Netzteil , International Edition
<b>Artikelnummer</b>	BananaPI-NT1
<b>Eingang</b>	100-240v AC ; 50/60 HZ 0,45A
<b>Ausgang</b>	5.0v = 2.0A
<b>Kabel</b>	1,5m mit Rundstecker
<b>Länderadapter</b>	AUS/NZ, EU, UK, US
<b>Abmessung</b>	72 x 34 x 41 mm (ohne Stecker)
<b>EAN</b>	4250236811307