

Bedienungsanleitung

Art.-Nr.: 19866

Lötpistole "CT-LP 130" 230V, 30W, kurzzeitig 130W



Produktbeschreibung:

Diese Ergonomische und flexible Lötpistole wird Sie überzeugen: im Normalbetrieb dient Sie mit 30W Leistung als bewährtes Lötwerkzeug. Wird einmal mehr Power benötigt, werden auf Knopfdruck kurzzeitig 130W Bereit gestellt.

Technische Details:

- Lötleistung 30W / 130W
- Rutschfester Griff für sicheren Halt
- Langlebige Lötspitze für präzise Arbeiten
- kurze Anheizzeit
- einfacher Spitzenwechsel
- Betriebsspannung 230V/50Hz



Zusammensetzen / Inbetriebnahme:

Befestigen Sie bitte, wenn nicht schon geschehen, Lötspitze in der Halterung am Kolben. Die Überwurfmutter muss handfest angezogen werden. Die Überwurfmutter sollte vor jedem Einschaltvorgang, bei komplett abgekühltem Lötkolben, auf Festigkeit geprüft und ggf. nachgezogen werden. Die Lötpistole ist nun betriebsbereit und kann eingeschaltet werden. Sollten Sie einmal kurzeitig (bis zu 1 Minute), mehr Leistung benötigen, drücken Sie einfach den "Abzug".

Das Gerät darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, sonst erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!

Sollten Beschädigungen am Gerät zu Sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb ausgetauscht werden und den Richtlinien entsprechend entsorgt werden (siehe Fusszeile). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Gerät weiter in Betrieb + am Stromnetz angeschlossen sein! Prüfen Sie dies auch unbedingt vor jeder Inbetriebnahme!!

Bitte unbedingt Verpackungsmaterial vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise auf Seite 2!



Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll!! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. stätischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.



Bedienungsanleitung



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfälltig und in Ruhe durch!

- Beachten Sie unbedingt die UVV (Unfallverhütungsvorschriften) und VDE Bestimmungen!
- Löten nur unter Aufsicht von geschultem Fachpersonal!!!
- Löten nur an spannungs- und stromfreien Schaltungen / Teilen oder Leitungen, Ansonsten besteht LEBENSGEFAHR!
- Achten Sie darauf niemals den heissen Lötkolben / Spitze zu berühren:
 Der Lötkolben heizt sofort nachdem Anschluss VERBRENNUNGSGEFAHR!!!
 Bereits Temperaturen im Bereich um 100°C können schwerste Brandverletzungen hervorrufen. Lassen Sie hier stets äußerste Vorsicht walten.
- Lassen Sie nach dem Lötvorgang den Kolben ausreichend auskühlen (min. 30 Minuten)! Kühlen Sie das Gerät niemals mit Flüssigkeiten oder Ähnlichem!!
- Das Gerät nur für seinen vorgegebenen Verwendungszweck, dem Verzinnen und Verlöten elektronischer Bauteile, Leitungen oder Schaltungen benutzt werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals zum Erhitzen von Flüssigkeiten oder Kunststoffteilen (Explosionsgefahr, giftige Dämpfe, Brandgefahr oder Gefahr von Stromschlägen)
- Sorgen Sie für ausreichende Raumbelüftung während und nach Ihren Lötvorgängen! Lötarbeiten dürfen nur in speziell gelüfteten Räumen oder unter einem geeigneten und zugelassenen Lötdampfabsorbern (Abzug) ausgeführt werden.
 - Die entstehenden Dämpfe beim Lötvorgang sind gesundheitsbeeinträchtigend.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Zubehör, nur hiermit ist die Sicherheit und die langjährige Funktion des Gerätes gewährleistet.
- Betrieb nur bei Umgebungstemperaturen +35°C bis -10°C, max 60% Luftfeuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus.
- Achten Sie auf den Standort des Gerätes! Nur auf hitzefesten und feuerfesten Unterlagen betreiben (bis 750°C), beim Verlassen des Arbeitsplatzes immer den Netzstecker ziehen! Das eingeschaltete Gerät darf niemals unbeaufsichtigt sein.
- Die Lötstation / der Lötkolben darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern betrieben und aufbewahrt werden.
- Das Gerät darf nicht in feuchter Umgebung und nicht in der Nähe von leicht entzündlichen oder entflammbaren Materialien oder Stoffen betrieben werden.
- Das Gerät darf nicht zu lange auf hoher Temperatur betrieben werden (max. 3 Minuten), schalten Sie das Gerät in allen Arbeitspausen komplett aus.
- Das Gerät darf keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden. Das Gerät darf niemals abgedeckt werden solange der Netzstecker eingesteckt ist.
- Bei Lötstationen dürfen niemals die Kühlschlitze des Gehäuses verdeckt oder zugestellt sein, dies führt schnell zu Überhitzung **Brandgefahr** -
- Reinigen Sie die Lötspitze vor und nach jedem Lötvorgang am befeuchteten Schwamm. Halten Sie die Lötspitze zu jeder Zeit mit Lot benetzt, sonst nimmt sie ggf. nach einiger Zeit kein weiteres Lot mehr an und muss ausgetauscht werden.
- Vor dem Wechsel einer Lötspitze muss das Gerät mindestens 30 Minuten ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sein, ansonsten besteht Verbrennungsgefahr!
- Achten Sie stets auf die richtigen Löttemperaturen. Nur bei der Lötspitzen-Temperatur die dem Lötzinn angepasst ist, erreichen Sie gute Ergebnisse.
- Das Lötgerät darf niemals ohne Lötspitze betrieben werden!!!
- Das Gehäuse darf niemals geöffnet oder geändert werden!