

BLANKO

Bedienungsanleitung Ultraschallzerstäuber



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie darauf, auch wenn Sie das Produkt an dritte weitergeben. Bewahren Sie deshalb die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!



Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Netzteil des Produkts ist nur für den Anschluss an 230Volt / 50Hz Wechselspannung und nur für Schutzkontaktsteckdosen zugelassen.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien, erlaubt. Der Kontakt des Netzteils mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.



Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung dieses Produktes, außerdem ist dies mit Gefahren wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut und das Gehäuse nicht geöffnet werden!

Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!


Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet.

Achten Sie auf eine sachgemäße Inbetriebnahme. Beachten Sie hierbei diese Bedienungsanleitung.

Stellen Sie sicher, dass beim Aufstellen des Produktes das Netzkabel nicht gequetscht oder

Inbetriebnahme

Um eine sachgemäße Inbetriebnahme zu gewährleisten, lesen Sie vor Gebrauch unbedingt diese Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen vollständig und aufmerksam durch!



!!! Achten Sie darauf, dass der Zerstäuber während des Betriebs bis knapp über den Haltebügel (ca. 1cm) mit Wasser bedeckt ist !!!

Die Membran kann bei Nichtbeachten Schaden nehmen

Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Gerätes, z. B. Beschädigung des Netzkabels oder des Gehäuses.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn

- das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist
- das Gerät nicht mehr funktioniert und
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen, oder nach schweren Transportbeanspruchungen

Technische Daten:

Vernebelt bis zu: 200 ml Wasser pro Std.

Betriebsspannung: an 230 V über mitgeliefertes Netzteil (24 V AC/500 mA)

Länge der Netzleitung: ca. 3,50 m

Maße (Durchm. x H): 42 x 26 mm

Gewicht: 0,5 kg



WEEE-Reg.Nr.: DE76956435

BLANKO

Manuel d'utilisation

Vaporisateur ultrasonique



Le présent manuel porte sur l'utilisation de ce produit. Il contient d'importantes informations sur la mise en service et la maintenance.



Application conforme

Branchement sur une prise terre de tension alternative de 230volts / 50Hz.

Utilisez ce produit dans un espace clos et non à l'air libre. Tout contact de la prise avec l'humidité, par exemple dans la salle de bain doit absolument être évitée.



Toute application contraire à celle décrite entraîne la détérioration du produit, risques de court-circuit, d'incendie etc... Le produit ne doit pas être modifié ou démonté dans son ensemble et le boîtier ne doit pas être ouvert!

Consignes de sécurité


En cas de dommages consécutifs au non respect des consignes d'utilisation, la garantie s'annule.

En cas de dégâts matériels ou de blessures individuelles provoqués par une maintenance non conforme et au non respect des consignes de sécurité, nous déclinons toute responsabilité.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), tout démontage ou modification de l'appareil est interdit.

Assurez-vous que le câble secteur n'est pas entortillé lors de l'installation du produit.

Mise en service



Assurez-vous que le vaporisateur (languette noire) est recouvert d'eau (environ 1 cm)

Le non respect de cette consigne va entraîner la détérioration de la membrane

Entretien

Lorsqu'un fonctionnement sans risque n'est plus garanti, l'appareil doit être mis hors service.

Un fonctionnement sans risque n'est plus garanti si

- l'appareil présente des signes de détérioration visibles.
- l'appareil ne fonctionne plus
- après un stockage prolongé dans de mauvaises conditions ou un transport difficile.

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement: 230 V par alimentation fourni (24 V AC/500 mA)

Longueur du cordon environ 3,50 m

Dimensions (diamètre x H): 42 x 26 mm

Poids: 0,5 kg

N° enreg. WEEE DE76956435

